



Aktuelle Produkte Gültig ab Juli 2009

Ackermann clino Systeme

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	3 - 16
	Vorwort Vertrieb und Service	3 4 - 13
2	clino System 99plus	15 - 107
	Systemübersicht clino System 99plus Systembeschreibung Systemübersicht mit Sprache Systemübersicht ohne Sprache Anschaltungsbeispiele Systemerweiterung von clino phon 95 auf clino System 99plus Zentrale Komponenten Komponenten für Dienstzimmer Komponenten im Flur Vandalensichere Komponenten - clino protect Komponenten für die Installation	16 - 17 18 - 19 20 22 - 25 27 - 46 47 - 53 54 - 93 94 - 95 96 - 100
3	clino Dashboard	109 - 113
	Systembeschreibung Dashboard Display Zubehör	110 111 - 112 113
4	clino guard	115 - 120
	Systembeschreibung Steuerung Transponder Zubehör	116 117- 118 119 120
5	clino lifeCare Solution	121 - 127
	Systembeschreibung Zentrale Komponenten	123 123 - 127
6	clino call DECT	129 - 136
	Systemübersicht Zentrale Komponenten mobile Einheiten	130 131 - 134 135 - 136
7	Media Lösungen	137 - 147
	TV - Lösungen clino Media clino vision	138 - 142 143 - 145 146 - 147

Inhaltsverzeichnis

8	Rufkompaktset	149 - 154
	Systembeschreibung Komponenten Zusatzkomponenten	150 151 - 152 153 - 154
9	Anhang	155 - 168
	Bestellschein Service-Anforderung Artikelnummernverzeichnis Stichwortverzeichnis Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	156 157 - 160 161 - 162 163 - 166 167 - 168



Ältere Komponenten des Systems clino opt 99 finden Sie in der Austausch- und Ersatzteilliste. System- und Produktinformationen für das clino System 21 im elektronischen Katalog. Beides steht auf unserer Internetseite zum Download bereit.

Gerne veranlasst unser Kundenbetreuungscenter (Telefon 02137-17600 oder info@ackermann-clino.de) bei Bedarf die Zusendung unserer clino Kompendium CD auf der alle unsere aktuellen Verkaufsunterlagen zu finden sind.

Vorwort

Sehr geehrte Geschäftspartnerin, sehr geehrter Geschäftspartner,

Sie halten gerade den neuen Systemkatalog Ackermann clino System 99plus, Ausgabe 2009, in Ihren Händen. Einmal mehr dokumentiert Ackermann clino mit diesen Lösungen seine Innovationskraft und ermöglicht so Sicherheit, Komfort und Produktivität in Einrichtungen, in denen Menschen auf schnelle und verlässliche Hilfe angewiesen sind.

Das neue clino System 99plus ist als Systemerweiterung zu sehen und ermöglicht es, meist auch in bestehenden Systemen, Funktionen zu realisieren, die für zukunftsfähige Sicherheits- und Kommunikationskonzepte gebraucht werden. Die bereits im clino lifeCare-Konzept aufgezeigten Anforderungen fließen nun in das clino System 99plus ein und stellen so eine modulare, skalierbare, aber dennoch homogene Plattform für alle heutigen und zu erwartenden Entwicklungen im Bereich professioneller Pflege und Betreuung dar. Durch langjährige Erfahrung in der Pflegekommunikation und danke der Zugehörigkeit zum Technologiekonzern Honeywell und den dadurch möglichen Zugang zu Schlüsseltechnologien ist es uns möglich, von der klassischen Insellösung optoakustischer Lichtrufanlagen bis zur hoch integrierten Systemlösung die gesamte Bandbreite anzubieten. Diese individuellen Lösungen bieten eine Höchstmaß an Investitionsschutz, Flexibilität und Prozessunterstützung und ermöglichen dadurch eine wirtschaftliche und menschliche Pflege.

Unabhängig von infrastrukturellen, organisatorischen oder funktionalen Anforderungen steht so immer die optimale Systemtechnik zur Verfügung. Aufgrund des modularen Konzeptes und der flexiblen Systemtechnik ist eine Anpassung an veränderte Bedingungen und Anforderungen noch nach Jahren möglich. Die vereinheitlichte Systemstruktur bietet nicht nur im Betrieb Vorteile. Planung, Installation und Instandhaltung werden einfacher, und durch die harmonisierte Struktur ist auch eine leichtere Orientierung im Katalog möglich. Um die Übersichtlichkeit und Konsistenz des clino Systems 99plus zu unterstreichen, haben wir uns entschieden, die Komponenten des clino Systems 21 sowie die selbstverständlich weitgehend weiterhin verfügbaren Ersatzteile des Systems clino opt 99 nicht in diesem Katalog zu listen. Bitte nutzen Sie bei Bedarf an diesen Produkten den elektronischen Katalog clino System 21 bzw die Austausch- und Ersatzteilliste. Beide finden Sie im Internet auf unserer Homepage zum Download - oder fragen Sie Ihren technischen Vertriebsbeauf-tragten vor Ort.



Uniklinik Heidelberg • Caritas Seniorenzentrum Gummersbach • Staatliches Gesundheitszentrum Budapest

Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Neuheiten und Produktverbesserungen, die das clino System 99plus bietet, z. B.:

- dem RFID-Modul zur berührungslosen, sicheren und personalisierten Anlagenbedienung
- den neuen Zimmer-Elektronikmodulen EM 340 im besonders ansprechenden Design
- den neuen IP-fähigen Gruppenzentralen zum Einsatz in IT-Strukturen
- dem neuen Audio-Interface als Gateway zur Telefonwelt und zur Integration von Senioren- oder Nothilfetelefonen in die stationäre Pflegeorganisation sowie zur Weiterleitung und Bearbeitung von Rufen z. B. an Hausnotrufzentralen sowie zur Anlagenkopplung via Telefonnetz
- weiteren neuen Hospital-TV-Geräten in LCD-Technik
- clino guard Basic, der neuen kostengünstige Standalone-Leseeinheit zum Schutz von dementen oder desorientierten Personen
- dem seniorengerechten Notruftelefon

Nutzen Sie die Chance, mit uns in den Dialog zu treten, und teilen Sie uns Ihre speziellen Anforderungen mit. Ihr zuständiger Vertriebsberater hilft Ihnen gerne bei allen Fragen.

Auf eine partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit freut sich Ihr

Ackermann clino Team

Nutzen Sie auch die vielfältigen Informationen auf unserer Internetseite www.ackermann-clino.de und melden Sie sich für den Kundenbereich und das Online-Informationssystem clino-online-news an.

Kundenbetreuungscenter (KBC)

Das Kundenbetreuungscenter ist ein organisatorischer Bereich mit dem Ziel, unsere telefonische Erreichbarkeit für Sie zu erhöhen.

Wir sind zu den folgenden Zeiten für Sie erreichbar: Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Ivonne Helten Klaudia Kloth Silke Ruthemeyer Efthimia Siropoulou

Sammelruf 02137 / 17-600 Sammelfax 02137 / 17-606

E-Mail: kbc-esser@honeywell.com

Ihr KBC-Team informiert Sie über:

- Veranstaltungen
- Termine
- Produkte
- Anmeldeprozeduren
- Internetverweise
- Bestellformulare
- Katalogversand
- Aktuelle Schulungen
- Schulungstermine und -orte
- Vereinbarte Termine der Servicetechniker / Einsatzplanung

Darüber hinaus erhalten Sie unverbindliche Auskunft zu:

- freien Schulungsterminen
- Lieferstatus und Verfügbarkeit

Auch Standard- und individuelle Anschreiben (z.B. Blitzschäden, Abkündigungen, CE, VdS,...) sowie Lieferauskünfte übernimmt Ihr KBC-Team gerne für Sie.

Ackermann clino by Honeywell Vertrieb Rufsyteme

Leitung Vertriebsaußendienst: Klaus Hirzel



Ackermann clino by Honeywell Vertrieb Rufsyteme

Region Nord

Regionaler Vertriebsleiter Nord Reiner Boll

Anita-Sellenschloh-Ring 49c 22417 Hamburg Tel. 040 / 79304800 - Fax 040 / 79304801 Mobil 0172 / 2625607 reiner.boll@honeywell.com

Gunnar Niesel

Häusler Heide 64 27628 Hagen Tel. 04746 / 726673 - Fax 04746 / 726674 Mobil 0172 / 2820866 gunnar.niesel@honeywell.com

190xx - 28xxx

Region Ost

Regionaler Vertriebsleiter Ost Andreas Prengel

Eilenburger Straße 3 04317 Leipzig Tel. 0341 / 9966645 - Fax 0341 / 9966650 Mobil 0172 / 3435466 andreas.prengel@honeywell.com

Fredi Zickuhr

Falkenberger Chaussee 58 13053 Berlin Tel. 030 / 98606727 - Fax 030 / 98606728 Mobil 0173 / 2720111 fredi.zickuhr@honeywell.com

01xxx - 03xxx / 10xxx - 18xxx

Region West

Regionaler Vertriebsleiter West Jürgen Ungewiß

Zum Ommelstal 72 50259 Pulheim Tel. 02238 / 9299168 - Fax 02238 / 9299169 Mobil 0172 / 2115704 hans-juergen.ungewiss@honeywell.com

Ralf Klingenberg

Schärenhof 19 44357 Dortmund Tel. 0231 / 3968671 - Fax 0231 / 3968676 Mobil 0173 / 7418980 ralf.klingenberg@honeywell.com

40xxx - 48xxx / 5252x / 58xxx - 599xx

Gerd Konopka

An der Worth 27 30916 Isernhagen Tel. 05139 / 409863 - Fax 05139 / 409864 Mobil 0172 / 5403867 gerd.konopka@honeywell.com

29xxx - 33xxx / 37xxx - 396xx / 49xxx

Roland Mehnert

Eilenburger Straße 3 04317 Leipzig Tel. 0341 / 9966643 - Fax 0341 / 9966650 Mobil 0171 / 8691787 roland.mehnert@honeywell.com

04xxx - 09xxx / 98xxx - 99xxx

Gabiatevartriabelaitar Pagiar

Region Mitte-Süd

Gebietsvertriebsleiter Region Mitte-Süd Hans-Hermann Haackmann

Ackermann clino by Honeywell Vertrieb Rufsyteme

Dieselstraße 2 41469 Neuss Tel. 02137 / 17-631 - Fax 02137 / 17-4745 Mobil 0171 / 2150283 hans-hermann.haackmann@honeywell.com

50xxx - 5251x / 5253x - 54xxx / 56xxx - 576xx / 66xxx / Luxemburg

Volker Erdt

Forsthausstraße 18 63128 Dietzenbach Tel. 06074 / 4827416 - Fax 06074 / 4827417 Mobil 0171 / 2840137 volker.erdt@honeywell.com

34xxx - 36xxx / 55xxx / 60xxx - 65xxx / 67xxx - 69xxx / 767xx - 768xx

Region Süd

Regionaler Vertriebsleiter Süd Herbert Fröhlich

Donauwörther Str. 10a 90451 Nürnberg Tel. 0911 / 9611222 - Fax 0911 / 9611226 Mobil 0170 / 2207159 herbert.froehlich@honeywell.com

Thomas Reusch

Linsenrain 9 72555 Metzingen Tel. 07123 / 165963 - Fax 07123 / 200147 Mobil 0170 / 3328997 thomas.reusch@honeywell.com

70xxx - 766xx / 77xxx - 79xxx / 86xxx - 89xxx / Schweiz

Bernd Ruderer

Donauwörther Str. 10a 90451 Nürnberg Tel 0911 / 9611221 - Fax 0911 / 9611226 Mobil 0175 / 9362951 bernd.ruderer@honeywell.com

80xxx - 85xxx / 90xxx - 97xxx

Leitung Vertriebsaußendienst Klaus Hirzel

Ringstraße 166 73432 Aalen Tel. 07367 / 922820 - Fax 07367 / 922821 Mobil 0172 / 2625613 klaus.hirzel@honeywell.com

Key-Account Manager Gesundheitswesen Ralf Fettweis

Dieselstraße 2 41469 Neuss Tel. 02137 / 17 6470 - Fax 02137 / 17 275 Mobil 0172 / 2793959 ralf.fettweis@honeywell.com

Vertriebsinnendienst

Wir sind zu den folgenden Zeiten für Sie erreichbar: Montag bis Donnerstag von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Leitung:

Reinhard Dauksch

Telefon 0 21 37 / 17-223

Sammelfax:

Auftragsbearbeitung: 0 21 37 / 17-4746 Angebotsbearbeitung: 0 21 37 / 17-4745

	_		
		Nor	_
Red	llon.	IVOL	п

3					
Auftragsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst	Angebotsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst
Jessica Arndt	-4730	G. Niesel, G. Konopka	Petra Nierstenhöfer	-4739	G. Niesel, G. Konopka
Region Ost					
Auftragsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst	Angebotsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst
Sandra Masuhr	-4737	R. Mehnert, F. Zickuhr	Heinrich Pottberg	-4740	R. Mehnert, F. Zickuhr
Region Süd					
ricgion odd					
Auftragsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst	Angebotsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst
Klaus Gilles	-4733	T. Reusch, B. Ruderer	Herbert Laps	-4736	B. Ruderer
			Sabine Walden	-4742	T. Reusch
Region Mitte-S	üd				
Auftragsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst	Angebotsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst
Eleonore Mehl	-4738	H-H. Haackmann, V. Erdt	Stefan Jung	-481	H-H. Haackmann, V. Erdt
			·		
Region West					
Auftragsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst	Angebotsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst
Susan Kranz	-4735	R. Klingenberg	Michael Bolten	-4731	R. Klingenberg

Schweiz

Auftragsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst	Angebotsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst
Heike Tempel	-284	T. Reusch	Sabine Walden	-4742	T. Reusch
Luxemburg					
Auftragsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst	Angebotsbearbeitung	Durchwahl	Außendienst
Klaus Gilles	-4733	H-H. Haackmann	Stefan Jung	-481	H-H. Haackmann

Technischer Service

Leitung: Michael WolfTelefon 0 21 37 / 17-2399
Telefax 0 21 37 / 17-606

Technische Hotline 0 18 0 / 5 00 73 28

Technische Vertriebs- und Projektunterstützung

Wir sind zu den folgenden Zeiten für Sie erreichbar: Montag bis Donnerstag 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr und Freitag 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Leitung: Ralf Losch Telefon 0 21 37 / 17-6533

Sammelfax: 0 21 37 / 17-3940

Stefan Dombert Telefon 0 21 37 / 17-6535

Egon Trapp

Telefon 0 21 37 / 17-6536

Kundendienst

Wir sind zu den folgenden Zeiten für Sie erreichbar: Montag bis Donnerstag 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr und Freitag 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Leitung: Hans-Gerd Bicker

Telefon 0 21 37 / 17-344 Telefax 0 21 37 / 17-291

Technische Hotline: 0 18 0 / 5 00 73 28

Joachim Barth, Andreas Langer, Markus Stille

Falls Sie Unterstützung durch einen unserer Techniker benötigen, können Sie unsere Einsatzplanung von Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr erreichen:

Einsatzplanung: Dirk Pieszek

Telefon 0 21 37 / 17-6471 Telefax 0 21 37 / 17-291

Stundensätze für Kundendiensteinsätze vor Ort:

(abgerechnet wird jede angefangene halbe Stunde, alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt)

Störungsbeseitigung, Einschalthilfe / Inbetriebnahme € 95,00

Fahrtkosten: Entfernungskilometer ab 41469 Neuss, 60311 Frankfurt, 70173 Stuttgart, 90451 Nürnberg,

13053 Berlin, 04317 Leipzig, 28195 Bremen, 80333 München

 Pauschale I Kurzstrecke
 (1 - 100 km)
 € 100,00

 Pauschale II Mittelstrecke A
 (101 - 200 km)
 € 200,00

 Pauschale III Mittelstrecke B
 (201 - 400 km)
 € 350,00

 Pauschale IV Langstrecke
 (401 - 600 km)
 € 600,00

Stundensätze für Kundendiensteinsätze vor Ort bei Kassenautomaten:

(abgerechnet wird jede angefangene halbe Stunde, alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt)

 $\begin{array}{ll} \text{Stundensatz mechanisch, elektrisch, Installation} & \in 90,00 \\ \text{Stundensatz Inbetriebnahme, Softwareeinrichtung / -prüfung} & \in 98,00 \\ \text{Übernachtungspauschale} & \in 75,00 \\ \end{array}$

Fahrtkosten: Entfernungskilometer ab 52428 Jülich

 Pauschale I Kurzstrecke
 (1 - 150 km)
 € 172,00

 Pauschale II Mittelstrecke A
 (151 - 300 km)
 € 460,00

 Pauschale III Mittelstrecke B
 (301 - 450 km)
 € 748,00

 Pauschale IV Langstrecke
 (451 - 750 km)
 € 978,00

Arbeitsstunden, die Montag bis Freitag nach 18:00 Uhr anfallen, werden mit 25% Aufschlag abgerechnet. Auf die Preise werden keine Rabatte und Skonti gewährt. Eingesetzte Materialien werden nach Neupreis, Reparaturpreis oder Tauschbaugruppenpreis, je nach Zuordnung, berechnet. Bitte beachten Sie, dass wir eine Vorlaufzeit von 5 Arbeitstagen benötigen.

7

5

4

7

8

Servicenetz Ackermann clino


Zu innovativen Produkten gehört ein umfassender Service.

Zusammen mit unseren Servicepartnern gewährleisten wir die regionale Nähe, kurze Reaktionszeiten und umfassenden Service wie

- Planungsunterstützung mit Risikoabschätzung
- Einschalthilfe
- Wartungsverträge
- Finanzierungs- / Leasingangebote

Detailinformationen und Angebote zu Planungsunterstützung / Risikoabschätzung, Wartungsverträgen sowie zu Finanzierung / Leasing erhalten Sie über den für Sie zuständigen Vertriebsaußendienst.

Zur Terminvereinbarung für Einschalthilfe kontaktieren Sie bitte die Service-Einsatzplanung unter der Rufnummer: 02137 / 17 – 6471



H

Wir sind zu den folgenden Zeiten für Sie erreichbar: Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr.

Abwicklung Reparaturen und Tauschbaugruppen

Sammelfax: 0 21 37 / 17-232

Bernd Martin Jürgen Thelen

Telefon 0 21 37 / 17-6070 Telefon 0 21 37 / 17-6071 Telefon 0 21 37 / 17-6073

Ottilie Incze

Telefon 0 21 37 / 17-6074

Die Reparaturen der clino call DECT-Systeme, der clino call Personensuchsysteme sowie der Altsysteme (wie z. B. clino opt 90 und älter) sind über unseren Kooperationspartner zu beauftragen:

Florian Denuel

Multi-Service-Gummersbach GmbH (MSG GmbH) Gummersbacher Straße 44–48 51645 Gummersbach

Sammelfax: 0 22 61 / 4 05 80-80

Angelica Laue Petra Krieger Stefan Sager

Telefon 0 22 61 / 4 05 80-11 Telefon 0 22 61 / 4 05 80-17 Telefon 0 22 61 / 4 05 80-15

Bitte beachten Sie unsere separate Tauschbaugruppen-Preisliste, die im Kundenbereich unseres Internetauftritts herunter geladen werden kann.

Verpackung/Versand

Die Verpackungs- und Versandkosten werden nach dem Warenwert berechnet. Je größer der Warenwert pro Bestellung, um so günstiger werden die Verpackungs- und Versandkosten.

Tarife für Normalversand:

€	0,00	bis	€	250,00	15,00 € Versandkosten
€	251,00	bis	€	1.000,00	3 % Versandkosten
€	1.001,00	bis	€	2.500,00	1,50 % Versandkosten
€	2.501,00	bis	€	5.000,00	0,50 % Versandkosten
€	5.001,00	und	me	ehr	frei Haus

Teillieferungen werden nach dem Faktor für den Warenwert der gesamten Bestellung berechnet.

Wichtige Informationen zum Versand

- Grundsätzlich erfolgt die Versendung der Ware auf die für uns kostengünstigste Versandart.
- Spezielle Express-Versandarten (wie z.B. UPS-Express) erfolgen nur auf speziellen Wunsch des Kunden.
 Diese speziellen Versandkosten, zum günstigen Haustarif, hat der Besteller (Empfänger) selbst zu tragen.

Hinweis zu den Verpackungseinheiten VPE:



Bei allen nicht gekennzeichneten Artikeln gilt eine Verpackungseinheit von 1 Stück. Wenn die Verpackungseinheit größer als 1 Stück ist, dann gilt:

- 1. Der Artikel wird nur in Verpackungseinheiten verkauft.
- 2. Die zu bestellende Menge bezieht sich immer auf die Anzahl der Verpackungseinheiten, nicht auf die Anzahl der einzelnen Artikel.
- 3. Der im Katalog genannte Preis ist immer der Preis für die Verpackungseinheit, nicht der Preis für den einzelnen Artikel.

Beispiel Schnurbefestigungsclip für mobile Rufeinheiten am Bettengalgen (Art.-Nr. 74096D):

VPE= 10 Stück, Listenpreis = € 9,80. Eine Bestellung von z.B. Anzahl 3 bedeutet die Bestellung von 3 Verpackungseinheiten. Das entspricht einer bestellten Stückzahl von 30 Schnurbefestigungsclips, deren Listenpreis beträgt somit 3 x € 9,80 = € 29,40.

6

7

8

Kundenservice

Das Schulungsangebot der Novar GmbH

Zur Unterstützung und Weiterbildung bieten wir Ihnen ein umfassendes Schulungsprogramm an. Die Schulungen finden in der Regel an dezentralen Standorten in Ihrer näheren Umgebung statt. In unserem Schulungsprogramm finden Sie Informationen zu den Schulungsinhalten, Terminen, Veranstaltungsorten, Preisen sowie den organisatorischen Abläufen.

In den Seminarkosten ist die Tagesverpflegung enthalten. Reisekosten und falls erforderlich Übernachtungskosten sind vom Schulungsteilnehmer selbst zu tragen.

Das aktuelle Schulungsprogramm sowie alle weiteren Informationen können Sie bei Frau Vasiliou, Tel. 02137 / 17-6532 oder Frau Kurth, Tel. 02137 / 17-303 bzw. als Download im Internet anfordern.

Supportdienste

Bestellservice für Vertriebsmittel

Novar verfügt über eine Vielfalt von vertriebsunterstützenden Unterlagen für Errichterbetriebe. Speziell für die Verkaufsförderung stehen zur Verfügung: Prospekte, Preislisten, Produktkataloge und Planerunterlagen. Viele dieser Unterlagen sind im Internet hinterlegt. Bei speziellen Wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Novar im Internet:

Immer aktuell - 24 Stunden erreichbar - rund um den Globus. Der Produktkataloge steht Ihnen im Servicebereich als pdf-Datei zum Download zur Verfügung.

Internet: "www.ackermann-clino.de" E-mail: "info@ackermann-clino.de"


Gültigkeit

- Mit dem Erscheinen dieses Produktkataloges verlieren alle früheren Preise ab dem 06.07.2009 ihre Gültigkeit.
- Alle ausgewiesenen Preise sind Bruttopreise.
- Die Preise enthalten keine MwSt. Diese wird mit dem am Liefertag gültigen Satz gesondert berechnet.
- Für sämtliche Verkäufe gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verwendete Symbole



VdS-Anerkennung



Information, wichtige Hinweise wie z.B.



Lieferumfang des Artikels, Aufzählung mitgelieferter, nicht abgebildeter Bauteile



Sonderversionen, Abhängigkeiten etc. Verpackungseinheit



Lieferzeit des Artikels

Die IP-Schutzart

Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln (zum Beispiel Geräte, Leuchten und Installationsmaterial) für verschiedene Umgebungsbedingungen an, zusätzlich den Schutz von Menschen gegen potentielle Gefährdung bei deren Benutzung.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ziffern.

Schut	Schutzgrade für Berührungs- und Fremdkörperschutz (1. Ziffer)					
Ziffer	Schutz gegen Berührung	Schutz gegen Fremdkörper				
0	kein Schutz	kein Schutz				
1	Schutz gegen großflächige Körperteile (Durchmesser 50 mm)	große Fremdkörper (Durchmesser ab 50 mm)				
2	Fingerschutz (Durchmesser 12 mm)	mittelgroße Fremdkörper (Durchmesser ab 12,5 mm, Länge bis 80 mm)				
3	Werkzeuge und Drähte (Durchmesser ab 2,5 mm)	kleine Fremdkörper (Durchmesser ab 2,5 mm)				
4	Werkzeuge und Drähte (Durchmesser ab 1 mm)	kornförmige Fremdkörper (Durchmesser ab 1 mm)				
5 (K)	Drahtschutz (wie IP 4) staubgeschützt	Staubablagerung				
6 (K)	Drahtschutz (wie IP 4) staubdicht	kein Staubeintritt				

Schutzgrade Wasserschutz (2. Ziffer)

Ziffer Sc	hutz gegen	Wasser
-----------	------------	--------

- 0 kein Schutz
- Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
- 2 Schutz gegen schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser
- 3 Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- 4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- 5 Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
- 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser (Überflutung)
- 7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
- 8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Beispiel:


Schutzart IP64: vollständig gegen Staub geschützt, und geschützt gegen allseitiges Spritzwassser - nahezu dicht.




clino System 99plus

Systemübersicht clino System 99plus	16	-	17
Systembeschreibung	18	-	19
Systemübersicht mit Sprache			20
Systemübersicht ohne Sprache			21
Anschaltungsbeispiele	22	-	25
Systemerweiterung von clino phon 95 auf clino System 99plus			26
Zentrale Komponenten	27	-	46
Komponenten für Dienstzimmer	47	-	53
Komponenten für Zimmer	54	-	93
Komponenten im Flur	94	-	95
Vandalensichere Komponenten - clino protect	96	_	100
Komponenten für die Installation	101	-	107

clino System 99plus



Übersicht clino System 99plus



clino System 99plus

Systembeschreibung

Allgemeines

clino System 99plus ist das skalierbare Kommunikationssystem von Ackermann clino by Honeywell und bietet von den klassischen, optoakustischen Rufanlagen bis zur hoch integrierten Systemlösung mit digitaler Sprachübertragung und Multimedia am Patienten-/Bewohnerbett für jeden Bedarf die passenden Produkte. Das clino System 99plus entspricht selbstverständlich den derzeit gültigen Normen und Bestimmungen für Rufanlagen, DIN VDE 0834: 2000-04.

Systemkonzept

Aufbauend auf dem bewährten Konzept clino phon 99 ist das System weitgehend abwärtskompatibel und ermöglicht eine langfristige Migration der Systeme clino opt 99 und clino phon 95. Zusätzlich zu den klassischen Funktionen einer Rufanlage bietet clino System 99plus weitere Funktionen zur Prozessunterstützung, wie berührungslose und personalisierte Anlagensteuerung (z.B. Anwesenheitstaster), sowie zur kostengünstigen Integration alternativer Pflege- und Betreuungskonzepte in Seniorenwohngruppen, Patientenhotels oder bei Hausnotrufzentralen. Neben der einfachen Inbetriebnahme sind die optionale Vernetzbarkeit der Stationen via IP-Netzwerk sowie die Anbindung über das öffentliche Telefonnetz neue Leistungsmerkmale, die Planung, Installation und Service des clino System 99plus erleichtern. Das System ist selbstverständlich auf größtmögliche Sicherheit und Fehlertoleranz ausgelegt und gliedert sich in drei physikalische Installationsebenen:

· Zimmerebene:

Bedien-, Steuer- und Anzeigeelemente (Ruftaster, Abstelltaster, Bettenmodul, Zimmersignalleuchte usw.), die einzelnen Räumen zugeordnet sind, werden direkt oder über den Bettenbus an den jeweiligen Zimmerelektroniken wie z. B. Zimmerterminals, Elektronikmodulen, angeschlossen. Der Bettenbus verbindet die aktiven Komponenten in den Zimmern wie z. B. die Bettenelektronik, das
RFID-Modul, die Rufmodule und Displaymodule. Der Bettenbus bietet neben einer einfachen Installation die konfigurierbare Einzelidentifikation der Meldungen und Rufe. Passive Rufelemente wie ruhestromüberwachte Ruftaster, Zugtaster sowie Abstelltaster werden
direkt an die Elektronikmodule und Zimmerterminals angeschlossen.

Etagenbereich:

Die Zimmerelektroniken sowie etagenzugehörige Komponenten wie Flurdisplays, Richtungsleuchten, Schnittstelleneinheiten u. Ä. werden über den Zimmerbus an der jeweiligen Gruppenzentrale angeschlossen. Insgesamt können an dem Zimmerbus bis zu 127 Module wie Informationsdisplays, Elektronikmodule und Zimmerterminals angeschlossen werden. Die Gesamtzahl der adressierbaren Module je Zimmerbus ist inklusive aller Bettenbus-Module (Bettenelektroniken, Rufmodule, Displaymodule usw.) auf max. 255 begrenzt.

· Gebäudeebene:

Gruppenzentralen sowie zentrale Einrichtungen wie Steuerzentralen, Systemschnittstellen (z.B. zu Gefahrenmeldeanlagen, Alarmservern, Pagingsystemen sowie zu Tk-Anlagen) werden über den Stationsbus miteinander verbunden. Die Gruppenzentralen können alternativ auch über Ethernet vernetzt werden. Insgesamt können bis zu 64 Gruppenzentralen in einem System betrieben werden, so dass eine theoretische Systemgröße von über 8.000 Zimmern, aufgeteilt in 6 logische Gruppen (Pflegebereiche), also je Zentrale maximal 250 logische Gruppen, insgesamt realisierbar ist. Die Stationsbusteilnehmer überwachen sich gegenseitig, die jeweils über den Zimmerbusteilnehmer angeschlossenen Komponenten sowie sich selbst, so dass ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit gegeben ist.

Die horizontale Vernetzung (auf Zimmer- und Etagenebene) des Systems erfolgt vorwiegend über den sicheren und installationssparenden Kommunikationsbus der Rufanlage, die vertikale Vernetzung der Gruppenzentralen ist sowohl über die bewährten POF- / HCS- Lichtwellenleiter wie auch über standard IP-Netze (IEEE802.3) möglich. Dadurch lassen sich sowohl Gebäude / Campus übergreifende Vernetzungen, als auch die Rufübermittlung per Telefonleitung (PSTN) realisieren. Das clino System 99plus bietet durch die konsequente Überwachung der genutzten Infrastruktur und der Systemkomponenten sowie durch verteilte Intelligenz immer ein Höchstmaß an Sicherheit.

Funktionen

Das clino System 99plus ist als Informations- und Kommunikationsplattform für professionelle Pflege- und Betreuungseinrichtungen ausgelegt und unterstützt die Pflegeorganisation durch sichere, prozessunterstützende und komfortable Systemtechnik. Es ist modular und skallierbar. Von der opto-akustischen Ruf-Signalisierung über konfigurierbare Klartextanzeigen bis hin zu einem System mit digitaler Sprach-kommunikation und mobiler Rufbearbeitung sind alle Optionen vorhanden und können auch nachträglich ergänzt werden. Die vorhandenen Systemschnittstellen erlauben die Integration nahezu aller Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, so dass dem Pflegedienst ein homogenes Informationsmedium zu Verfügung steht, in dem Zuständigkeiten, Prioritäten und Eskalationsroutinen der jeweiligen Dienstsituation entsprechend hinterlegt sind und einfach vom Pflegedienst abgerufen werden können. Sowohl die hohe Sicherheit als auch die den Pflegeprozess unterstützenden Funktionen sind zusammen mit den intuitiven Bedienkonzepten die Basis hoher Nutzerakzeptanz.

Die Gruppenzentrale steuert die Displaymeldungen, Blinktakte der Zimmer- und Gruppensignalleuchten sowie die akustische Rufmeldung. Dabei werden die Meldungen nach unterschiedlichen Rufklassen (Alarmruf, Notruf, Ruf) entsprechned ihrer Priorität unterschieden. Neben speziellen Rufarten für Warterufe und Telefonrufe kann das System bis zu 23 frei definierbare Rufarten unterscheiden (z.B. Türrufe, Dementenalarm, Serviceruf) und ermöglicht so eine individuelle Rufbearbeitung gemäß den Nutzerwünschen. Konfigurierbare Eingänge und Schnittstelleneinheiten mit Takterkennung ermöglichen darüber hinaus die komfortable Einbindung von Fremdgewerken und Alarmkontakten sowie die Kopplung mit Fremdsystemen. Je Gruppenzentrale steht ein Sprachkanal zur Verfügung, der die Kommunikation zwischen Pflegekräften sowie mit Patienten bzw. - in Verbindung mit einer Türsprechstelle - mit Besuchern ermöglicht. Die Gruppenzentralen können je nach Anforderung wahlweise zentral oder dezentral installiert werden.

Systembeschreibung

Das Audiointerface ermöglicht in Verbindung mit einem geeigneten DECT-System die mobile Rufbearbeitung über mobile Endgeräte (DECT, WLAN, GSM) sowie die neuen Funktionen "clip to call" (Einkopplung und Bearbeitung von Telefonnotrufen) und "call to phon" (Weiterleitung von Rufen aus der Rufanlage über das Telefonnetz), Darüber hinaus stehen spezielle Audio-Koppelmodule zur Integration von clino phon 95-Anlagen sowie zur Aufschaltung von ELA-Anlagen bzw. Sprachalarmierungseinrichtungen zur Verfügung.

Der Bedienrechner dient zur Konfiguration, zur Protokollierung sowie als Systemschnittstelle zu Gefahrenmelde- Informations- und Kommunikationssystemen (z.B. Brandmeldeanlagen, Alarmservern, Pagingsystemen). Die Verbindung zu den Gruppenzentralen erfolgt über eine Ethernet-LAN-Schnittstelle. Die Gruppenzentralen können je nach Anforderung wahlweise zentral oder dezentral installiert werden.

Die Informationsdisplays und Dashboard-Geräten dienen der gezielten Information des Pflegedienstes. Je nach Anforderung können Klartextmeldungen auf ein- oder zweifarbige Punktmatrixanzeigen dargestellt werden. Der Anschluss erfolgt direkt über den Zimmerbus (Informationsdisplays) oder bei den Dashboard-Geräten über LAN. Hierbei erfolgt die Ansteuerung über eine dedizierte Softwareapplikation, die auch in der Lage ist, Daten aus Monitoring-/Telemetriesystemen zu interpretieren und darzustellen.

Zimmerelektroniken (Elektronikmodul, Zimmerterminal, Dienstzimmerinterface, konzentrierte Stationsabfragen)

Das Zimmerterminal bzw. das Elektronikmodul bei Räumen ohne Sprechfunktion übernimmt die gesamte Steuerung aller Ruffunktionen eines Zimmers sowie die Notfunktion bei Ausfall der Gruppenzentrale bzw. Leitungsstörungen. Zu den Standardfunktionen gehören die Rufidentifikation sowie die Rufmeldung, aber auch die Anwesenheitsfunktion mit Rufnachsendung für den Pflegedienst. Für eine effiziente Pflegeorganisation erlauben Zimmerterminals die Sprachkommunikation mit Patienten oder Bewohnern sowie Pflegekräften untereinander. Abgefragte Rufe sind über Funktionstasten quittierbar, wobei Rufe im Gegensatz zu Not- und Alarmrufen auch fern abgestellt werden können. Des Weiteren beinhaltet das Zimmerterminal bzw. das Elektronikmodul alle Klemmstellen für die Zimmerverdrahtung. Hierzu gehören die Bedienelemente am Bett, in der Nasszelle sowie beim Zimmerterminal auch die Zimmersignalleuchte. Diese ist bei einem Elektronikmodul bereits integriert. Für die Steuerung der Organisationsabläufe werden die Dienstzimmer mit einer konzentrierten Stationsabfrage ausgestattet. Diese werden über ein Dienstzimmerinterface in das Netzwerk eingebunden. Alternativ können Zimmerterminals per Konfigurationseinstellung Dienstzimmerfunktionen wie Gruppenzusammenschaltungen und Sammeldurchsage bereitstellen. Bei Systemen ohne Sprache stehen Universaldisplays als Steuereinheit für die Dienstselektion/Gruppenzusammenschaltung zur Verfügung.

Das RFID-Modul ermöglicht die Anlagenbedienung sowohl berührungslos, als auch personalisiert und es protokolliert z.B. das Setzen/Löschen von Anwesenheiten, aber auch das Auslösen von dedizierten Rufmeldungen. Je nach Ausstattung können auch einfache Applikationen wie die Zutrittssteuerung realisiert werden.

2

3


4

5


1

8

Systemübersicht clino System 99plus mit Sprache




Systemübersicht clino System 99plus ohne Sprache




Anschaltungsbeispiele


Zubehör zu den aufgeführeten Artikeln finden Sie unter den nachfolgenden Kapiteln!

Flur Altenheim





Aufenthaltsraum / Pflegezimmer mit diskretem Sprechen






Bewohnerzimmer / Technikraum






Anschaltungsbeispiele

Dienstzimmer / Stationsbad





4

7

O

Systemerweiterung

Systemerweiterung von clino phon 95 auf clino System 99plus

Für Erweiterungen und Sanierungen wurde von Ackermann clino ein umfassendes Migrationskonzept zur Kopplung von clino phon 95 und clino System 99plus entwickelt. So kann die gesamte Kommunikationsanlage wie ein einheitliches System ohne Leistungseinbußen bedient werden - eine große Entlastung im alltäglichen Pflegebetrieb.

Im Zuge der sukzessiven Neubelegung z.B. einer Pflegestation können nach Beendigung eines Umbaus oder einer Erweiterung das vorhandene System clino phon 95 und das neu installierte clino System 99plus gemeinsam genutzt werden. Dieses Prinzip ist sowohl auf kleinere Einheiten als auch auf ganze Gebäudekomplexe übertragbar. Für Pflegepersonal und Patienten deuteten dabei nur die unterschiedlichen Patientenhandgeräte und Zimmerterminals auf zwei Systeme hin. Auch Zusammenschaltungen auf einer Etage, z. B. in betriebsschwachen Zeiten, können durch das Migrationskonzept unabhängig von den auf der Station vorhandenen Systemen problemlos durchgeführt werden.

Spezielle Software und Hardwaremodule vermitteln zwischen dem Alt- und Neusystem, um alle Funktionen auf beiden Systemen gleichzeitig zu ermöglichen.


Zum Beispiel:

- Anzeige von Systemmeldungen
- · Rufabfrage
- Nebenabfrage/Personalsprechen
- Stationsdurchsagefunktion
- Frei programmierbare Zusammenschaltungen

Intelligente Schnittstelleneinheiten gewährleisten die volle Funktionalität:

- innovative Ringbustechnologie für die Systemkoppelung
- Audio Interfaces für die Verbindung analoger und digitaler Sprachfunktionen
- Softwaremodule als Mittler zwischen den Systemen

Mit den Lösungen von Ackermann clino erhalten Sie Integrationssicherheit und Flexibilität - trotz hochkomplexer Organisationsstrukturen. Sprechen Sie uns an, um eine Lösung für Ihre Einrichtung aufzuzeigen und diese gemeinsam umzusetzen.



Sicheres Migrationskonzept für die Sanierung bei laufendem Betrieb: Systemerweiterung von clino phon 95 auf clino System 99plus



Leistungsmerkmale

- digitaler Audio-Bus mit 1 Sprachkanal für die Kommunikation innerhalb der Station
- · Datenaustausch mit anderen Gruppenzentralen über den Stationsbus bzw. ETH-LAN
- Gruppenübergreifende Audio-Kommunikation nur über den Stationsbus
- · Service-Funktionen: Software Download, Fernwartung (in Verbindung mit angeschlossenem Bedienrechner clino System 99plus)
- Vernetzung von bis zu 64 Gruppenzentralen über POF bzw. HCS - Kabel oder ETH-LAN
- bis zu 6 Untergruppen je Gruppenzentrale
- zentrale und dezentrale Installation

Sicherheitsmerkmale:

- Datenerhalt bei Netzausfall (USV gem. DIN VDE 0834 erforderlich)
- 1 x Relais-Kontakt zur Meldung von Störungen innerhalb der Gruppe als Sammelmeldung
- 4 frei konfigurierbare Eingänge
- · galvanische Trennung zu anderen Gruppenzentralen durch POF- bzw. ETH-Verbindung
- Statusanzeige über LEDs sowie ein LC-Display mit 2 x 8 Zeichen

Gruppenzentrale als Steuereinheit für eine Organisationseinheit wie z.B. Station oder Wohnbereich, Verwaltung von max. 127 aktiven Systemkomponenten am Zimmerbus wie z.B. Zimmerterminals, Zimmer-Elektronikmodule, Informationsdisplays sowie weiterer Einheiten. Einsatz eines Zimmerbus-Repeaters ab 64 aktiven Systemkomponenten notwendig.

Die Segmentierung des Zimmerbusses einer Gruppenzentrale kann in bis zu sechs Untergruppen erfolgen. Die Gruppenzentrale überwacht und synchronisiert den gesamten Datenverkehr sowie die Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) innerhalb der Organisationseinheit und koordiniert die Kommunikation zu weiteren Gruppenzentralen. Sie dient außerdem zur Steuerung von Displayanzeigen und akustischen Rufmeldungen, gemäß festgelegter Prioritäten und Diensten (Zusammenschaltungen) innerhalb einer Systeminstallation.

In einem clino System 99plus ist der Einsatz von maximal 64 Gruppenzentralen mit bis zu 250 logischen Gruppen (Untergruppen) realisierbar. Die Vernetzung von Gruppenzentralen erfolgt entweder über den Stationsbus (Daten/Audio) oder über die ETH-Schnittstelle (nur Daten), die Installation kann zentral oder dezentral erfolgen. Eine Hauptgruppenzentrale stellt die Verbindung zum übergeordneten Bedienrechner via ETH-LAN her und steuert die Eskalation von Meldungen innerhalb des gesamten Systems. Eine Projektspezifische Planung der Zentralenausstattung ist ab 500 Zimmern notwendig.

Technische Daten

Betriebsspannung 21,6 bis 26,4 V DC Ruhestrom @ 24 V DC 234 mA Stromaufnahme max. 546 mA +5 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur

Material pulverbeschichtetes Stahlblech (Abdeckung) Befestigung AP-Montage oder Montage im 19" Verteilerschrank Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 340 x 300 x 50 mm

Einbau in separaten Anschlussträger wahlweise AP-Montage oder Montage in 19" Schrank

Ethernet-Vernetzung von Gruppenzentralen voraussichtlich ab Mitte Q3 2009 verfügbar.

Anschlusskabel Gruppenzentrale

Zubehör

72660Z1 Anschlussträger AP Gruppenzentrale 72660Z2 Anschlussträger 19" Gruppenzentrale

72660C



Gruppenzentrale CL

Wie 72260A, jedoch maximal 4 Gruppenzentralen vernetzbar. Pro Gruppenzentrale werden max. 50 aktive Einheiten am Zimmerbus unterstützt.



Ethernet-Vernetzung von Gruppenzentralen voraussichtlich ab Mitte Q3 2009 verfügbar.

72660E



IIII IIIII Gruppenzentrale Daten-IP / Audio-IP

Wie 72660A, zusätzlich mit der Möglichkeit zur Audio-Kommunikation via ETH-LAN. 2 separate ETH-Anschlüsse sowie 2 Anschlussträger erforderlich.



Voraussichtlich ab Ende Q3 2009 verfügbar!

72660Z1

Anschlussträger AP Gruppenzentrale



Anschlussträger AP Gruppenzentrale clino System 99plus für die benutzerfreundliche Montage und Installation der Gruppenzentrale sowie der anzuschließenden Leitungen. Der Anschlussträger ist als Aufputzgehäuse zu montieren. Für eine strukturierte Leitungsführung sind Kabelschienen eingearbeitet.

Technische Daten

Schutzart Befestigung Farbe

Abmessungen (H x B x T)

IP 20

AP-Montage grau, ähnlich RAL 7035 300 x 340 x 60 mm

72660Z2



Anschlussträger 19"-Verteilerschrank GZ



Anschlussträger 19"-Verteilerschrank Gruppenzentrale clino System 99plus für die benutzerfreundliche Montage und Installation der Gruppenzentrale sowie der anzuschließenden Leitungen. Der Anschlussträger ist für den Einbau in einen 19"-Verteilerschrank ausgelegt. Für eine strukturierte Leitungsführung sind Kabelschienen eingearbeitet.

Technische Daten

Befestigung Farbe Abmessungen (H x B x T) Montage im 19"-Verteilerschrank grau, ähnlich RAL 7035 1HE x 19" x 340 mm

72661C



POF-Patchkabel 3 m zur Verbindung von 2 Teilnehmern des Stationsbusses (z.B. Gruppenzentralen, Audio-ISDN-Interface).





Leistungsmerkmale

Schnittstellen

- Stationsbus für digitale Daten- und Audioübertragung
- SO-Schnittstelle für Anschluss an das ISDN-Telekommunikationsnetz oder eine Tk-Anlage mit Euro-ISDN-Standard (DSS1)
- · Service-Buchse zum Anschluss von Analysetools sowie Status-LEDs

Befestigung

Das Modul wird auf den zugehörigen Anschlussträger aufgesteckt und mit einem Schnellverschluss befestigt. Die Montage erfolgt Aufputz in Verbindung mit einer Schalterdose.

Audio-ISDN-Interface als Audio-Schnittstelle zwischen dem clino System 99plus und einer klassischen Tk-Anlage mit ISDN-Anschlusstechnologie. Bei der Konfiguration können dem Audio-ISDN-Interface bis zu 10 Mehrfachnummern (MSN) zugeordnet werden.

Funktionsmodus "Rufabfrage"

- Möglichkeit zur Abfrage von Systemmeldungen per mobilem Endgerät (z.B. DECT, WLAN, GSM) über einen ISDN-Anschluss der Tk-Anlage.
- Bei eingehenden Systemmeldungen (z.B. Rufe, Notrufe, Alarmrufe) werden die verfügbaren Rückrufnummern (aus dem MSN-Pool) dynamisch gemäß Konfiguration der Gruppenzentrale zugewiesen. Per optionaler Kopplungssoftware (Artikel 83WE130 oder 83WE140) wird dem Empfänger (z.B. einem DECT-Endgerät) die jeweilige Rückrufnummer mitgeteilt, die bei Verwendung des clino call DECT Systems einen automatischen Gesprächsaufbau mit einem Tastendruck ermöglicht

Funktionsmodus "Call to phone"

- Möglichkeit zur automatischen bis zu bettenweise selektiven Weiterleitung von Systemmeldungen (z.B. Rufe, Notrufe, Alarmrufe) an einen externen Tk-Anschluss zur weiteren Rufbearbeitung.
- Rufnummerübertragung der MSN an den externen Tk-Anschluss zur Identifikation des Rufauslösenden Teilnehmers. Sprachkommunikation bei Rufannahme z.B. durch eine Hausnotrufzentrale oder GSM-Mobiltelefon.
- Unterstützung von Sicherheitsoptionen wie Mindestgesprächsdauer und alternativer Eskalationsmöglichkeit.
- Bei der Konfiguration wird je 1 Teilnehmer (Zimmer) einer Mehrfachnummern (MSN) des Audio-ISDN-Interface zugewiesen. Maximal 10 Teilnehmer pro All möglich.
- Rufweiterleitung in Abhängigkeit der ausgelösten Rufart sowie von einem aktiven Dienst / Zusammenschaltung. Diese Funktion erfordert das Leistungsmerkmal CLIP sowohl in der Tk-Anlage als auch Seitens der Netzanbieter

Als zentrale Komponenten können bis zu 8 Einheiten in den Stationsbus eines Systems eingebunden werden.

Technische Daten

Betriebsspannung 24 V DC Schutzart IP 40 1000 m Verbindungslänge PC + ABS - FR Gehäuse Material Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 171 g Gewicht Abmessungen (B x H x T) 157 x 109 x 45 mm

Zubehör

72582Z1 Anschlussträger für Dienstzimmer-Interface - weiß

72582Z1



Anschlussträger für Dienstzimmer-Interface - weiß



Technische Daten

Material PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Abmessungen (B x H x T) 152 x 110 x 20 mm



Anschlussträger, Anschlussklemmset

74188T1

Türsprechmodul BM99-TS



Leistungsmerkmale

Bestückung:

- 1 Ruftaste rot mit LED-Beruhigungslampe und Findelicht
- 1 Abstelltaste grün mit LED-Bestätigungs-
- · Tasten ggf. deaktivierbar durch Programmieruna

Ein-/Ausgänge:

- Türrufeingang
- Aktorausgang

Funktionen:

- · Auslösung Türruf (z.B. in Verbindung mit einer kombinierten Lautsprecher/Mikrofon/Ruftasteneinheit)
- Überträgung von Gesprächen und Daten zum übergeordneten Zimmerterminal
- Steuerfunktion für z. B. Türöffner über einen separaten Steuer-Ausgang in
- Verbindung mit einer Aktoreinheit (nach Gesprächsende)

Türsprechmodul für die Integration eines Türkommunikationsmoduls in die Rufanlage. Das Türsprechmodul dient als Gateway zwischen einer kombinierten Lautsprecher/Mikrofon/Ruftasteneinheit und dem übergeordneten Zimmerterminal. Der Anschluss von max. 8 aktiven Modulen (inkl. Türsprechmodul) über den Bettenbus an ein Zimmerterminal ist möglich. Über einen separaten Steuerausgang lässt sich in Verbindung mit der Aktoreinheit z.B. ein Türöffner steuern. Mögliche Längenbeschränkungen der Zuleitungen sind zu beachten.

Technische Daten

Ausführung für AP-, UP-, Hohlwandmontage oder

Medienschienenmontage

Umgebungstemperatur +5 °C bis +55 °C

IP 40 Schutzart

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 PC + ABS - FR Material

Gewicht ca. 170 g

Abmessungen (B x H x T) 228 x 81 x 45 mm (AP / inkl. Bettenmodul)

Zubehör

74174A1	Anschlussträger AP
74174B1	Anschlussträger UP
74174C1	Anschlussträger HW
74174D1	Anschlussträger MVE
89734PA	Systemkabel -Aktorbus- POF
7693105	Türkommunikationsmodul

72631D1 Aktoreinheit AE230-2 free (2 potenzialfreie Kontakte)

72642C



Zimmerbus-Weiche, -Repeater, -Abschluss aktiv



Bus-Weiche/-Repeater ermöglicht die Verzweigung am Zimmerbus und kann als Verstärker für diesen eingesetzt werden.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm



Bei dem clino System 99plus werden je 2 Einheiten für den Zimmerbus benötigt, eine für die Datenleitung und eine für die Audioleitung.


Zubehör

Abdeckplatte weiß RAL 9016 88910A3

Zentrale Komponenten

72639A

Zimmerbus-Abschluss passiv



Bus-Abschluss passiv schließt den Zimmerbus mit der zugehörigen Impendanz ab.

Technische Daten

IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Schutzart Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

7ubehör

88910A3 Abdeckplatte blind

88910A3



Abdeckplatte blind



Abdeckplatte mit selbstrastender Schnappbefestigung, passend für Abdeckplattenrahmen.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914A3 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

76961A1



ZT-Audio-Koppelmodul ZT-AK



ZT-Audio-Koppelmodul ZT-AK dient als Basisgerät zur bidirektionalen Audiokopplung der Systeme clino phon 95 und clino System 99plus. Das ZT-AK setzt als Mediengateway die digitale Übertragungstechnik des clino Systems 99plus und die analogen Audiosignale des clino phon 95 um.

Die Vernetzung der Einheit mit weiteren Systemkomponenten wie der Gruppenzentrale clino System 99plus erfolgt über den Stationsbus. Der Audiokanal des ZT-AK ist nutzbar für die Dienste "Rufabfrage", "Nebenabfrage", "Sammeldurchsage". Zusätzlich muss das Audio-Koppelinterface AKI für jeweils 2 ZT-AK eingesetzt werden.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)

250 x 145 x 37,5 mm (inkl. AP-Anschlussträger)



Inkl. 1 POF-Patchkabel zur Integration in den Stationsbus

Zubehör

76959A1 Anschlussträger AP für Zimmerterminal 76959B1 Anschlussträger UP für Zimmerterminal Anschlussträger HWD für Zimmerterminal 76959D1

Zentrale Komponenten

76961B1

IIII ZT-ELA-Koppelmodul ZT-EK



ZT-ELA-Koppelmodul ZT-EK dient als Basisgerät zur ELA-Kopplung der Systeme clino phon 95 und clino System 99plus durch ein ELA-System. Das ZT-EK setzt die analogen Audiosignale des externen ELA-Systems in die digitale Übertragungstechnik des clino Systems 99plus um.

Die Vernetzung der Einheit mit weiteren Systemkomponenten wie der Gruppenzentrale clino System 99plus erfolgt über den Stationsbus. Der ELA-Kanal des ZT-EK ist nutzbar für die Aufschaltung von externen "Sammeldurchsagen" und kann an vordefinierte, selektive Ziele gerichtet werden.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) 250 x 145 x 37,5 mm (inkl. AP-Anschlussträger)



Inkl. 1 POF-Patchkabel zur Integration in den Stationsbus

Zubehör

76959A1 Anschlussträger AP für Zimmerterminal 76959B1 Anschlussträger UP für Zimmerterminal 76959D1 Anschlussträger HWD für Zimmerterminal

76959A1

Anschlussträger AP für Zimmerterminal



AP-Anschlussträger für Zimmerterminal als Zimmerverteiler mit Steckklemmen für den Anschluss der Spannungsversorgung, passiven Zimmerkomponenten und Zimmersignalleuchte. Der Anschlussträger beinhaltet Überstromschutzelemente für die abgehende Zimmerverkabelung. Die Versorgungsklemmen sind steckbare Schraubklemmen, alle übrigen Anschlüsse sind als Steckklemmen ausgeführt. Zur einfachen Verkabelung ist der Anschlussträger mit Kabelführungen für LWL-Restlängen ausgestattet. Für die Kabelzuführung ist die Verwendung einer UP-Schalterdose notwendig.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR Montage Aufputz Abmessungen (L x B x H) 250 x 145 x 37,5 mm



Steckbare Schraubklemmen für max. 2 x 2,5 mm² Cu Litze mit Adernendhülse, separat abgesicherte Versorgung der Komponenten im Zimmer wie z.B. Bettenkombination, Rufmodul etc. über steckbare Miniaturklemmen, max. Leitungsquerschnitt 0,5 mm².

76959B1

Anschlussträger UP für Zimmerterminal



Wie 76959A1, jedoch als UP-Anschlussträger für Zimmerterminal.

Technische Daten

Montage

Abmessungen (L x B x H) 280 x 175 x 15 mm (inkl. Rahmen)



Steckbare Schraubklemmen für max. 2 x 2,5 mm2 Cu Litze mit Adernendhülse, separat abgesicherte Versorgung der Komponenten im Zimmer wie z.B. Bettenkombination, Rufmodul etc. über steckbare Miniaturklemmen, max. Leitungsguerschnitt 0,5 mm².



Technische Daten

Montage Hohlwand

Abmessungen (L x B x H) 280 x 175 x 15 mm (inkl. Rahmen)

Î

Steckbare Schraubklemmen für max. 2 x 2,5 mm² Cu Litze mit Adernendhülse, separat abgesicherte Versorgung der Komponenten im Zimmer wie z.B. Bettenkombination, Rufmodul etc. über steckbare Miniaturklemmen, max. Leitungsquerschnitt 0,5 mm².

72665A

Audio-Koppelinterface (AKI)



AKI dient als Basisgerät zur Pegelanpassung für maximal 2 Audiokanäle der Audiokopplung der Systeme clino phon 95 und clino System 99plus. Das AKI adaptiert als Mediengateway die analogen Audiosignale des clino phon 95 an den Audiopegel des ZT-AK des clino Systems 99plus.

Die Audiokanäle des AKI sind nutzbar für die Dienste "Rufabfrage", "Nebenabfrage", "Sammeldurchsage".

Technische Daten

Schutzart IP 40

Befestigung AP-Montage oder Hutschienenmontage

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR Abmessungen (B x H x T) 182 x 110 x 34 mm

7

8

Schnittstelleneinheit

72641A2

|||||||||||||||| Kontakt-Interface



Schnittstelleneinheit clino System 99plus zur Anbindung der Anlage an eine bestehende Lichtrufanlage sowie von externen Systemen über potentialfreie Kontakte. In Abhängigkeit der Konfiguration könne bis zu 4 Eingänge und 4 Ausgänge genutzt werden. Im clino System 99plus dient diese Einheit zudem zur Steuerung von Gruppen-Signalleuchten.

Technische Daten

Schutzart

Befestigung AP-Montage oder Hutschienenmontage

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR Abmessungen (B x H x T) 182 x 110 x 34 mm

Zubehör

Anschlussträger Kontakt-Interface 72641Z1

72641Z1



Anschlussträger Kontakt-Interface



Zubehör

88899A Zusatzbefestigung für Hutschienenmontage

Zentrale Komponenten

Netzteile und USVs

89954M1

Einphasen-Netzgerät 24 V DC (5 A)



Einphasen-Netzgerät (5 A) für die konstante Gleichstromversorgung des Patientenrufsystems. Kompakte Bauweise durch moderne primärgetaktete Schaltungstechnik, geeignet zur Hutschienenmontage in der Unterverteilung. Mit Hilfe des Montagekits (Sicherheitsabdeckung) 89954MA ist auch die Wandmontage außerhalb der Unterverteilung möglich. Der Ausgang des Netzgerätes ist leerlauf-, überlast- und kurzschlussfest.

Technische Daten

Nennspannung 220 - 240 V AC (umschaltbar auf 100 - 120 V AC)

Nennfrequenz 47 - 63 Hz

24 - 28 V DC (einstellbar) Ausgangsspannung

Ausgangsstrom 5 A IP 20 Schutzart

SELV (gem. EN 60950, VDE0100 Teil 410) Schutzkleinspannung

PELV (gem. VDE0160)

0°C - 50°C bei freier Konvektionskühlung Betriebstemperatur

Lagertemperatur - 25°C bis +85°C rel. Luftfeuchte 20 - 80% Gewicht 752 g

Ausführung für Hutschienenmontage Abmessungen (B x H x T) 64 x 124 x 102 mm

Zubehör

Sicherheitsabdeckung und Montageset für Netzgerät 5 A 89954MA

89954C6 USV-Modul 24 V DC (5 A) für Netzgerät 5 A

89954R2

Einphasen-Netzgerät 24 V DC (10 A)



Einphasen-Netzgerät (10 A) für die konstante Gleichstromversorgung des Patientenrufsystems. Kompakte Bauweise durch moderne primärgetaktete Schaltungstechnik (gem. EN 6100-3-2), geeignet zur Hutschienenmontage in der Unterverteilung. Mit Hilfe des Montagekits (Sicherheitsabdeckung) 89954MB ist auch die Wandmontage außerhalb der Unterverteilung möglich. Der Ausgang des Netzgerätes ist leerlauf-, überlast- und kurzschluss-

Technische Daten

Nennspannung 220 - 240 V AC (umschaltbar auf 100 - 120 V AC) Nennfrequenz 47 - 63 Hz

24 - 28 V DC einstellbar Ausgangsspannung Ausgangsstrom 24 V/10 A, 28 V/8,6 A

Schutzart IP 20

Schutzkleinspannung SELV (gem. EN 60950, VDE0100 Teil 410)

PELV (gem. VDE0160)

0°C - 60°C bei freier Konvektionskühlung Betriebstemperatur

Lagertemperatur - 25°C bis +85°C rel. Luftfeuchte 20 - 80% Gewicht 1195 g

Ausführung für Hutschienenmontage Abmessungen (B x H x T) 120 x 124 x 102 mm

Zubehör

89954MB Sicherheitsabdeckung und Montageset für Netzgerät 10 A

89954C7 USV-Modul 24 V DC (10 A) für Netzgerät 10 A

89954R3

Einphasen-Netzgerät 24 V DC (20 A)



Einphasen-Netzgerät (20 A) für die konstante Gleichstromversorgung des Patientenrufsystems. Kompakte Bauweise durch moderne primärgetaktete Schaltungstechnik (gem. EN 6100-3-2), geeignet zur Hutschienenmontage in der Unterverteilung. Mit Hilfe des Montagekits (Sicherheitsabdeckung) 89954MC ist auch die Wandmontage außerhalb der Unterverteilung möglich. Der Ausgang des Netzgerätes ist leerlauf-, überlast- und kurzschluss-

Technische Daten

200 - 240 V AC (umschaltbar auf 100 - 120 V AC) Nennspannung

Nennfrequenz 47 - 63 Hz

24 - 28 V DC einstellbar Ausgangsspannung 24 V/20 A, 28 V/18 A Ausgangsstrom

Schutzart **IP 20**

Schutzkleinspannung SELV (gem.EN 60950, VDE0100 Teil 410)

PELV (gem. VDE0160)

0 °C - 60°C bei freier Konvektionskühlung Betriebstemperatur

- 25°C bis +85°C Lagertemperatur rel. Luftfeuchte 20 - 80% 1800 a Gewicht

für Hutschienenmontage in der Unterverteilung Ausführung

220 x 124 x 102 mm Abmessungen (B x H x T)

Zubehör

89954MC Sicherheitsabdeckung und Montageset für Netzgerät 20 A

89954C8 USV-Modul 24 V DC (20 A) für Netzgerät 20 A

89954MA



Sicherheitsabdeckung und Montageset für Netzgerät 5 A



Montagekit (Sicherheitsabdeckung) für Netzgerät 5 A zur Befestigung der Netzgeräte außerhalb einer Unterverteilung als Wandmontage.

Technische Daten

Farbe grau, ähnlich RAL 7035



Inklusive Hutschiene

89954MB



Sicherheitsabdeckung und Montageset für Netzgerät 10 A



Montagekit (Sicherheitsabdeckung) für Netzgerät 10 A zur Befestigung der Netzgeräte außerhalb einer Unterverteilung als Wandmontage.

Technische Daten

Farbe grau, ähnlich RAL 7035



Inklusive Hutschiene

89954MC




Sicherheitsabdeckung und Montageset für Netzgerät 20 A



Montagekit (Sicherheitsabdeckung) für Netzgerät 20 A zur Befestigung der Netzgeräte außerhalb einer Unterverteilung als Wandmontage.

Technische Daten

Farbe grau, ähnlich RAL 7035



USV-Modul 24 V DC (5 A) für Netzgerät 5 A



Unterbrechungsfreie Stromversorgung 24 V DC / 5 A (Online DC-USV) als Zusatz zum 24 V DC-Netzgerät. Konzipiert für den Aufbau einer sicheren, absolut unterbrechungsfreien 24-V-Gleichspannungs-Stromversorgung und übernimmt im Systemverbund mit dem 24 V DC-Netzgerät das USV-Gerät bei Netzausfall durch Zuschalten eines Batteriemoduls die unterbrechungsfreie Stromversorgung der angeschlossenen Rufanlage (RA). Netzausfälle sowie Störungen werden nach DIN VDE 0834 Teil 1 + 2: 2000-4 gemeldet. Bei vorhandener Netzspannung werden die Verbraucher vom Netzgerät versorgt und gleichzeitig die Batterien des USV-Gerätes geladen.

Technische Daten

Eingangsspannung 22,5 bis 30 V DC Ausgangsspannung typ. 19,5 bis 26,5 V DC

Ladestrom typ. 0,2 bis 0,5 A umschaltbar in 5 Stufen Ladezeit bei entladener Batterie ca. 14 h (bis 90%)

Ladezeit bei entladener Batterie ca. 14 h (bi Schaltschwelle für Tiefentladeschutz typ. 19,5 V Akku-Kapazität 7 Ah Schutzart IP 20

Kühlung freie Luftkonvektion
Umgebungstemperatur 0 bis +50 °C
Gewicht 2,5 kg (USV-Modul)
5,6 kg (Batterie)

Befestigung Hutschiene (USV-Modul) Wandmontage (Batterie)

Überbrückungszeit ca. 60 Minuten (bei 80 % Last und T = 20°C)
Abmessungen (B x H x T) 70 x 126 x 128,5 mm (USV-Modul)
180 x 159 x 110 mm (Batterie)

Wandmontage der Batterie innerhalb der Unterverteilung.

89954C7



Wie 89954C6, jedoch 10 A.

Technische Daten

Ladestrom Akku-Kapazität Gewicht Befestigung Überbrückungszeit Abmessungen (B x H x T) typ. 0,5 ... 1 A umschaltbar in 5 Stufen

15 Ah 12,7 kg (Batterie) Wandmontage (Batterie)

ca. 60 Minuten (bei 70 % Last und T = 20°C)

70 x 141 x 151 mm (USV-Modul) 405 x 178 x 135 mm (Batterie)

89954C8

USV-Modul 24 V DC (20 A) für Netzgerät 20 A



Wie 89954C6, jedoch 20 A.

Technische Daten

Ladestrom Akku-Kapazität Gewicht Befestigung Anschluss Überbrückungszeit Abmessungen (B x H x T) typ. 0,7 ... 2 A umschaltbar in 5 Stufen

24 Ah

20,3 kg (Batterie) Wandmontage (Batterie) Schraubklemmen (USV-Module)

ca. 60 Minuten (bei 60 % Last und T = 20°C)

86 x 220 x 160 mm (USV-Modul) 405 x 178 x 135 mm (Batterie) 2

3

6

7

8

9

76089AC



Moderner mikroprozessorgesteuerter Online USV-Dauerwandler 230 V mit elektronischem Bypass inkl. Überspannungsschutz für hochempfindliche und kritische Anwendungen wie Bedienrechner im clino System 99plus sowie Server und Datenmanagement-Prozessor im System clino com 21. Stabiles und kompaktes 19" Gehäuse mit 2 Schukosteckdosen für den Anschluss externer Geräte. Integrierter Temperatursensor zur Überwachung der Elektronik und der Batterien sowie mit intelligentem Batteriemanagement inkl. LED-Statusanzeigen für Batterie-Ladestatus und Lastanzeige. Ausgestattet mit serieller Schnittstelle zum Anschluss an einen PC sowie mit Managementsoftware für die aktuellen Windows Betriebssysteme im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Leistung 700 VA / 490 W Überbrückungszeit 10 min (bei 100% Last) Eingangsspannung 230 V AC +/- 2 % Eingangsstrom 3,5 A

Ausgangsspannung 230 V AC +/- 2%; 50/60 Hz +/- 0,1 % Ausgangsstromstärke 3,0 A Akkukapazität 12 V / 7 AH Umgebungstemperatur 0°C - 40°C

rel. Luftfeuchte 0-95% nicht kondensierend Ausführung zum Einbau in 19"-Schrank

Gewicht 16,4 kg

Abmessungen (B x H x T) 19" x 2HE x 390 mm

7608903

USV-Modul 230 V AC (Standgerät)



Wie Artikel 76089AC, jedoch im Standgehäuse.

Technische Daten

 Ausführung
 Standgehäuse

 Gewicht
 12,5 kg

 Abmessungen (B x H x T)
 140 x 190 x 440 mm

Konfiguration / Bedienrechner / Software

72649B1



Konfigurationsmodul zur einfachen und schnellen Eingabe alphanumerischer Zimmerkennungen und Systemparameter. Die Eingabe erfolgt mit einem Barcodestift entsprechend der Menüführung des Displays.

Bestückung:

- 1 Barcodestift zum Einlesen der Zeichen
- 1 mehrfarbige Codiertafel mit vorgegebener Barcodetabelle
- 1 LC-Display, 2 x 8-stellig zur Menüführung

Technische Daten

Abmessungen (B x L x T)

235 x 345 x 55 mm

72649BA



||||||||||||||||| Konfigurationsmodul - englisch

Wie 72649B1, jedoch in englischer Ausführung.

765M301

Bedienrechner (ohne Monitor)



Leistungsmerkmale

Mindest. Ausstattung:

- Midi-Towergehäuse
- Mainboard mit Athlon64 X2 2,9 GHz oder gleichwertig
- RAM-Speicher min. 1GB
- Festplatte (HDD) min. 160GB
- · Laufwerk DVD-CDR/RW (inkl. Software)
- · Softwarepaket für Datensicherung
- VGA-Grafikkarte
- 3* RS232, 1* parallel, USB
- 2* LAN Ethernet (10/100/1000 MBit)
- LAN Crossover-Kabel
- . Maus und Tastatur
- ISDN-Terminaladapter und Software für Ferndiagnose
- Funkuhr DCF-77
- Windows XP professionell
- · Datenbank-Management System
- Anwendersoftware für clino System 99plus

Bedienrechner der Rufanlage für die Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung im clino System 99plus. Zudem als Schnittstelle zu Fremdsystemen wie PSA, EDV, ZLT etc. Bestehend aus Rechner mit Tastatur, Maus, HDD, FDD, DVD-CDR/RW, Schnittstellen (seriell, LAN, USB).

Austattung mit Anwendersoftware für folgende Funktionen:

- Konfigurationstool clino System 99plus
- Zuweisung der Zimmerkonfiguration
- Definition von Funktionen und Parametern der Rufanlage
- Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
- Konfiguration von Aktoren zur Steuerung von externen Systemen (z.B. Licht, Jalousien)
- Einstellung von Radio- und TV-Programmen
- Service-Funktionen
- Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
- System-Management-Tools zur Systemanalyse
- Netzwerk-Funktionen für Systemzugriffe
- Frei konfigurierbare Dienste (Gruppenzusammenschaltungen)
- Zuordnung von zeitlich definierten Diensten
- Auswahl von Rufartgruppen bei Diensten
- Definition zielorientierter Weiterleitung von Meldungen zwischen Gruppen der Rufanlage
- Frei konfigurierbare Durchsagefunktionen (Sammeldurchsagen)
- Auswahl von Zielen bei Sammeldurchsagen
- Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834)
- Grafische und tabellarische Anzeige von Meldungen nach Priorität, Rufart und zeitlichem Eingang geordnet
- Anwesenheitsmeldung AW1 und AW2
- Rufmeldungen (Normal-, WC-, Arzt-, Prioritätsruf etc.)
- Störungsmeldungen (gemäß DIN DVE 0834 Verwendungsbereich II)
- Rufabfrage (z.B. in Verbindung mit einer KSA)
- Rufabstellung (z.B. in Verbindung mit einer KSA)
- Anwählen von Zimmern (z.B. in Verbindung mit einer KSA)
- Sammeldurchsage in Zimmer oder ausgewählte Ziele (z.B. in Verbindung mit einer KSA)
- Eingabe und Verwaltung von Patientendaten inkl. Verwaltung der Bettenbelegung (manuell)
- Zugriffskontrolle über Benutzerkennung (wenn erforderlich)
- Ausgabe der Daten auf einem angeschlossenen Drucker

Optional:

- Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem (z.B. Personensuchanlage -PSA- oder Tk-Anlage -DECT-)
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
- Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
- Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.



Der PC entspricht den Richtlinien für die Gestaltung von Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen (BGI 650) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.



Bedienrechner mit Tastatur und Maus und Zubehör Software clino System 99plus

Software clino S Funkuhr DCF 77

ISDN-Terminaladapter LAN Crossover-Kabel

Zubehör

7608903 USV-Modul 230 V

74956x Monitore

40



Leistungsmerkmale

Mindest. Ausstattung:

- Midi-Towergehäuse
- Mainboard mit Athlon64 X2 2,9 GHz oder gleichwertig
- RAM-Speicher min. 1GB
- Festplatte (HDD) min. 160GB
- Laufwerk DVD-CDR/RW (inkl. Software)
- · Softwarepaket für Datensicherung
- VGA-Grafikkarte
- 3* RS232, 2* RS422, 1* parallel, USB
- 2* LAN Ethernet (10/100/1000 MBit)
- LAN Crossover-Kabel
- · Maus und Tastatur
- ISDN-Terminaladapter und Software für Ferndi-
- Funkuhr DCF-77
- Windows XP professionell
- SQL-Datenbank-Management System
- · Anwendersoftware für Systemkopplung

Bedienrechner der Rufanlage für die Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung in einem Kopplungssystem clino System 99plus mit clino phon 95.

Zudem als Schnittstelle zu Fremdsystemen wie PSA, BMA etc. Bestehend aus Rechner mit Tastatur, Maus, HDD, FDD, DVD-CDR/RW, Schnittstellen (seriell, LAN, USB).

Austattung mit Anwendersoftware:

- Konfigurationstools (clino System 99plus/clino phon 95)
- Zuweisung der Zimmerkonfiguration
- Definition von Funktionen und Parametern der Rufanlage
- Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
- Konfiguration bei clino System 99plus von Aktoren zur Steuerung von externen Systemen (z.B. Licht, Jalousien)
- Einstellung von Radio- und TV-Programmen
- Service-Funktionen
- Datenbank-Management-System
- System-Management-Tools
- Netzwerk-Funktionen für Systemzugriffe
- Frei konfigurierbare Dienste (Gruppenzusammenschaltungen)
- Zuordnung von zeitlichen Diensten
- Auswahl von Rufartgruppen bei Diensten
- Definition zielorientierter Weiterleitung von Meldungen zwischen Gruppen der Rufanlage
- Frei konfigurierbare Durchsagefunktionen (Sammeldurchsagen)
- Auswahl von Zielen bei Durchsagen
- Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834)
- Grafische und tabellarische Anzeige von Meldungen nach Priorität, Rufart und zeitlichem Eingang geordnet
 - Systemmeldungen (AW, Ruf, Störung)
- Rufabfrage (z.B. Verbindung mit einer KSA)
- Rufabstellung (z.B. Verbindung mit einer KSA)
- Anwählen von Zimmern (z.B. Verbindung mit einer KSA)
- Sammeldurchsage in Zimmer oder ausgewählte Ziele (z.B. Verbindung mit einer KSA)
- Eingabe und Verwaltung von Patientendaten inkl. Verwaltung der Bettenbelegung
- Zugriffskontrolle über Benutzerkennung (wenn erforderlich)

Optional:

- Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem (z.B. Personensuchanlage -PSA- oder Tk-Anlage -DECT-)
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
- Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
- Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.

Hinweise zur Systemkopplung:

Mögliche Einschränkung verfügbarer Systemfunktionen der clino Systeme 99plus/clino phon 95 durch die Systemkopplung. Max. Systemgrenzen sind zu beachten.

Ggf. ist eine technische Prüfung der Kopplungsmöglichkeit notwendig.



Der PC entspricht den Richtlinien für die Gestaltung von Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen (BGI 650) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.



Bedienrechner mit Tastatur und Maus und Zubehör Software clino System 99plus

Funkuhr DCF 77 ISDN-Terminaladapter LAN Crossover-Kabel Anschlusskabel Patientenrufzentrale

Zubehör

USV-Modul 230 V 7608903 74956x Monitore



Leistungsmerkmale

Mindest. Ausstattung:

- Mini-Steuerzentrale
- Mainboard mit Sempron 2 GHz oder gleichwertig
- RAM-Speicher min. 512MB
- Festplatte (HDD) min. 80GB
- 3* RS232, 1* parallel, USB
- 2* LAN Ethernet (10/100/1000 MBit)
- LAN Crossover-Kabel
- Funkuhr DCF-77
- Windows XP professionell
- Datenbank-Management System
- Anwendersoftware für clino System 99plus

Steuerzentrale der Rufanlage u.a. für die Konfigurationsübertragung, Protokollierung sowie als Schnittstelle zu Fremdsystemen wie Personensuchanlage oder DECT-System. Die Konfiguration erfolgt über einen externen PC.

CD mit Anwendersoftware für folgende Funktionen:

- Konfigurationstool
- Zuweisung der Zimmerkonfiguration
- Definition von Funktionen und Parametern der Rufanlage
- Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
- Konfiguration von Aktoren zur Steuerung von externen Systemen (z.B. Licht, Jalousien)
- Einstellung von Radio- und TV-Programmen
- Service-Funktionen
- Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
- System-Management-Tools zur Systemanalyse
- Netzwerk-Funktionen für Systemzugriffe
- Frei konfigurierbare Dienste (Gruppenzusammenschaltungen)
- Zuordnung von zeitlich definierten Diensten
- Auswahl von Rufartgruppen bei Diensten
- Definition zielorientierter Weiterleitung von Meldungen zwischen Gruppen der Rufanlage
- Frei konfigurierbare Durchsagefunktionen (Sammeldurchsagen)
- Auswahl von Zielen bei Sammeldurchsagen
- Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834)

Optional:

- Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem (z.B. Personensuchanlage -PSA- oder Tk-Anlage -DECT-)
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
- Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
- Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.



Steuerzentrale mit Zubehör Software clino System 99plus Funkuhr DCF 77 LAN Crossover-Kabel



Datenmonitor 19" (TFT-Gerät) zum Anschluss an einen Bedienrechner oder Server.

Technische Daten

Nennspannung Nennfrequenz Leistungsaufnahme Betriebstemperatur rel. Luftfeuchte Gewicht Abmessungen (B x H x T) 100 bis 240 V AC 50 bis 60 Hz

max. 50 W im Betrieb, 1 W im Standby

+15 °C bis +32 °C 20% - 80% 5 kg

426 x 436 x 66 mm

Leistungsmerkmale

- 46 cm sichtbare Diagonale
- Grafikdarstellung bis 1280 * 1024 Punkten
- Power Management nach EPA
- Plug and Play nach VESA
- Schwenk-Neigefuß

74956M



||||||||||||||||||| 17" TFT Datenmonitor



Datenmonitor 17" (TFT-Gerät) zum Anschluss an einen Bedienrechner oder Server.

Technische Daten

Nennspannung Nennfrequenz Leistungsaufnahme Betriebstemperatur rel. Luftfeuchte Gewicht Abmessungen (B x H x T) 100 bis 240 V AC 50 bis 60 Hz

40 W im Betrieb, 1 W im Standby

+15 °C bis +32 °C 20% - 80% 4 kg

380 x 333 x 66 mm

Leistungsmerkmale

- 43 cm sichtbare Diagonale
- Grafikdarstellung bis 1280 * 1024 Punkten
- Power Management nach EPA
- Plug and Play nach VESA
- Schwenk-Neigefuß

Zentrale Komponenten

Software Lizenz

83WE120

Konfigurationstool clino System 99plus



Softwaremodul als Basissoftware zur Konfiguration des clino System 99plus über einen bauseitigen PC/Laptop mit Windows XP pro und LAN Crossover-Kabel. Möglichkeit zum Auslesen der Konfigurationsdaten der Rufanlage, Modifikation der Einstellungen sowie Rücktransfer der durchgeführten Änderungen. Speicherung der Konfiguration in einer Systemdatenbank zur Datensicherung und zur Weiterverwendung z.B. auf dem Bedienrechner clino System 99plus.

Administrator-Zugriffsrechte erforderlich, um ETH-LAN Netzwerkkarte (10/100) an Systemumgebung der Rufanlage anpassen zu können. Volle TCP/IP Unterstützung der Netzwerkkarte für den ETH-LAN Zugriff notwendig.

CD mit Anwendersoftware für folgende Funktionen:

- Konfigurationstool
- Zuweisung der Zimmerkonfiguration
- Definition von Funktionen und Parametern der Rufanlage
- Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
- Konfiguration von Aktoren zur Steuerung von externen Systemen (z.B. Licht, Jalousien)
- Einstellung von Radio- und TV-Programmen
- Service-Funktionen
- Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung der Konfiguration
- Einfache System-Management-Tools zur Systemanalyse (FTP-Client erforderlich)
- Netzwerk-Funktionen für Systemzugriffe
- Frei konfigurierbare Dienste (Gruppenzusammenschaltungen)
- Zuordnung von zeitlich definierten Diensten
- Auswahl von Rufartgruppen bei Diensten
- Definition zielorientierter Weiterleitung von Meldungen zwischen Gruppen der Rufanlage
- Frei konfigurierbare Durchsagefunktionen (Sammeldurchsagen)
- Auswahl von Zielen bei Sammeldurchsagen
- Einrichtung der Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834)



Prüfung der Hardware-Softwarekompatibilität (PC/Laptop und Rufanlage) empfohlen!

83WE130

|| || || || || || || || Kopplung clino call DECT



Softwaremodul als Basissoftware zur Anbindung des Systems clino call DECT an den Bedienrechner clino System 99plus. Möglichkeit zur Anpassung der Einstellungen an die projektspezifischen Anforderungen der Pflegeeinrichtung. Rufmeldungen aus der Rufanlage werden gemäß der Konfiguration an das angeschlossene System clino call DECT übertragen und durch die konfigurierten DECT-Telefone angezeigt. Administrator-Zugriffsrechte erforderlich, um z.B. serielle Schnittstelle an Systemumgebung der Rufanlage anpassen zu können.

CD mit Anwendersoftware für folgende Funktionen:

- Konfigurationstool mit Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
- Einstellung der seriellen Schnittstelle (RS232 / RS422)
- Interface zur übergreifenden Systemsoftware der Rufanlage (IPC)
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen pro Lichtrufgruppe und Rufartgruppen
- Zuweisung von Rufarten zu übergeordneten Rufartgruppen
- Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuordnung von Wiederholzeiten
- Anpassung der akustischen Ruftönen
- Filtermöglichkeiten für Empfängeradressen
- Konfiguration von unterschiedlichen Eskalationen pro Rufartgruppe
- Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
- Textuelle Nachrichtenübertragung von Systemmeldungen an clino call DECT
- Service-Funktionen
- Einfache System-Management-Tools zur Systemanalyse (Sys-Log etc.)
- Erstellung einer Empfängerliste (Datei)
- Passwortgeschützer Zugriff

Voraussetzung:

- Bedienrechner clino System 99plus mit freier seriellen Schnittstelle RS232
- Serielles Anschlusskabel



Prüfung der Hardware-Softwarekompatibilität notwendig!

Zentrale Komponenten

83WE140

|| || || || || || || || Kopplung DECT/PSA-System via ESPA 4.4.4.



Wie Artikel 83WE130, jedoch erfolgt die Anbindung an das Nachrichtenübermittlungssystem via ESPA 4.4.4. oder ein alternatives Protokoll.



Prüfung der Hardware-Softwarekompatibilität notwendig!

83WE150

Softwaremodul für Kopplung einer BMA Fabrikat ESSER



Softwaremodul als Basissoftware zur unidirektionalen Datenkopplung einer Brandmeldeanlage (BMA) Fabrikat ESSER an eine Ackermann clino Rufanlage via FAT 3000 (ESPA 4.4.4.). Das Softwaremodul setzt als Mediengateway eingehende Dateninformationen der BMA in Rufinformationen zur weiteren Verarbeitung (z.B. Anzeige) in der Rufanlage um.

Konfiguration der notwendigen Anzeigetexte im FAT, welche in Klartext übertragen werden (kommende und gehende Meldung) sowie Möglichkeit der Zuweisung eindeutiger ID-Kennungen in der Rufanlage.

Empfangene Meldungen der BMA werden zur sekundären Alarmierung an die Rufanlage sowie an weitere Systemsoftware wie grafische Bedienoberfläche durchgereicht.

Voraussetzung:

- Bedienrechner clino System 99plus mit freier seriellen Schnittstelle RS232
- FAT3000 oder FAT mit kompatiblem ESPA 4.4.4. Übertragungsprotokoll
- BMA-System ESSER, welches das FAT3000 unterstützt
- Serielles Anschlusskabel



Die Systemlimits der jeweiligen Systeme sind zu beachten. Prüfung der Softwarekompatibilität

Zubehör

7608944

Serielles Verbindungskabel RS232

83WE160



Softwaremodul für Kopplung einer BMA Fabrikat NOTIFIER



Wie Artikel 83WE150, jedoch für BMA Fabrikat Notifier.

83WE170



Softwaremodul für Kopplung einer BMA sonstiger Fabrikate



Wie Artikel 83WE150, jedoch für sonstige BMA Fabrikate.

83WE180



Softwaremodul clino Card Manager (CCM) BASIC zur Verwaltung der im System verwendeten RFID-Transponder, die für das personifizierte Anwesenheitsmanagement durch den Pflegedienst sowie andere Personen- bzw. Gerätegruppen genutzt werden. Möglichkeit zur Zuweisung unterschiedlicher Dienste und Funktionen an die entsprechenden Benutzergruppen (z.B. Anwesenheit, Protokollierung etc.).

Nutzung in Verbindung mit dem RFID-PC-Reader zur Übertragung der Konfigurationsdaten an die RFID-Transponder. Hierbei sicherer Datentransfer durch Einsatz der Desfire-Technologie. Erstellung bei der Software-Inbetriebnahme sog. Service-RFID-Transponder (begrenzte Anzahl) mit eindeutigen / nicht reproduzierbaren System-Zugangsschlüsseln. Service-RFID-Transponder dienen zur manipulationssicheren Einrichtung und Initialisierung der in der Rufanlage installierten RFID-Module. Der CCM beinhaltet die Option zur Freischaltung der Funktion "personifiziertes Anwesenheitsmanagement" in der Speicherung von Systemmeldungen sowie in der grafischen Bedienoberfläche. Installation des CCM auf dem Bedienrechner clino Systems 99plus.

Anwendersoftware für folgende Funktionen:

- Konfigurationstool für RFID-Transponder
- Definition von Funktionen und Dienstparametern des Pflegedienstes
- Konfiguration der Bereichszuordnung und Benutzerklassen
- Service-Funktionen



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

83WE200





Softwaremodul als Basissoftware für die Nutzung der Rufanlage zur Überwachung der Vitalität von Bewohnern in Betreuungseinrichtungen. Möglichkeit zur Definition eines Überwachungszeitraums, in dem die Interaktion eines Bewohners erforderlich ist, z.B. eine dedizierte Tastenbetätigung. Alternative Auswertung von Kontaktbetätigungen durch das Öffnen oder Schliessen von Türen als Vitalitätsmeldung möglich. Automatisches Auslösen eines Alarmrufes in den überwachten Räumen, wenn im Anschluss an den Überwachungszeitraum keine Vitalität festgestellt wurde. Signalisierung des Alarmrufes über den Bedienrecher, die Rufanlage (falls unterstützt) sowie optional auf mobilen DECT-Geräten einer Tk-Anlage (separate Software notwendig).

CD mit Anwendersoftware für folgende Funktionen:

- Konfigurationstool mit Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
- Interface zur übergreifenden Systemsoftware der Rufanlage (IPC)
- Frei konfigurierbarer Überwachungszeitraum
- Auswertung pro Lichtrufgruppe oder Prioritätskonfiguration (Konfiguration via BOB)
- Einrichtung der unterschiedlichen Rufarten
- Service-Funktionen

Voraussetzung:

- Bedienrechner clino System 99plus



Prüfung der Hardware-Softwarekompatibilität notwendig!!



Leistungsmerkmale

- · Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- · Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün)
- Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung

Dienstzimmer-Interface mit integrierter Signalleuchte, ausgeführt mit drei Lampenkammmern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Dienstzimmer mit Sprechfunktion, um die Konzentrierte Stationsabfrage (KSA) in den Zimmerbus einzubinden.

Mit integrierter Schaltungstechnik für passive Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung, die Ein- und Ausgangsparameter sind an die lokalen Anforderungen adaptierbar.

Lokale Speicherung der Konfigurationsdaten inkl. des 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Dienstzimmer, Anzeige- und Audio-Parametern, Sonderfunktionen und zusätzlichen Anzeigetexten (Rufarten etc). Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul und Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom.

Unterstützung der Inbetriebnahme dank Fernzugriffsfunktionen. Einfache Montage durch montagefreundliche Anschlusstechnik in Verbindung mit zugehörigem Anschlusstäger. Einbindung des Dienstzimmer-Interface erfolgt in den Zimmerbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

- Zimmerbus für digitale Daten- und Audioübertragung
- Schnittstelle für den Anschluss einer Konzentrierten Stationsabfrage
- Konfigurationsbuchse für die wahlweise dezentrale Konfiguration in Verbindung mit dem Konfigurationsmodul
- Servicebuchse zum Anschluss von Analysetools
- Option Ruhe-/Arbeitsstrom
- Kompatibilitätsmodus für alte/neue DIN VDE 0834
- Service- und Fernzugriffsfunktionen
- Abschaltbare Signalleuchte (in Verbindung mit Blindplatte)

Technische Daten

Schutzart

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Leuchtschale: weiß, transluzent Material Gehäuse: PB + ABS - FR

Leuchtschale: PC Gewicht 225 g

158 x 110 x 90,5 mm Abmessungen (B x H x T)



inkl. Blind-Abdeckplatte

Zubehör

Anschlussträger DZ-Interface weiß 72583Z1

72583Z1



Anschlussträger DZ-Interface weiß



Anschlussträger für Dienstzimmer-Interface.

Technische Daten

Farhe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR Abmessungen (B x H x T) 158 x 110 x 35 mm

Konzentrierte Stationsabfrage



Leistungsmerkmale

- Datenbus für digitale Daten und Audioübertragung zum DZI
- Servicebuchse zum Anschluss von Analysetools
- · Service- und Fernzugriffsfunktionen

Funktionsumfang:

- Bedienung über Touchscreen-Display
- Tabellarische Anzeige von Systemmeldungen, geordnet gemäß Priorität
- Rufquittierung bei abgefragten Rufen
- Ansprechen/Rufabfrage Zimmer- und bettenweise
- Personalsprechen
- Diskret- oder Freisprechen
- · Sprachdurchsage in definierbare Bereiche
- Auswahl von Diensten (Zusammenschaltungen)
- · Rufauslösung und Anwesenheitsmarkierung

Bestückung:

- Tischpultgehäuse
- Handapparat mit Lautsprecher und Mikrofon
- Ruftaste und Arztruftaste
- 2 Anwesenheitstasten grün/gelb
- Funktionstasten für: Lautstärkeregulierung, Mikrofonstummschalt- und Lautsprechertaste
- 1 TFT-Farbdisplay (5,7") mit Touchscreen

Konzentrierte Stationsabfrage als Tischeinheit mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem TFT-Display sowie Touchscreen-Oberfläche. Dient als komfortable Kommunikationseinheit inkl. Sprechfunktion und bietet verschiedene Funktionsmerkmale für den Einsatz im Dienstzimmer oder an zentralen Arbeitsplätzen. Klar gegliederte Menüstruktur mit Piktogrammen für intuitive Bedienung.

Ausgestattet mit 5,7" TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung: bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine optische und akustische Anzeige von Systemmeldungen, geordnet gemäß der im System vergebenen Prioritäten (z.B. Rufe, Störungen oder Anwesenheiten). Zu weiteren Nachrichten kann per Funktionstasten über das Touchscreen-Display gewechselt werden. Gesprächsführung (ein- und abgehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon oder über den Handapparat, in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik. Die Audio-Parameter sind optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar, auch im Gespräch kann die Lautstärke verändert werden. Einfacher Gesprächsaufbau über das Touchscreen-Display: es ist das Ansprechen von Rufen, Anwesenheiten und Teilnehmern im Adressbuch der KSA möglich. Eine Abhörsperre verhindert hierbei das Abhören von Teilnehmern, solange kein Ruf ausgelöst wurde. Über die KSA kann das Personal Gesprächsdurchsagen zu vordefinierten Zielen einleiten.

Möglichkeit zur Anzeige sowie Auswählen / Abwählen von Diensten (Zusammenschaltungen) über die jeweiligen Funktionstasten, z.B. zur Weiterleitung von Systemmeldungen an benachbarte Stationen oder Funktionsbereiche. Unterstützung der Funktion Rufaufwertung von Zimmern (Betten) über das Telefonbuch der KSA, um in selektiven Bereichen der Station oder in einer Intensivstation einen Patientenruf mit höherer Priorität auslösen zu können.

Speicherung der gesamten Konfigurationsdaten im übergeordneten Dienstzimmer-Interface. Inbetriebnahme wird durch lokales Servicemenü und erweiterten Fernzugriffsfunktionen unterstützt. Datenverbindung zum Dienstzimmer-Interface über die Bus-Anschlusseinheit. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

Technische Daten

Umgebungstemperatur +5°C bis +55°C

Schutzart IP 20

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 (Oberteil)
grau, ähnlich RAL 7035 (Unterteil)

 Gehäuse Material
 PC + ABS - FR

 Gewicht
 1.332 g

 Anschlusskabel
 2.350 mm

 Abmessungen (L x B x H)
 360 x 215 x 80 mm

Zubehör

73070A Bus-Anschlusseinheit für Konzentrierte Stationsabfrage

73070A

||||||||||||||||||||| Bus-Anschlusseinheit für Konzentrierte Stationsabfrage



Bus-Anschlusseinheit mit einer 8-poligen Steckbuchse zum Anschluss einer Konzentrierten Stationsabfrage.

Technische Daten

Schutzart IP 40 mit zugehörigen Abdeckplatte

in UP-Dose, DIN 49073 Befestigung

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

Abdeckplatte für Bus-Anschlusseinheit 88911J3

88911J3



Abdeckplatte für Bus-Anschlusseinheit



Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 PC + ABS - FR Material Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Zimmerterminal mit Display, Arztruf



Leistungsmerkmale

Bedienelemente:

- Anwesenheitstaste AW1
- Anwesenheitstaste AW2
- Ruftaste
- Arztruftaste
- Multifunktionstasten für: Rufabfrage, Rufbearbeitung, Display-Scrolltaste, Servicetaste
- Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad/WC-Abstellung
- Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen – grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung

Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem LC-Display mit zusätzlichen Multifunktionstasten. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für aktive Buskomponenten wie Bettenmodule und Rufmodule. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine optische und akustische Anzeige von der Systemmeldung mit der höchsten Priorität (z.B. Ruf, Störung oder Anwesenheit) - zu weiteren Nachrichten kann per Scrolltasten gewechselt werden. Gesprächsführung (ein- und abgehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar. Einfacher Gesprächsaufbau über Multifunktionstasten auch an selektive angezeigte Ziele (Rufe, Anwesenheiten).

Das Zimmerterminal unterstützt den Empfang von Gesprächsdurchsagen sowie, bei entsprechender Konfiguration, das Einleiten von Durchsagen an vordefinierte Ziele. Möglichkeit zur Anzeige sowie Auswählen / Abwählen von Diensten (Zusammenschaltungen) über die Funktionstasten.

Mit integrierter Schaltungstechnik für passive Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung, die Ein- und Ausgangsparameter sind an die lokalen Anforderungen adaptierbar. Lokale Speicherung der Konfigurationsdaten inkl. des 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie Betteneinheiten, Anzeige- und Audio-Parametern, Sonderfunktionen und zusätzlichen Anzeigetexten (Rufarten etc). Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul und Wahlschaltern für Ruhe-/Arbeitsstrom. Unterstützung der Inbetriebnahme dank lokalem Servicemenü und erweiterten Fernzugriffsfunktionen. Einfache Montage durch montagefreundliche Anschlusstechnik in Verbindung mit zugehörigem Anschlussträger. Einbindung des Zimmerterminals erfolgt in den Zimmerbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

- Zimmerbus für digitale Daten und Audioübertragung
- Bettenbus zur Ansteuerung von bis zu 8 Bettenmodulen, Rufmodulen (auch mit Sprechfunktion)
- analoge Audioleitungen für bettenweises Sprechen
- Konfigurationsbuchse f\u00fcr die wahlweise dezentrale Konfiguration in Verbindung mit dem Konfigurationsmodul
- Servicebuchse zum Anschluss von Analysetools
- Bettenidentifikation für bis zu drei Betten mit Rufkreisüberwachung
- Option Ruhe-/Arbeitsstrom
- Kompatibilitätsmodus für alte/neue DIN VDE 0834
- Service- und Fernzugriffsfunktionen

Technische Daten

Betriebsspannung 24 V DC

Montage AP, UP und Hohlwandmontage Material PC + ABS - FR

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Abmessungen (L x B x H) 250 x 145 x 37,5 mm (inkl. AP-Anschlussträger)

Zubehör

aste
nal
nal
ninal

74910C5

Displaymodul für Betten- / Zimmerbus





Leistungsmerkmale

- Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
- Anzeige von Systemmeldungen
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Taster für Anwesenheitsfunktion
- LED-Erinnerungslampe grün -
- Taster für Ruffunktion
- LED-Findelicht und Beruhigungslampe, rot
- Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus

Displaymodul mit hochwertigem LC-Display und integrierter Ruf- und Abstelltaste zur Anwesenheitsmarkierung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand (Ablesewinkel 110 Grad). Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt die Anzeige von Systemmeldungen wie Rufe, Störungen und Anwesenheiten mit der höchsten Priorität, ggf. rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe.

Einbindung des Displaymoduls erfolgt entweder in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

Technische Daten

Befestiauna in UP-Dose, DIN 49073 Schutzart IP 40 Farbe

weiß, ähnlich RAL 9016

Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Ersatzartikel für 74910C2/C3/C4

Displaymodul, UP-Befestigung, Anschlussklemmen

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatten 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatten 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatten 3-fach

74911B5

||||||||||||||||||| Universal-Displaymodul für Betten- / Zimmerbus





Leistungsmerkmale

- Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
- · Anzeige von Systemmeldungen
- Anzeige System-Uhrzeit
- Statusänderung von Diensten
- Schallgeber für Rufnachsendung
- weiße Funktionstasten
- Integrierte LEDs f
 ür Statusanzeige
- Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus

Universal-Displaymodul mit hochwertigem LC-Display und integrierten Funktionstasten zur Bedienung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand (Ablesewinkel 110 Grad). Bei gesetzter Anwesenheit im zugeordneten Zimmer erfolgt die Anzeige von Systemmeldungen wie Rufe, Störungen und Anwesenheiten mit der höchsten Priorität, ggf. rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. "Info-Modus" für den manipulationssicheren Betrieb konfigurierbar, für den Einsatz z.B. in Einrichtungsfluren.

Anzeige sowie Auswählen / Abwählen von Diensten (Zusammenschaltungen) über die Funktionstasten. Anzeige der Uhrzeit, falls Systemzeit vorhanden. Einbindung des Universal-Displaymoduls erfolgt entweder in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

Technische Daten

in UP-Dose, DIN 49073 Befestigung

Schutzart IP 40

weiß. RAL 9016 Farbe Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm



Dienstselektionsmodul, UP-Befestigung, Anschlussklemmen

Zubehör

88914A3 Abdeckplattenrahmen 1-fach 88914B3 Abdeckplattenrahmen 2-fach 88914C3 Abdeckplattenrahmen 3-fach

74913A1 RFID-Modul mit Ruf- und Abstelltaster



Leistungsmerkmale

- Integrierter RFID-Reader
- · Lesereichweite max. 10 cm
- LED-Erinnerungslampe grün -
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Taster für Anwesenheitsfunktion
- Taster für Ruffunktion
- LED-Findelicht und Beruhigungslampe.rot
- · Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus
- Desfire Technologie

RFID-Modul mit integrierter Ruf- und Abstelltaste für personifiziertes Anwesenheitsmanagement durch den Pflegedienst sowie andere Personen- bzw. Gerätegruppen.

Drahtlose Übertragung der Kenndaten des sich im RF-Feld befindlichen RFID-Transponders (z.B. persönliche Benutzerkennung der Pflegekraft) an das RFID-Modul (Lesereichweite bis maximal 10 cm) zur Weiterleitung an die Systemzentrale und den clino Card Manager. Sicherer Datentransfer durch Nutzung der Desfire-Technologie.

Einfache Bedienung dank optischer bzw. akustischer Bestätigung der erfolgreichen Identifikation eines RFID-Transponders bzw. RFID-Chips.

Akustische Rufanzeige bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe. Möglichkeit zur anonymen Anwesenheitsmarkierung über die Anwesenheitstaste. Einbindung des RFID-Moduls erfolgt entweder in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

Technische Daten

IP 40 Schutzarl

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073 weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Material PC + ABS - FR Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

Zubehör

74913AA RFID-Transponderkarte 74913AB RFID-Transponderchip

74913AA



RFID-Transponderkarte

RFID-Transponderkarte für die personifizierte Anwesenheit. Speicherung der Anwenderdaten bzw. von Benutzerprofilen in zugriffsgeschützten Datenstrukturen. Zuweisung der Konfigurationsdaten über den clino Card Manager in Verbindung mit einem PC-RFID-Modul.

Technische Daten

Material PC weiß Farbe Gewicht 10 g Abmessungen (B x H x T) 85 x 55 x 1 mm



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

74913AB



RFID-Transponderchip



RFID-Transponderchip für die personifizierte Anwesenheit. Speicherung der Anwenderdaten bzw. von Benutzerprofilen in zugriffsgeschützten Datenstrukturen.

Zuweisung der Konfigurationsdaten über den clino Card Manager in Verbindung mit einem PC-RFID-Modul.

Technische Daten

Farbe schwarz / grau Material PC Gewicht 10 g Abmessungen (B x H x T) 30 x 40 x 5 mm



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

weiß, ähnlich RAL 9016

PC + ABS - FR

68 x 68 mm

73642B2



Ruf-/Abstelltaster mit UP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für UP-Schalterdosen.

Technische Daten

Schutzart IP 40 mit zugehöriger Abdeckplatte Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

88882A3 Abdeckplatte mit Tasten -rot- und -grün-

Leistungsmerkmale

- 1 Taster für Abstell- und Anwesenheitsfunktion
- 1 LED-Erinnerungslampe grün -
- 1 Schallgeber für Rufnachsendung
- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht und Beruhigungslampe rot -

88882P3



Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit



Zubehör

Farbe

Material

Technische Daten

Abmessungen (B x H)

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Leistungsmerkmale

- 1 Anwesenheitstaste grün -
- 1 Quittierungstaste weiß -

Zimmerterminal

76921B1

Zimmerterminal mit Display, Arztruf



Leistungsmerkmale

Bedienelemente:

- Anwesenheitstaste AW1
- Anwesenheitstaste AW2
- Ruftaste
- Arztruftaste
- Multifunktionstasten für: Rufabfrage, Rufbearbeitung, Display-Scrolltaste, Servicetaste
- Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad/WC-Abstellung
- Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen – grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest,Rufkreisüberwachung

Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem LC-Display mit zusätzlichen Multifunktionstasten. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für aktive Buskomponenten wie Bettenmodule und Rufmodule. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine optische und akustische Anzeige von der Systemmeldung mit der höchsten Priorität (z.B. Ruf, Störung oder Anwesenheit) - zu weiteren Nachrichten kann per Scrolltasten gewechselt werden. Gesprächsführung (ein- und abgehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar. Einfacher Gesprächsaufbau über Multifunktionstasten auch an selektive angezeigte Ziele (Rufe, Anwesenheiten).

Das Zimmerterminal unterstützt den Empfang von Gesprächsdurchsagen sowie, bei entsprechender Konfiguration, das Einleiten von Durchsagen an vordefinierte Ziele. Möglichkeit zur Anzeige sowie Auswählen / Abwählen von Diensten (Zusammenschaltungen) über die Funktionstasten.

Mit integrierter Schaltungstechnik für passive Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung, die Ein- und Ausgangsparameter sind an die lokalen Anforderungen adaptierbar. Lokale Speicherung der Konfigurationsdaten inkl. des 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie Betteneinheiten, Anzeige- und Audio-Parametern, Sonderfunktionen und zusätzlichen Anzeigetexten (Rufarten etc). Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul und Wahlschaltern für Ruhe-/Arbeitsstrom. Unterstützung der Inbetriebnahme dank lokalem Servicemenü und erweiterten Fernzugriffsfunktionen. Einfache Montage durch montagefreundliche Anschlusstechnik in Verbindung mit zugehörigem Anschlussträger. Einbindung des Zimmerterminals erfolgt in den Zimmerbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

- Zimmerbus für digitale Daten und Audioübertragung
- Bettenbus zur Ansteuerung von bis zu 8 Bettenmodulen, Rufmodulen (auch mit Sprechfunktion)
- analoge Audioleitungen für bettenweises Sprechen
- Konfigurationsbuchse f
 ür die wahlweise dezentrale Konfiguration in Verbindung mit dem Konfigurationsmodul
- Servicebuchse zum Anschluss von Analysetools
- Bettenidentifikation für bis zu drei Betten mit Rufkreisüberwachung
- Option Ruhe-/Arbeitsstrom
- Kompatibilitätsmodus für alte/neue DIN VDE 0834
- Service- und Fernzugriffsfunktionen

Technische Daten

Betriebsspannung 24 V DC

Montage AP, UP und Hohlwandmontage

Material PC + ABS - FR

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Abmessungen (L x B x H) 250 x 145 x 37,5 mm (inkl. AP-Anschlussträger)

Zubehör

88860FV	Tastensatz blind als Ersatz für Arztruftaste
76919A1	AP-Anschlussträger für Zimmerterminal
76919B1	UP-Anschlussträger für Zimmerterminal
76919C1	HWD-Anschlussträger für Zimmerterminal

Wie 76921B1, jedoch ohne Display und ohne Multifunktionstaste.

88860FV

Tastensatz blind als Ersatz für Arztruftaste

Blindtaste zum Austausch der vorhandenen Arztruftaste eines Zimmerterminals.



Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016



76919A1



AP-Anschlussträger für Zimmerterminal



AP-Anschlussträger für Zimmerterminal als Zimmerverteiler mit Steckklemmen für den Anschluss der Spannungsversorgung, Busleitungen sowie passive Ruf-Abstelleinheiten und Zimmersignalleuchte. Der Anschlussträger beinhaltet die Überstromschutzelemente für die abgehende Zimmerverkabelung. Die Versorgungsklemmen sind steckbare Schraubklemmen, alle übrigen Anschlüsse sind als Steckklemmen ausgeführt.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR

Abmessungen (B x H x T) 145 x 250 x 37,5 mm (inkl. Zimmerterminal)



Steckbare Schraubklemmen für max. 2 x 2,5 mm² Cu Litze mit Adernendhülse, separat abgesicherte Versorgung der Komponenten im Zimmer wie z.B. Bettenkombination, Rufmodul etc. $\label{eq:continuous} \ddot{\text{u}} \text{ber steckbare Miniaturklemmen, max. Leitungsquerschnitt 0,5 mm}^2.$

76919B1



||||||||||||||||||||| UP-Anschlussträger für Zimmerterminal



Wie 76919A1, jedoch als UP-Anschlussträger für Zimmerterminal.

Technische Daten

Einbautiefe

Abmessungen (B x H x T) 175 x 280 x 15 mm (inkl. Zimmerterminal)

76919C1 HWD-Anschlussträger für Zimmerterminal



Wie 76919A1, jedoch als Hohlwand-Anschlussträger für Zimmerterminal.

Technische Daten

Einbautiefe 50 mm

Abmessungen (B x H x T) 175 x 280 x 15 mm (inkl. Zimmerterminal)

76919T1 Tischpultauflage für Zimmerterminal



Wie 76919A1, jedoch ausgeführt als Tischpultauflage für Zimmerterminal mit 2 m Anschlusskabel.

Tashniasha Datan	
Technische Daten	
Anschlusskabel	2 m


Zubehör

72642C Zimmerbus-Weiche, -Repeater, -Abschluss aktiv (2* notwendig)

88910A3 Abdeckplatte blind (2* notwendig) 74199A Abwurfsteckvorrichtung - selbstlösend

88880D3 Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung - selbstlösend

88914C3 Rahmen für Abdeckplatten 3-fach



Zimmer-Elektronikmodule

72575N1

Zimmer-Elektronikmodul EM 340 ohne Bettenbus, silber



Leistungsmerkmale

- · Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- · WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- · Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad/WC-Abstellung
- · Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf,
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung

Zimmer-Elektronikmodul EM 340 mit integrierter Design-Signalleuchte, ausgeführt mit vier Lampenkammmern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Patientenund Funktionszimmer ohne Sprechfunktion mit Anschlussmöglichkeiten für Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung. Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul, Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom, VDE-Kompatibilitätsmodus sowie Abschaltmöglichkeit der Signalleuchte. Zuweisung eines 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie Betteneinheiten. Verbesserte Inbetriebnahme dank lokaler Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Adressierung Bettenbus) über Servicetaste und erweiterten Fernzugriffsfunktionen. Einfache Montage dankt servicefreundlicher Aufstecktechnik in Verbindung mit zugehörigem Anschlussträger. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

- Ausführung ohne Bettenbus
- Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
- Bettenidentifikation für zwei Betten mit Rufkreisüberwachung
- Abschaltbare Signalleuchte
- Option Ruhe-/Arbeitsstrom
- Kompatibilitätsmodus für alte/neue DIN VDE 0834
- Service- und Fernzugriffsfunktionen
- Einsetzbar in allen Systemen 99
- Optional einsetzbar: Relais- und Summereinheit

Technische Daten

IP 20 Schutzart Befestigung AP-Montage

silber, ähnlich RAL 9006 Farbe Leuchtschale: weiß, transluzent

PC + ABS - FR Material

Abmessungen (B x H x T) 120 x 120 x 47 mm (inkl. Anschlussträger)



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

Zubehör

72575Z1 Anschlussträger für EM 340 mit/ohne Bettenbus, silber

Zimmer-Elektronikmodul EM 341 ohne Bettenbus, weiß

72575N2



Wie 72575N1, jedoch in Farbe weiß.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

Zubehör

72575Z2 Anschlussträger für EM 341 mit/ohne Bettenbus, weiß

72575P1

Zimmer-Elektronikmodul EM 340 mit Bettenbus, silber

Wie 72575N1, jedoch mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften:

- Ausführung mit Bettenbus für den Anschluss von aktiven Bettenbus-Komponenten



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

Zubehör

72575Z1

Anschlussträger für EM 340 mit/ohne Bettenbus, silber

72575P2

Zimmer-Elektronikmodul EM 341 mit Bettenbus, weiß

Wie 72575N1, jedoch mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften:

- Ausführung mit Bettenbus für den Anschluss von aktiven Bettenbus-Komponenten
- Farbe weiß

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

Zubehör

72575Z2 Anschlussträger für EM 341 mit/ohne Bettenbus, weiß

72575Z2



Anschlussträger für EM 341 mit/ohne Bettenbus, weiß



Anschlussträger für Zimmer-Elektronikmodul EM 341. Optimierte Installation und Verkabelung durch fixierte Schraubklemmen. Vorbereitet für die Aufnahme des Relaismoduls mit Summereinheit.

Technische Daten

Farbe weiß, RAL 9016 Material PC + ABS - FR Abmessungen (B x H x T) 115 x 110 x 25 mm



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

72575Z1



||||||||||||||||||||| Anschlussträger für EM 340 mit/ohne Bettenbus, silber

Wie 72575Z2, jedoch in Farbe silber.

Technische Daten

Farbe silber, ähnlich RAL 9006



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

72575Z3



Relaismodul mit Summereinheit für EM 340/341



Relais- und Summereinheit für die Anschaltung z.B. an externe Managementsysteme sowie für die lokale akustische Meldung von Alarmen.



Abbildung ähnlich!



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig ohne Bettenbus



Leistungsmerkmale

- Bettenbus zur zusätzlichen Anschaltung von Selektivrufeinheiten am Bett und Displaymodulen im Zimmer
- · Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- · WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- · Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad/WC-Abstellung
- · Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen grün und gelb
- · Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest,Rufkreisüberwachung
- · Abschaltbare Signalleuchte (Blindabdeckung für "Blindmodul erforderlich)

Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammmern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer ohne Sprechfunktion mit Anschlussmöglichkeiten für Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung. Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul, Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom, VDE-Kompatibilitätsmodus sowie Abschaltmöglichkeit der Signalleuchte. Zuweisung eines 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie Betteneinheiten.

- Ausführung ohne Bettenbus
- Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
- Bettenidentifikation für zwei Betten mit Rufkreisüberwachung
- Abschaltbare Signalleuchte
- Option Ruhe-/Arbeitsstrom
- Kompatibilitätsmodus für alte/neue DIN VDE 0834
- Einsetzbar in allen Systemen 99

Technische Daten

IP 20 AP-Montage Befestigung

Leuchtschale: weiß, transluzent Farbe siehe Anschlussträger

Material

Abmessungen (B x H x T)

158 x 110 x 87 mm (mit Anschlussträger)

Nachfolgeartikel für 72570D, 72570D2, 72570A, 72570A2

Zubehör

72570Z2 Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus, weiß 72570Z1 Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus, grau 88893AV Abdeckplatte "blind" für Zimmer-Elektronikmodul

72570Z2





Anschlussträger für Zimmer-Elektronikmodul 72570xx in Farbe weiß.

Technische Daten

weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe PC + ABS - FR Material Abmessungen (B x H x T) 158 x 110 x 35 mm



Anschlussträger, Anschlussklemmen

72570Z1

Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus grau

Wie 72570Z2, jedoch in Farbe grau.

Technische Daten

Farbe grau, ähnlich RAL 7040

72571P1

Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig mit Bettenbus

Wie 72570P1, jedoch mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften:

- Ausführung mit Bettenbus für den Anschluss von aktiven Bettenbus-Komponenten

Zubehör

72571Z2 Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus weiß 72571Z1 Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus grau

72571Z2



Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus weiß



Anschlussträger für Zimmer-Elektronikmodul EM 140 mit Bettenbus.

Technische Daten

weiß, ähnlich RAL 9016



Anschlussträger, Anschlussklemmen

72571Z1



Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus grau

Wie 72571Z2, jedoch in Farbe grau.

Technische Daten

Farbe

grau, ähnlich RAL 7040

72572D2



Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig + Bettenbus, ELA

Wie 72570P1, jedoch mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften:

- Kolbenlampen anstelle von LED-Technologie
- Ausführung mit Bettenbus für den Anschluss von aktiven Bettenbus-Komponenten
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 ELA-Radio-Kanälen



nicht in LED-Technik lieferbar

Zubehör

72572Z2

Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus, ELA weiß

72572Z2



Anschlussträger für Zimmer-Elektronikmodul 72572xx in Farbe weiß.



Technische Daten Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR

Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus, ELA weiß

Anschlussträger, Anschlussklemme, Speichermodul

88893AV



Abdeckplatte "blind" für Zimmer-Elektronikmodul





60

Zimmer-Elektronikmodul EM 230



Leistungsmerkmale

- Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad/WC-Abstellung
- Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen – grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest,Rufkreisüberwachung

Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit drei Lampenkammmern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer ohne Sprechfunktion mit Anschlussmöglichkeiten für Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung. Ausgestattet mit Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom, VDE-Kompatibilitätsmodus, Abschaltmöglichkeit der Signalleuchte (ggf. in Verbindung mit Abdeckplatte blind) sowie Anschlussstecker für Zimmer-Signalleuchte CL 340.

Zuweisung eines 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie Betteneinheiten. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

- Ausführung ohne Bettenbus
- Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
- Bettenidentifikation für zwei Betten mit Rufkreisüberwachung
- Abschaltbare Signalleuchte
- Option Ruhe-/Arbeitsstrom
- Kompatibilitätsmodus für alte/neue DIN VDE 0834
- Nur einsetzbar in Verbindung mit 72660x

Technische Daten

Schutzart IP 40 (IP 44 mit Dichtungsset)
Befestigung in UP-Dose, DIN 49073
Einbautiefe 35 mm
Abmessungen (B x H x T) 70 x 70 x 37,5 mm



Bei Einbautiefe: 35 mm, nur in Verbindung mit tiefer UP-Schalterdose!

Zubehör

88910A3 Abdeckplatte -blind

88883CA Abdeckplatte mit Leuchtkammer für EM 230

89733F1 Adapterkabel

88883CA



Abdeckplatte mit Leuchtkammer für EM 230



Abdeckplatte 3-teilig für 72585C

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016
Leuchtschale: weiß, transluzent
Material PC + ABS - FR

Material PC + ABS - FF Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatten 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatten 2- fach

89733F1



Adapterkabel für EM 230



Adapterkabel für das Zimmer-Elektronikmodul (Artikel 72585C) zum direkten Anschluss der Signalleuchte CL 340.

6

7

8

Zimmersignalleuchten

72556D1

Zimmersignalleuchte CL 340, silber



Formschöne LED-Leuchte (optional mit Türschild) als Zimmersignalleuchte in LED-Technik für höchste architektonische Ansprüche. Montage der LED-Leuchte auch um 180 Grad gedreht möglich. Die Farbfolge bleibt durch den ebenfalls drehbaren Leuchteinsatz erhalten. Der Einsatz eines optionalen Namensschildes ist möglich. Wahlweise mit oder ohne Beleuchtungselement (optional) zur Beleuchtung des Türschildes.

Technische Daten

Montage Anzeige Farbe Abmessungen (B x H x T) auf UP-Schalterdose oder direkt auf der Wand LED's weiß, rot, grün, gelb silber, ähnlich RAL 9006 (Gehäuse) 120 x 119 x 42,4 mm

72556D2

IIII IIIIIIIII Zimmersignalleuchte CL 341, weiß



Wie 72556D1, jedoch Farbe weiß.

Technische Daten

weiß, ähnlich RAL 9016 (Gehäuse)

72556S1



Namensschild für Zimmersignalleuchte CL 340



Kann sowohl einzeln als auch in Verbindung mit der LED-Leuchte eingesetzt werden. Die Beschriftung ist einfach zu erstellen und austauschbar. Die Herausnahme der Beschriftung erfolgt durch Abnehmen der transparenten Abdeckung.

Technische Daten

Farbe

Abmessungen (B x H x T)

silber, ähnlich RAL 9006 (Gehäuse)

120 x 108 x 30 mm

72556S2



Namensschild für Zimmersignalleuchte CL 341

Wie 72556S1, jedoch Farbe weiß.

Technische Daten

Farhe

weiß, ähnlich RAL 9016 (Gehäuse)

72556L1



Beleuchtung für Namensschild

Als optionales Beleuchtungselement für das Namenschild 72556S1/S2.



72569CL

Zimmersignalleuchte CL 131 3-teilig



Zum Anschluss an das Zimmerterminal oder als Parallelanzeige für das Elektronikmodul in stromsparender LED-Technik und mit hoher Lebensdauer.

Technische Daten

Schutzart IP 40

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 (Kunststoffsockel)

Leuchtschale, weiß, transluzent

AP-Montage Befestigung Abmessungen (B x H x T) 158 x 110 x 87 mm

Zubehör

72569Z4 Anschlussträger Zimmersignalleuchte CL13x/14x weiß 72569Z2 Anschlussträger Zimmersignalleuchte CL13x/14x grau

72569DL

Zimmersignalleuchte CL 141 4-teilig

Wie 72569CL, jedoch 4-teilig.

Zubehör

72569Z4 Anschlussträger Zimmersignalleuchte CL13x/14x weiß 72569Z2 Anschlussträger Zimmersignalleuchte CL13x/14x grau

72569Z4



Anschlussträger Zimmersignalleuchte CL 13x/14x weiß



Technische Daten

Material Farbe Abmessungen (B x H x T) PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 158 x 110 x 35 mm

72569Z2



Anschlussträger Zimmersignalleuchte CL 13x/14x grau

Wie 72569Z4, jedoch Farbe grau.

Technische Daten

Farhe

grau, ähnlich RAL 7040

72555B1



Zimmersignalleuchte CL 220 (rot/grün)



Zimmersignalleuchte für wohnliches Ambiente in LED-Technik mit 2 Lampenkammern zum Einbau in eine runde UP-Schalterdose.

Technische Daten

Schutzart

weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte) Farbe

Anzeige Leuchtfelder: rot, grün in UP-Dose, DIN 49073 Befestigung

Gewicht 67 g Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

81 x 81 mm (inkl. Abdeckplatte mit Rahmen)



Signalleuchte, Abdeckplatte, Rahmen

clino System 99plus

Komponenten für Zimmer

72555C1 Zimmersignalleuchte CL 230 (rot/weiß/grün)

Wie 72555B1, jedoch mit 3 Lampenkammern.

Technische Daten

Anzeige Leuchtfelder: rot, weiß, grün

72555D1 Zimmersignalleuchte CL 231 (rot/gelb/grün)

Wie 72555C1, jedoch mit Leuchtfeldern rot, gelb und grün.

Technische Daten

Anzeige Leuchtfelder: rot, gelb, grün



Beschilderungselement mit integrierter Zimmersignalleuchte in LED-Technik für architektonische Ansprüche auf hohem Niveau. Mit beschriftbarer Einlage.

Artikel bestehend aus:

- Alu-Strangprofil
- lackiert in silber, ähnlich RAL 9006
- Vorgebogene Deckplatte aus Plexiglas antireflex
- LED-Signalfelder rot, grün
- Transluzente Einlage zur Selbstbeschriftung

Technische Daten

Farbe silber, ähnlich RAL 9006 Abmessungen (B x H x T) $160 \times 210 \times 18 \text{ mm}$

Zubehör

72557Z3 Beschriftungs-CD für Namensschilder und Zimmersignalleuchten

72557ZJ Saugheber für Auswechslung der Folieneinlagen

72557B1 ||||||||||||| Namensschild mit Signalleuchte CL 420 (rot, grün)

Wie 72557B3, jedoch 160 mm hoch.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 160 x 160 x 18 mm

72557C3 ||||||||||||||| Namensschild mit Signalleuchte CL 430A (rot, grün, weiss)

Wie 72557B3, jedoch mit roter, grüner und weißer LED.

72557C1 Namensschild mit Signalleuchte CL 430 (rot, grün, weiss)

Wie 72557B1, jedoch mit roter, grüner und weißer LED.

72557S1



Beschilderungselement für architektonische Ansprüche auf hohem Niveau. Mit beschriftbarer Einlage.

Artikel bestehend aus:

- Alu-Strangprofil
- lackiert in silber, ähnlich RAL 9006
- Vorgebogene Deckplatte aus Plexiglas antireflex
- Transluzente Einlage zur Selbstbeschriftung

Technische Daten

Farbe silber, ähnlich RAL 9006 Abmessungen (B x H x T) 160 x 160 x 18 mm



72557S3

Wie 72557S1, jedoch 210 mm hoch.

Technische Daten

silber, ähnlich RAL 9006 Farbe Abmessungen (B x H x T) 160 x 210 x 18 mm



72557Z1

Papier für Namensschilder CL 4xx

Beschriftbare Einlage für Beschilderungselemente CL4xx

Technische Daten

Abmessungen



25 Stck. Transluzente Einlagen zur Selbstbeschriftung

72557Z3



Beschriftungs-CD für Namensschilder CL 4xx



Softwaremodul als Basissoftware für die Beschriftung der Namensschilder (auch mit Signalleuchte) 72557Bx, 72557Cx und 72557Sx. Zusätzlich sind die beschriftbaren Einlagen notwendig (Artikel 72557Z1). Die Installation der Software kann auf einem bauseitgen PC/Laptop mit angeschlossenem Drucker (InkJet) erfolgen.

72557ZJ

Saugheber für Auswechslung der Folieneinlagen

Saugheber zum Abheben der vorgebogene Deckplatte aus Plexiglas antireflex.

Notwendig für die Auswechslung der Folieneinlage.

Zimmereinheiten

74910C5

Displaymodul für Betten- / Zimmerbus





Leistungsmerkmale

- Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
- Anzeige von Systemmeldungen
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Taster für Anwesenheitsfunktion
- LED-Erinnerungslampe grün -
- Taster für Ruffunktion
- LED-Findelicht und Beruhigungslampe, rot
- · Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus

Displaymodul mit hochwertigem LC-Display und integrierter Ruf- und Abstelltaste zur Anwesenheitsmarkierung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand (Ablesewinkel 110 Grad). Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt die Anzeige von Systemmeldungen wie Rufe, Störungen und Anwesenheiten mit der höchsten Priorität, ggf. rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe.

Einbindung des Displaymoduls erfolgt entweder in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

Technische Daten

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073 Schutzart IP 40 weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe

Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm



Ersatzartikel für 74910C2/C3/C4



Displaymodul, UP-Befestigung, Anschlussklemmen

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatten 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatten 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatten 3-fach

74913A1



RFID-Modul mit Ruf- und Abstelltaster



Leistungsmerkmale

- Integrierter RFID-Reader
- · Lesereichweite max. 10 cm
- LED-Erinnerungslampe grün -Schallgeber für Rufnachsendung
- Taster für Anwesenheitsfunktion
- Taster für Ruffunktion
- LED-Findelicht und Beruhigungslampe, rot
- Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus
- Desfire Technologie

RFID-Modul mit integrierter Ruf- und Abstelltaste für personifiziertes Anwesenheitsmanagement durch den Pflegedienst sowie andere Personen- bzw. Gerätegruppen.

Drahtlose Übertragung der Kenndaten des sich im RF-Feld befindlichen RFID-Transponders (z.B. persönliche Benutzerkennung der Pflegekraft) an das RFID-Modul (Lesereichweite bis maximal 10 cm) zur Weiterleitung an die Systemzentrale und den clino Card Manager. Sicherer Datentransfer durch Nutzung der Desfire-Technologie.

Einfache Bedienung dank optischer bzw. akustischer Bestätigung der erfolgreichen Identifikation eines RFID-Transponders bzw. RFID-Chips.

Akustische Rufanzeige bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe. Möglichkeit zur anonymen Anwesenheitsmarkierung über die Anwesenheitstaste. Einbindung des RFID-Moduls erfolgt entweder in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

Technische Daten

Schutzart IP 40 in UP-Dose, DIN 49073 Befestigung Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 PC + ABS - FR Material Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

Zubehör

74913AA RFID-Transponderkarte 74913AB RFID-Transponderchip

74913AA

RFID-Transponderkarte für die personifizierte Anwesenheit. Speicherung der Anwenderdaten bzw. von Benutzerprofilen in zugriffsgeschützten Datenstrukturen. Zuweisung der Konfigurationsdaten über den clino Card Manager in Verbindung mit einem PC-RFID-Modul.

Technische Daten

Material PC Farbe weiß Gewicht 10 g Abmessungen (B x H x T) 85 x 55 x 1 mm



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

74913AB





RFID-Transponderchip für die personifizierte Anwesenheit. Speicherung der Anwenderdaten bzw. von Benutzerprofilen in zugriffsgeschützten Datenstrukturen.

Zuweisung der Konfigurationsdaten über den clino Card Manager in Verbindung mit einem PC-RFID-Modul.

Technische Daten

Farbe schwarz / grau Material PC 10 g Gewicht Abmessungen (B x H x T) 30 x 40 x 5 mm



Voraussichtlich ab Ende Q4 2009 verfügbar!

74188A1





Über das Bettenmodul werden die am Patientenbett benötigten Ruf- und Steuerfunktionen bereitgestellt. Es können sowohl Patientenhandgerät als auch Birn- oder Mehrfachtaster über einen selbstabwerfenden Stecker angeschlossen werden. Bettenweises Sprechen (diskret/frei) ist in Verbindung mit dem Patientenhandgerät für die Kommunikation mit dem Pflegepersonal möglich. Anschluss von max. 8 Bettenmodule über den Bettenbus an ein Zimmerterminal. Über einen separaten Steuerausgang lässt sich in Verbindung mit der Aktoreinheit z. B. Licht steuern.

Leistungsmerkmale

Bestückung:

- 1 Ruftaste rot mit LED-Beruhigungslampe und Findelicht
- 1 Abwurfsteckvorrichtung -L- für den selbstlösenden Stecker zum Anschluss des Patiententerminals oder eines Birn- oder Mehrfach-
- 1 Nebensteckkontakt für den Anschluss eines Birn- oder Mehrfachtasters - 7-polig -
- 1 Nebensteckkontakt, 6-polig für den Anschluss eines Diagnostikgerätes mit eigener galvanischer Trennung nach DIN 60601.1.1
- · Lautsprecher und Mikrofon für Freisprechfunktion
- Abstelltaste grün -

Ein-/Ausgänge:

- TV-Steuerung
- TV-Ton
- 2 Relaisausgänge
- Aktor
- ELA

Funktionen:

- · Rufauslösung Lichtruf
- Übertragung von Lichtrufgesprächen, Daten, Rundfunkprogrammen, TV-Ton
- Steuerfunktion für z. B. Licht über einen separaten Steuerausgang in Verbindung mit einer Aktoreinheit
- Steuerfunktion TV-Gerät

Technische Daten

Ausführung für AP-, UP-, Hohlwandmontage oder

Medienschienenmontage Umgebungstemperatur +5 °C bis +55 °C

Schutzart IP 40

weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe PC + ABS - FR Material

Gewicht ca. 170 g

Abmessungen (B x H x T) 228 x 81 x 45 mm (AP / inkl. Bettenmodul)



Bettenmodul, Tastensatz AP/UP/HW (rot/grün) und MVE (grau mit Poktogramm rot/grün)

Zubehör

74174A1 Anschlussträger AP 74174B1 Anschlussträger UP 74174C1 Anschlussträger HW 74174D1 Anschlussträger MVE 89734PA Systemkabel -Aktorbus- POF

74174A1

Anschlussträger AP für BM



AP-Anschlussträger für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS -FR Abmessungen (B x H x T) 228 x 81 x 45 mm



Anschlussträger, Anschlussklemmen

74174B1



|||||||||||||||| Anschlussträger UP für BM



Wie 74174A1, jedoch als Unterputz (UP) Anschlussträger.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 PC + ABS - FR Material 40 mm (UP) Einbautiefe Abmessungen (B x H x T) 250 x 102 x 12,5 mm

74174C1

Anschlussträger HW für BM

Wie 74174A1, jedoch Anschlussträger für Hohlwand (HW).

Technische Daten

Farbe Material Einbautiefe Abmessungen (B x H x T) weiß, ähnlich RAL 9016 PC + ABS - FR 40 mm (HW) 250 x 102 x 12,5 mm

74174D1

Anschlussträger MVE für BM



Wie 74174A1, jedoch Anschlussträger für medizinische Versorgungseinheit (MVE).

Technische Daten

Material Abmessungen (B x H x T) weiß, ähnlich RAL 9016 PC + ABS - FR 288 x 81 x 52 mm

72631A1

Aktoreinheit AE230-3 (3 Kontakte 230 V AC)



Aktoreinheit zur Steuerung von Vorgängen am 230V-Netz gemäß EM60669 Teil 1 + 2 (VDE 0632). In Verbindung mit der Aktoreinheit lassen sich über verschiedene Endgeräte (z.B. Patiententerminal, Patientenhandgerät, Mehrfachtaster) max. 3 Lichtguellen oder andere elektrische Geräte steuern. Die Aktoreinheit verfügt über einen separaten Eingang für einen autarken Taster (z.B. Lichttaster). Die Aktoreinheit wird über den Aktorbus (Kunststofffaser POF) z.B. mit dem Bettenmodul oder auch Zimmerterminal verbunden und von dieser übergeordneten Einheit gesteuert. Es können mehrere Aktoreinheiten kaskadiert werden, sodass max. 7 Schaltkontakte genutzt werden können.

Technische Daten

Nennspannung 230 V AC

230 V AC, 5 A gesamt Kontaktbelastung

Schutzart IP 40

Montage Aufputz, Unterputz, Hohlwandmontage

PC + ABS - FR Material Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Anschlussleitung max. 10 m (LWL) Abmessungen (L x B x H) 142 x 78,5 x 30,5 mm

Zubehör

UP-Schalterdose, zweifach/dreifach 89582B2 89582C2 HWD-Schalterdose, zweifach/dreifach

72631B1

Aktoreinheit AE230-2 (2 verriegeInde Kontakte 230 V AC)



Aktoreinheit mit 2 gegeneinander verriegelnden Kontakten zur Steuerung von Vorgängen am 230V-Netz, speziell für die Steuerung von Motoren z.B. Jalousetten konzipiert. In Verbindung mit der Aktoreinheit kann über verschiedene Endgeräte (z.B. Patiententerminal, Patientenhandgerät, Mehrfachtaster) max. 1 Motor gesteuert werden. Die Aktoreinheit verfügt über zwei separate Eingänge für autarke Taster (z.B. Steuertaster). Die Aktoreinheit wird über den Aktorbus (Kunststofffaser POF) z.B. mit dem Bettenmodul oder auch Zimmerterminal verbunden und von dieser übergeordneten Einheit gesteuert. Es können mehrere Aktoreinheiten kaskadiert werden, sodass max. 7 Schaltkontakte genutzt werden können.

Technische Daten

230 V AC Nennspannung Kontaktbelastung 230 V AC, 3 A

Schutzart IP 40

Aufputz, Unterputz, Hohlwandmontage Montage

Material PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Anschlussleitung max. 10 m (LWL) Abmessungen (L x B x H) 142 x 78,5 x 30,5 mm

Zubehör

89582B2 UP-Schalterdose, zweifach/dreifach 89582C2 HWD-Schalterdose, zweifach/dreifach

70

Aktoreinheit AE230-2 free (2 potenzialfreie Kontakte)



Aktoreinheit mit 2 potenzialfreien Kontakten zur Steuerung von Vorgängen bis zu 30 V AC/DC. Die erforderliche Steuerspannung der Geräte muss extern zugeführt werden. Die Kontakte können über verschiedene Endgeräte (z.B. Patiententerminal, Patientenhandgerät, Mehrfachtaster) gesteuert werden. Zusätzlich stehen zwei separate Eingänge für autarke Taster (z.B. Steuertaster) zur Verfügung. Die Aktoreinheit wird über den Aktorbus (Kunststofffaser POF) z.B. mit dem Bettenmodul oder auch Zimmerterminal verbunden und von dieser übergeordneten Einheit gesteuert. Es können mehrere Aktoreinheiten kaskadiert werden, sodass max. 7 Schaltkontakte genutzt werden können.

Technische Daten

Nennspannung 230 V AC Kontaktbelastung 30 V (AC/DC), 3 A

Schutzart IP 40

Montage Aufputz, Unterputz, Hohlwandmontage

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Anschlussleitung max. 10 m (LWL) Abmessungen (L x B x H) 142 x 78,5 x 30,5 mm

Zubehör

UP-Schalterdose, zweifach/dreifach 89582B2 89582C2 HWD-Schalterdose, zweifach/dreifach

72631C1

Aktoreinheit AE24-3 free (3 Kontakte 24 V DC)



Aktoreinheit mit 3 Kontakten zur Steuerung von Vorgängen bei 24 V DC. In Verbindung mit der Aktoreinheit können über verschiedene Endgeräte (z.B. Patiententerminal, Patientenhandgerät, Mehrfachtaster) max. 3 Kontakte gesteuert werden. Die Aktoreinheit verfügt über einen Eingang für autarke Taster (z.B. Steuertaster). Die Aktoreinheit wird über den Aktorbus (Kunststofffaser POF) z.B. mit dem Bettenmodul oder auch Zimmerterminal verbunden und von dieser übergeordneten Einheit gesteuert. Es können mehrere Aktoreinheiten kaskadiert werden, sodass max. 7 Schaltkontakte genutzt werden können.

Technische Daten

24 V DC Nennspannung 24 V DC, 3 A Kontaktbelastung IP 40 Schutzart

Aufputz, Unterputz, Hohlwandmontage Montage

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Anschlussleitung max. 10 m (LWL) Abmessungen (L x B x H) 142 x 78,5 x 30,5 mm

Zubehör

89582B2 UP-Schalterdose, zweifach/dreifach 89582C2 HWD-Schalterdose, zweifach/dreifach

74133A1

Patientenhandgerät mit Sprache



Leistungsmerkmale

Bestückung:

- Ruftaste rot mit LED- Beruhigungslampe und Findelicht
- 2 Lichttasten gelb -
- Bedientasten für die Steuerung der Funktionen
- Mikrofon für diskretes Sprechen
- Hörkapsel
- Klinkenbuchse 3,5 mm für den Anschluss eines Kopfhörers
- Systemstecker selbstabwerfend für den Anschluss an ein Bettenmodul

Patientenhandgerät als nutzerfreundliches Bediengerät für den Patienten, mit dem er Rufe auslöst, sein Radio- und Fernsehprogramm auswählt, das Licht schaltet und über diskretes Sprechen mit dem Pflegedienst kommuniziert. Die Bedienung erfolgt über ein klar gegliedertes Tastenfeld wobei die Ruftaste mit Findelicht und Beruhigungslampe ausgestattet ist.

Über eine 2*2-stellige 7-Segmentanzeige werden die ausgewählten Rundfunkkanäle, die Funktion TV sowie die Uhrzeit (soweit verfügbar) angezeigt. Zur Wiedergabe von Rundfunk und TV-Ton ist das Patientenhandgerät mit einem Lautsprecher sowie einem Kopfhöreranschluss - 3,5 mm Klinkenbuchse - ausgestattet. Das Patientenhandgerät verfügt über eine leicht zu reinigende Oberflächen und ist zu dem Spritzwasser geschützt (IP 54).

Am Patientenbett wird das Bediengerät in einer Halterung abgelegt, die sich an der Wand oder am Nachtisch befindet. Der Anschluss an das Bettenmodul erfolgt über einen selbstabwerfenden Stecker.

Technische Daten

Schutzart IP 54

Befestigung Halterung (Köcher) am Nachttisch oder an der

weiß, ähnlich RAL 9016 Gehäuse Farbe Material PC + ABS - GF20

Gewicht 260 g Anschlusskabel 2,5 m

Abmessungen (L x B x H) 206 x 71 x 27 mm (37)



Nutzbar in Verbindung mit dem Bettenmodul Art.-Nr. 74188A1.



2x Schnurbefestigungsclip für mobile Rufeinheiten am Bettengalgen

Zubehör

74131B1 Aufhängung für Patientenhandgerät, -terminal

74096D Schnurbefestigungsclip 89760C Kopfhörer mit Winkelstecker

74096D



Schnurbefestigungsclip

Schnurbefestigungsclip für Patientenhandgerät und Patiententerminal am Bettengalgen.





74131B1



Aufhängung für Patientenhandgerät, -terminal



Halterung für Patientenhandgerät und Patiententerminal zur Ablage des Gerätes an der Wand oder am Nachttisch.

Technische Daten

Farbe

weiß, ähnlich RAL 9016

89760C

Kopfhörer mit Winkelstecker



Kopfhörer mit Winkelstecker zum Einsatz an dem Patientenhandgerät sowie dem Patiententerminal.

Technische Daten

Impedanz 32 Ohm Belastbarkeit max. 0,1 W Frequenzbereich 40 Hz-15 kHz Gewicht 45 g

Zubehör

89760BZ Ersatzschaumstoff-Ohrmuscheln

Leistungsmerkmale

- 1 verstellbarer Bügel
- 2 schaumstoffgepolsterter Ohrmuscheln
- 1.8 m Anschlusskabel
- 1 Stereo Winkelstecker (3,5 mm)

71008C3





Lautsprecher mit Zentraleinsatz, UP-Trageplatte und Spreizkrallen für UP-Schalterdosen.

Technische Daten

Impedanz 50 Ohm Belastbarkeit 0,15 W Schutzklasse IP 20 Befestigung

in UP-Dose DIN 49073 Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Einbautiefe 40 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

88910B3 Normplatte

88910B3



Normplatte



Normplatte mit Einsatzlochung nach DIN 49075.

Technische Daten

Material PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

71048B



Anschalteeinheit Mikrofon



Anschalteeinheit Mikrofon für das bettenweise Freisprechen. Die Anschalteeinheit Mikrofron wird an den analogen Audiobus angeschlossen. Bettenweise Freischaltung des Mikrofons der zugehörigen Abdeckplatte über speziellen Steuerkontakt des Rufmoduls.

71 x 71 mm

Technische Daten

Abmessungen (B x H)

IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Schutzart Befestigung in UP-Schalterdose, DIN 49073 Einbautiefe 25 mm

Zubehör

71052D3 Abdeckplatte mit Mikrofon

71052D3 Abdeckplatte mit Mikrofon



Abdeckplatte mit Mikrofon als Ergänzung für die Anschalteeinheit Mikrofon. Die Abdeckplatte enthält das Mikrofon für das bettenweise Freisprechen.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73072A2



Leistungsmerkmale

- 1 überwachte Steckvorrichtung für den selbstlösenden Stecker
- 1 Ruftaste mit LED-Findelicht und Beruhigungslampe - rot -
- 1 überwachter Nebensteckkontakt für den Anschluss eines Birn- oder Mehrfachtasters 7-polig
- 1 überwachter Nebensteckkontakt für den Anschluss eines Diagnostikgerätes 6-polig

Wandelektronik für AP-Montage als Schnittstelle zwischen Elektronikmodul und Patientenhandgerät. Zur Rufauslösung mit individueller Bettenkennung. Sie ermöglicht die Auswahl von ELA- und TV-Programmen sowie die Übertragung von Daten und Ton-Signalen zum Patientenhandgerät. Bewegliche Rufeinheiten (Birn- und Mehrfachtaster, Patientenhandgeräte) werden an das selbstlösende Stecksystem oder an den Steckkontakt (nicht Patientenhandgerät) angeschlossen. Anschluss von bis zu 4 Wandelektoniken in adernsparender Technik über den Bettenbus an ein Elektronikmodul. Anzeige der Kennung (bis zu 8-stellig, frei konfigurierbar) bei Rufauslösung. Überwachung angeschalteter Rufeiheiten (Rufkreisüberwachung). Zusätzlicher Steckkontakt zum Anschluss einer medizinischen Einheit (z.B. Infusiomat) mit Alarmkontakt.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR Abmessungen (B x H x T) 110 x 182 x 33 mm

Zubehör

88950A UP-Gehäuseunterteil für Wandelektronik 88950B HWD-Gehäuseunterteil für Wandelektronik 88956B Rahmen für Unterputz- und Hohlwandmontage

88950A

UP-Gehäuseunterteil für Wandelektronik





Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Material verzinktes Stahlblech

88950B



HWD-Gehäuseunterteil für Wandelektronik



Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 verzinktes Stahlblech Material

Material

weiß, ähnlich RAL 9016 PC + ABS - FR



73072B2

Wandelektronik MVE



Leistungsmerkmale

- 1 Steckvorrichtung für den selbstlösenden Stecker
- 1 Ruftaste mit LED-Beruhigungslampe rot -
- 1 Nebensteckkontakt für den Anschluss eines Birn- oder Mehrfachtasters 7-polig
- 1 Nebensteckkontakt für den Anschluss eines Diagnostikgerätes 6-polig

Wandelektronik für medizinsiche Versorgungseinheit als Schnittstelle zwischen Elektronikmodul und Patientenhandgerät zur Rufauslösung mit individueller Bettenkennung. Bewegliche Rufeinheiten (Birn- und Mehrfachtaster, Patientenhandgeräte) werden an das selbstlösende Stecksystem oder an den Steckkontakt (nicht Patientenhandgerät) angeschlossen. Anschluss von bis zu 4 Wandelektroniken für medizinische Versorgungseinheit über 40poliges Flachbandkabel an den Bettenbus eines Elektronikmodules (Adapter Flachbandkabel - Schraubkelmmen erforderlich). Anzeige der Kennung (bis zu 8-stellig, frei konfigurierbar) bei Rufauslösung. Überwachung angeschalteter Rufeiheiten (Rufkreisüberwachung).

Technische Daten

weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Material PC + ABS - FR

Zubehör

Adapterplatine für Wandelektronik 76089AL

76089AL



Adapterplatine für Wandelektronik



Adapterplatine mit Schraubanschlussklemmen für die Wandelektronik in Ausführung für medizinsiche Versorgungseinheit. Dient zum Anschluss der notwendigen Versorgungsleitungen (Bettenbus, Spannungsversorung, TV-Tonsignal etc.) über herkömmliche Verdrahtungstechnik (Installationskabel).

74130A1

Patientenhandgerät (Rundfunk, TV)



Leistungsmerkmale

Lichtruf

Rufauslösung

Rundfunk und TV

- Ein- und Weiterschalten von 8 Rundfunkpro-
- Ein- und Weiterschalten von TV-Programmen
- Anzeige der Programmwahl über LED-Display
- Tasten zur Lautstärkeregulierung

Sonstiges

- Digitale bidirektionale Datenübertragung über hochflexible 6-polige Anschlussleitungen zur Wandelektronik 99
- · Stecksysteme, selbstlösend in Abhängigkeit von der mechanischen Zuglast
- · Anschaltung Lesebeleuchtung
- · Anschaltung Raumbeleuchtung

Patientenhandgerät mit Funktionswahltaste Rundfunk/TV als multifunktionales Bediengerät für den Anschluss an die Wandelektronik.

Bestückung:

- 1 Hörkapsel
- 1 Ruftaste mit Findelicht
- 1 LED-Beruhigungslampe -rot-
- 2 Lichtasten
- 1 Funktionswahltaste (siehe Leistungsmerkmale)
- 2 Programmwahltasten
- 2 Lautstärketasten
- 1 Klinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers
- 2 m Anschlussleitung mit selbstlösendem Stecker

Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H x T) 57 x 180 x 26 mm



Nur in Verbindung mit 73072A2 / B2.

Zubehör

74131A1 Aufhängung für Patientenhandgerät 89760B Kopfhörer mit Klinkenstecker 74096D Schnurbefestigungsclip

74131A1



|||||||||||||||||| Aufhängung für Patientenhandgerät



Halterung für Patientenhandgerät zur Aufhängung des Patientenhandgerätes an der Wand oder am Nachttisch.

Technische Daten

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 PC + ABS - FR Material

89760B



Kopfhörer mit Klinkenstecker



Leistungsmerkmale

- 1 verstellbarem Bügel
- 2 schaumstoffgepolsterten Ohrmuscheln
- 1,8 m Anschlusskabel

Kopfhörer für Patientenhandgerät und Rundfunkteinheit mit Lautstärkeregler.

Technische Daten

Impedanz 32 Ohm Belastbarkeit max. 0,1 W 0,05 W Leistungsaufnahme Übertragung 40 Hz - 15 kHz Gewicht 45 g

Zubehör

89760BZ Ersatzschaumstoff-Ohrmuscheln

73073D3

Rufmodul mit Ruftaster und 2 Steckkontakten



Leistungsmerkmale

- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht/Beruhigungslampe rot -
- 1 Nebensteckkontakt, 7-polig
- 1 Steckkontakt für Diagnostikgeräte, 6-polig
- · Steuerkontakt für Anschalteinheit Mikrofon

Rufmodul zur Rufauslösung mit individueller Bettenkennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus. Bewegliche Rufeinheiten wie Birn- und Mehrfachtaster werden an den Steckkontakten (7-polig) angeschlossen. Zusätzlicher Stekkkontakt (6-polig) zum Anschluss einer medizinischen Einheit (z.B. Infusiomat) mit Alarmkontakt. Anschluss von bis zu 8 Rufmodulen in adernsparender Technik an den Bettenbus möglich. Anzeige der Kennung (bis zu 8-stellig, frei konfigurierbar) bei Rufauslösung. Überwachung angeschlossender Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung).

Technische Daten

Schutzart IP 20, mit zugehöriger Abdeckplatte in UP-Dose, DIN 49073

Befestigung Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Ersatzartikel für 73071D, 73073D



Rufmodul, Anschlussklemme

Zubehör

88881J3 Abdeckplatte mit Taste -rot- für 2 Steckkontakte

88881J3

Abdeckplatte mit Taste -rot- für 2 Steckkontakte



Abdeckplatte für Rufmodul sowie Rufeinheit mit Ruftaster und 2 Steckkontakten.

Technische Daten

Material PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73073E3



Rufmodul mit Ruftaster und 1 Steckkontakt



Leistungsmerkmale

- 1 Tastelement für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht / Beruhigungslampe rot -
- 1 Nebensteckkontakt, 7-polig
- Steckkontakt für Anschalteinheit Mikrofon

Wie 73073D3, jedoch ohne Steckkontakt (6-polig).

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte in UP-Dose, DIN 49073 Befestigung



Ersatzartikel für 73071E, 73073E



Rufmodul, Anschlussklemme

Zubehör

88881L3 Abdeckplatte mit Taste -rot- für 1 Steckkontakt

88881L3

Abdeckplatte mit Taste -rot- für 1 Steckkontakt



Abdeckplatte für Rufmodul sowie Rufeinheit mit Ruftaster und Steckkontakt.

Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73073F3





Leistungsmerkmale

- 1 Tastelement für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht / Beruhigungslampe rot -
- Steuerkontakt für Anschalteeinheit Mikrofon
- 1 Anschluss für externe Rufeinrichtung (z.B. Abwurfsteckvorrichtung)

Wie 73073D3, jedoch ohne Steckkontakt (7-polig) und Steckkontakt (6-polig). Möglichkeit zum Anschluss einer externen Rufeinrichtung (z.B. Abwurfsteckvorrichtung).

Technische Daten

Schutzart IP 20, mit zugehöriger Abdeckplatte in UP-Dose, DIN 49073 Befestigung



Ersatzartikel für 73071F, 73073F



Rufmodul, Anschlussklemme

Zubehör

88881K3

Abdeckplatte mit Taste -rot- für Rufmodul

88881K3





Abdeckplatte für Rufmodul mit Ruftaster - rot -.

Technische Daten

weiß, ähnlich RAL 9016 Material PC + ABS - FR 68 x 68 mm Abmessungen (B x H)

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73075B

Rufeinheit mit Ruftaster und 2 Steckkontakten



Leistungsmerkmale

- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht und -Beruhigungslampe rot -
- 1 überwachter Steckkontakt, 7-polig
- 1 überwachter Steckkontakt, 6-polig

Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Bewegliche Rufeinheiten wie Birn- und Mehrfachtaster werden an den Steckkontakten (7-polig) angeschlossen. Zusätzlicher Steckkontakt (6-polig) zum Anschluss einer medizinischen Einheit (z.B. Infusiomat) mit Alarmkontakt.

Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Überwachung der angeschlossenen Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung).

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073 Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Ruftaster, schraublose Anschlussklemmen

Zubehör

88881J3 Abdeckplatte mit Taste -rot- für 2 Steckkontakte

88881J3

Abdeckplatte mit Taste -rot- für 2 Steckkontakte



Abdeckplatte für Rufmodul sowie Rufeinheit mit Ruftaster und 2 Steckkontakten.

Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73075A



Rufeinheit mit Ruftaster und 1 Steckkontakt



Wie 73075B, jedoch ohne Steckkontakt 6-polig.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Ruftaster, schraublose Anschlussklemmen

Zubehör

88881L3

Abdeckplatte mit Taste -rot- für 1 Steckkontakt

Leistungsmerkmale

- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht und -Beruhigungslampe rot-
- 1 überwachter Steckkontakt, 7-polig

88881L3 Abdeckplatte mit Taste -rot- für 1 Steckkontakt



Abdeckplatte für Rufmodul sowie Rufeinheit mit Ruftaster und Steckkontakt.

Technische Daten

Material PC + ABS - FR
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016
Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73075D Rufeinheit mit 2 Diagnostik-Steckkontakten



Wie 73075B, jedoch mit 2 Steckkontakten (6-polig) sowie ohne Ruftaster. Anschluss von 2 medizinischen Einheiten (z.B. Infusiomat) mit Alarmkontakt möglich.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Zubehör

88912D3 Abdeckplatte für 2 Diagnostik-Steckkontakte

Leistungsmerkmale

• 2 überwachte Diagnostik-Steckkontakte

88912D3 Abdeckplatte für 2 Diagnostik-Steckkontakte



Abdeckplatte für Rufeinheit mit 2 Diagnostik-Steckkontakten.

Technische Daten

Material PC + ABS - FR
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016
Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73022A2 ||||||||||||||| Rufeinheit mit Ruftaster



Technische Daten

über einen passiven Eingang.

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte

erfolgt durch das Elektronikmodul oder Zimmerterminal (Rufkreisüberwachung).

Ruftaster zur Rufauslösung zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal

Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Funktionsüberwachung

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Leistungsmerkmale

- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht und Beruhigungslampe rot -

Zubehör

88881G3 Abdeckplatte mit Taste -rot-

88881D3 Abdeckplatte für Ruftaster (Arztruf) - Ruftaste -blau-

80

88881G3

Abdeckplatte mit Taste -rot-



Abdeckplatte für Rufeinheit mit Ruftaster -rot-.

Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, änhlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88160A Dichtsatz für Standard Installationseinheiten

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

88881D3



Abdeckplatte für Ruftaster (Arztruf) - Ruftaste -blau-



Abdeckplatte für Rufteinheit mit Ruftaster -blau-.

Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

Dichtsatz für Standard Installationseinheiten 88160A

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach Rahmen für Abdeckplatte 3-fach 88914C3

70045A3



Zugtaster mit Zugschnur und Knauf



Zugtaster zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Funktionsüberwachung erfolgt durch das Elektronikmodul oder Zimmerterminal (Rufkreisüberwachung).

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Material Formmasse ABS Ausführung für Ruhestromanlagen Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

• 2-m-PVC-Schnur mit rotem Knauf

• 1 Beruhigungslampe LED - rot -

Leistungsmerkmale

Zubehör

Abdeckplatte für Zugtaster 88880A3

88880A3





Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

Dichtsatz für Standard Installationseinheiten 88160A

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

70006C

Ruftaster für pneumatische Betätigung



Leistungsmerkmale

- 4-m-Isolierstoffschlauch mit Gummiball
- 1 Beruhigungslampe rot -

Ruftaster für pneumatische Betätigung zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.

Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Funktionsüberwachung erfolgt durch da Elektronikmodul oder Zimmerterminal (Rufkreisüberwachung).

Technische Daten

Schutzart IP 40, zugehöriger Abdeckplatte Ausführung Ruhestrom und Arbeitsstrom

Gewicht Befestigung in UP-Schalterdose, DIN 49073

Einbautiefe 40 mm

Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

88880C3 Abdeckplatte für pneumatische Ruftaster

88880C3

Abdeckplatte für pneumatischen Ruftaster



Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88160A Dichtsatz für Standard Installationseinheiten

Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914A3 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73642B2



Ruf-/Abstelltaster



Ruf-/Abstelltaster mit UP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für UP-Schalterdosen.

Technische Daten

Schutzart IP 40 mit zugehöriger Abdeckplatte

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

88882A3 Abdeckplatte mit Tasten -rot- und -grün-

Leistungsmerkmale

- 1 Taster für Abstell- und Anwesenheitsfunktion
- 1 LED-Erinnerungslampe grün -
- 1 Schallgeber für Rufnachsendung
- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht und Beruhigungslampe -rot-

88882A3



Abdeckplatte mit Tasten -rot- und -grün-



Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm



für Ruf-/Abstelltaster (Dienstzimmereinheit) 73642B2

Zubehör

Dichtsatz für Standard Installationseinheiten 88160A

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

82

73642C

||||||||||||||| Abstelltaster -AW1-



Abstelltaster mit UP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für UP-Schalterdosen.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

Abdeckplatte mit Taste -grün-88881H3

Leistungsmerkmale

- 1 Taster für Abstell- und Anwesenheitsfunktion
- 1 LED-Erinnerungslampe grün -
- 1 Schallgeber für Rufnachsendung

88881H3



Abdeckplatte mit Taste -grün-



Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

Dichtsatz für Standard Installationseinheiten 88160A

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73642D



Abstelltaster -AW2-



Abstelltaster mit UP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für UP-Schalterdosen.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

88881M3 Abdeckplatte mit Taste -gelb-

Leistungsmerkmale

- 1 Taster für Abstell- und Anwesenheitsfunktion
- 1 LED-Erinnerungslampe gelb ·
- 1 Schallgeber für Rufnachsendung

88881M3



Abdeckplatte mit Taste -gelb-



Technische Daten

Material PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 68 x 68 mm

Abmessungen (B x H)

Zubehör

Dichtsatz für Standard Installationseinheiten 88160A

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73642E

Abstelltaster -AW2- und -AW1-



Abstelltaster mit UP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für UP-Schalterdosen.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

Abdeckplatte für Abstelltaster (2 Abstelltasten -gelb- und -grün-) 88882B3

Leistungsmerkmale

- 2 Taster für Abstell- und Anwesenheitsfunktion
- 2 LED-Erinnerungslampen grün und gelb -
- 1 Schallgeber für Rufnachsendung

88882B3

Abdeckplatte für Abstelltaster (2 Abstelltasten -gelb- und -grün-)



Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

Dichtsatz für Standard Installationseinheiten 88160A

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

88160A



Dichtsatz für Standard Installationseinheiten









Durch den Einsatz der Dichtsätze wird für die Ruf- und Abstelltaster sowie Zugtaster ein Feuchtigkeitsschutz von IPx4 erreicht werden. Der Dichtsatz kann auch in Bereichen mit gefordertem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Auch vorhandene Installationseinheiten können nachgerüstet werden.



Dichtsätze für max. 5 Ruf- und Abstelltaster oder 5 Zugtaster.



Abbildung entspricht einem Dichtsatz.

74189A

Abwurfsteckvorrichtung - A-kodiert



Abwurfsteckvorrichtung - A-kodiert für den Anschluss von Birn- und Mehrfachtastern mit selbstlösendem Stecker, passend zu UP-Kombidosen und UP-Schalterdosen mit Schraubbefestigungspur 60 mm.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

88910N3 Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung - A-kodiert / L-kodiert

74189L

Abwurfsteckvorrichtung - L-kodiert

Wie 74189A, jedoch L-kodiert.

88910N3

Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung - A-kodiert / L-kodiert



Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

74199A

Abwurfsteckvorrichtung - selbstlösend



Abwurfsteckvorrichtung für den Anschluss von Birn- oder Mehrfachtastern mit selbstlösendem Stecksystem, passend zu UP-Schalterdose, mit Schraubbefestigungsspur 60 mm.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte in UP-Dose, DIN49073 Befestigung

Einbautiefe 25 mm 71 x 71 mm Abmessungen (B x H)

Zubehör

88880D3 Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung

88880D3

Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung - selbstlösend



Technische Daten

Material PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914A3 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

73120A

Programmwahlschalter für ELA-Programme



Rundfunkeinheit mit Programmwahlschalter mit UP-Trageplatte und Spreizkrallenbefestigung für UP-Schalterdosen.

Technische Daten

Schutzart IP 40, mit zugehöriger Abdeckplatte Einbautiefe 25 mm

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm

Zubehör

88912H3 Abdeckplatte für Programmwahlschalter

Leistungsmerkmale

• 1 Programmwahlschalter für 5 Rundfunkprogramme

88912H3

Abdeckplatte für Programmwahlschalter



Technische Daten

Material PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

Rahmen für Abdeckplatten 1-fach 88914A3 88914B3 Rahmen für Abdeckplatten 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatten 3-fach

73120H1



ELA-Einheit mit Lautstärkeregler und Kopfhörerbuchse



Rundfunkeinheit mit Lautstärkeregler, Kopfhörerbuchse mit UP-Trageplatte und Spreizkrallen für den Einbau in eine UP-Schalterdose.

Technische Daten

Schutzart IP 20 mit zugehöriger Abdeckplatte Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Einbautiefe 25 mm 71 x 71 mm Abmessungen (B x H)

Zubehör

88912K3 Abdeckplatte für ELA-Einheit

Leistungsmerkmale

- 1 Lautstärkeregler
- 1 Klinkenbuchse für den Anschluss eines dynamischen Kopfhörers

88912K3

Abdeckplatte für ELA-Einheit



Technische Daten

Material PC + ABS - FR Farbe weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (B x H) 68 x 68 mm

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatten 1-fach Rahmen für Abdeckplatten 2-fach 88914B3 88914C3 Rahmen für Abdeckplatten 3-fach

73073Z1



Spreizkrallenset für 10 Rufeinheiten

Nachrüstset mit 20 Spreizkrallen für 10 Rufeinheiten. (z.B. 73073xx, 73075x, 70045xx, 70046xx)

mobile Zimmereinheiten

Technische Daten

Ausführung Material Farbe Abmessungen (B x L x T) zum Einsatz in Ruhestromanlagen ABS weiß, ähnlich RAL 9016 40 x 110 x 18 mm

		3 m	5 m	Stecker	Lichttasten
Birntaster	T	74141B1	74141C1	DIN	10.20
	1	74141B3	74141C3	selbstlösend	
	1	74141B4	74141C4	selbstlösend A-Kodiert	WE .
	1	74141B7	74141C7	selbstlösend L-Kodiert	550
Mehrfachtaster	1	74151B1	-	DIN	afi
	1	74153B1	74153C1	DIN	2
	1	74153B3	74153C3	selbstlösend	2
		74153B4	74153C4	selbstlösend A-Kodiert	2
	1	74153B7	74153C7	selbstlösend L-Kodiert	2

Übersicht mobile Bediengeräte

74141B1

Birntaster (Ruhestrom) DIN-Stecker, 3 m

Leistungsmerkmale

- 1 Ruftaste rot mit Pflegedienstsymbol
- 1 LED-Findelicht/Beruhigungslampe rot -

Birntaster mit Anschlussstecker 7-polig, Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut für variable Schlaufenbildung und Zugentlastung.

74141C1



Birntaster (Ruhestrom) DIN-Stecker, 5 m

Wie 74141B1, jedoch mit 5 m Anschlussleitung.

74141B3

Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend, 3 m

Leistungsmerkmale

- 1 Ruftaste rot mit Pflegedienstsymbol
- 1 LED-Findelicht / Beruhigungslampe rot -

Birntaster mit selbstlösendem Stecker, Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut für variable Schlaufenbildung und Zugentlastung.

74141C3



Wie 74141B3, jedoch mit 5 m Anschlussleitung.

clino System 99plus

Komponenten für Zimmer

Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend -A-, 3 m 74141B4 Leistungsmerkmale Birntaster mit Stecker A-kodiert, Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut für variable • 1 Ruftaste - rot - mit Pflegedienstsymbol aus-Schlaufenbildung und Zugentlastung gelegt für Rufkreisüberwachung • 1 LED-Findelicht / Beruhigungslampe - rot -Einsatz in Verbindung mit Artikel-Nr. 74189A. 74141C4 Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend -A-, 5 m Wie 74141B4, jedoch mit 5 m Anschlussleitung. Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend -L- 3 m 74141B7 Leistungsmerkmale Birntaster mit selbstlösendem Stecker zum Anschluss an ein Bettenmodul oder Rufmodul. • 1 Ruftaste - rot - mit Pflegedienstsymbol mit Es folgt eine Kontaktüberwachung der Ruftaste. Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut LED-Beruhigungslampe und Findelicht für variable Schlaufenbildung und Zugentlastung. 74141C7 Wie 74141B7, jedoch mit 5 m Anschlussleitung. 74151B1 Mehrfachtaster (Ruhestrom) DIN-Stecker, 1 LT, 3 m Leistungsmerkmale Mehrfachtaster mit Anschlussstecker 7-polig, Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut für • 1 Ruftaste - rot - mit Pflegedienstsymbol variable Schlaufenbildung und Zugentlastung. • 1 LED-Findelicht / Beruhigungslampe - rot -• 1 Lichttaste - gelb |||||||||||||||| Mehrfachtaster (Ruhestrom) DIN-Stecker, 2 LT, 3 m 74153B1 Leistungsmerkmale Mehrfachtaster mit Anschlussstecker 7-polig, Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut für • 1 Ruftaste - rot - mit Pflegedienstsymbol variable Schlaufenbildung und Zugentlastung. • 1 LED-Findelicht / Beruhigungslampe - rot -• 2 Lichttaste - gelb - getrennter Stromkreis 74153C1 |||||||||||||||||| Mehrfachtaster (Ruhestrom) DIN-Stecker, 2 LT, 5 m Wie 74153B1, jedoch mit 5 m Anschlussleitung.

74153B3 Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend, 2 LT, 3 m

Leistungsmerkmale

- 1 Ruftaste rot mit Pflegedienstsymbol ausgelegt für Rufkreisüberwachung
- 1 LED-Findelicht / Beruhigungslampe rot -
- 2 Lichttasten gelb getrennte Stromkreise

Mehrfachtaster mit selbstlösendem Stecker, Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut für variable Schlaufenbildung und Zugentlastung.

|||||||||||||||||||| Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend, 2 LT, 5 m

Wie 74153B3, jeodch mit 5 m Anschlussleitung.

74153C3

74153B4

Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend -A-, 2 LT, 3 m

Leistungsmerkmale

- 1 Ruftaste rot mit Pflegedienstsymbol
- 1 LED-Findelicht/Beruhigungslampe rot -
- 2 Lichttaste gelb getrennter Stromkreis

Mehrfachtaster mit selbstlösendem Stecker A-kodiert, Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut für variable Schlaufenbildung und Zugentlastung.



Einsatz in Verbindung mit Artikel-Nr. 74189A.

74153C4

Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend -A-, 2 LT, 5 m

Wie 74153B4, jedoch mit 5 m Anschlussleitung.

74153B7

Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend -L-, 2 LT, 3 m

Leistungsmerkmale

• 1 Ruftaste - rot - mit Pflegedienstsymbol mit LED-Beruhigungslampe und Findelicht

• 2 Lichttaste - gelb - (getrennter Stromkreis)

Mehrfachtaster mit selbstlösendem Stecker zum Anschluss an ein Bettenmodul oder Rufmodul. Es erfolgt eine Kontaktüberwachung der Ruftaste. Anschlussleitung und Leitungs-Einlegenut für variable Schlaufenbildung und Zugentlastung.



Einsatz in Verbindung mit Artikel-Nr. 74189L / 74188A1.

74153C7

Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend -L-, 2 LT, 5 m

Wie 74153B7, jedoch mit 5 m Anschlussleitung.

Sonderrufeinheiten

73300A



Schallwächter mit regelbarer Geräuschschwelle und Rufauslösezeit, Mikrofon, Ruftaste (rot) und Taste für Rufsperre zum Testen der Geräuschschwelle, 2 LED-Kontrolleuchten, 2-m-Anschlussleitung mit 7-poligem DIN-Stecker.

Technische Daten

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9011 Abmessungen (B x H x T) 155 x 95 x 38 mm



Nur 1 Stück je Rufkreis einsetzbar!

Leistungsmerkmale

- 1 Mikrofon
- 1 Ruftaster
- 1 Taste für Rufsperre zum Testen der Geräuschschwelle
- 2 LED-Kontrolleuchten
- · 2-m-Anschlussleitung mit DIN-Stecker
- 7-polig -

70007A



Pneumatischer Birntaster (RS) DIN-Stecker, 1,9 m



Pneumatischer Birntaster mit Anschlussstecker 7-polig, Isolierstoffschlauch 1,9 m, mit Gummiball und Halteklipp.

Technische Daten

Betriebsspannung Ausführung

24 V zum Einsatz in Ruhestromanlagen

Farbe

Leistungsmerkmale

• Isolierstoffschlauch 1,9 m mit Gummiball und Halteklipp

70007B



Pneumatische Atem-Rufeinheit (RS) DIN-Stecker



Pneumatische Atem-Rufeinheit mit 7-poligem Stecker zum Einsatz für bewegungsunfähige Patienten. Die Einheit wird über einen 7-poligen Nebensteckkontakt mit dem Patienten-Rufsystem verbunden. Die Rufauslösung erfolgt pneumatisch durch kräftiges hineinatmen.

Technische Daten

Betriebsspannung 24 V AC/DC

Ausführung zum Einsatz in Ruhestromanlagen

Ersatzröhrchen für pneumatische Atem-Rufeinheit 70007B



Atem-Rufeinheit, Eratzröhrchen

Zubehör

70005BZ

Ersatzröhrchen für pneumatische Atem-Rufeinheit 70007B

70005BZ




Zubehör für Atem-Rufeinheit 70005B / 70007B



12 Ersatzröhrchen mit Filter





Leistungsmerkmale

- Patentierte Dünnschicht-Sensortechnik
- Hohe Funktionssicherheit & Flexibilität
- Positionierung unter der Matratze möglich
- · Hohes Optimierungspotential des Pflegealltags
- Plug & Play Funktionalität

73312B1

• Einstellbare Verzögerungszeiten

Bettensensor sowohl zur Sturzprophylaxe als auch zur Präsenzüberwachung von Patienten und Bewohnern für den Einsatz im Pflegebett. Einfache Handhabung mit optimaler Anpassung an die Erfordernisse des Pflegealltags durch Eintastenbedienung. Ausgeführt mit patentierter Sensorfolie zur Installation unter der Matratze oder unter der Matratzen-Schutzeinlage. Erkennung der An- bzw. Abwesenheit einer Person durch Überwachung von Herzschlag, Atmung und der Bewegung im Bett. Entsprechende Meldung durch die Auswerteeinheit beim Ausbleiben der Personenerkennung, z.B. beim Verlassen des Betts. Potentialfreier Ausgang zur Alarmweitergabe für den Betrieb des Bettensensors an einer Rufanlage (Ruhestrom). Spannungsversorgung 24 V DC über die Rufanlage. Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten für die Sensorempfindlichkeit, Alarmverzögerungszeit, Lautstärke des Akustiksignals, Relaiskontakt sowie Ein-/Ausschalter.

Ausgestattet mit:

- Sensorfolie mit Zuleitung und Klinkenstecker
- Auswerteeinheit mit Ein/Aus/Reset-Taste sowie Status-LEDs und Anschlüssen für Sensor und Rufanlage
- Summer für Rufmeldung (abschaltbar)
- Anschlusskabel für Anbindung an Rufanlage

Technische Daten

Betriebsspannung 24 V DC ± 10% Ruhestrom max. 20 mA Alarmstrom max. 50 mA nach 5 oder 10 Sekunden Abwesenheit Alarm

Schutzart **IP 20**

160 g Gewicht Farbe weiß (Auswerteeinheit)


blau (Bettensensor) Gehäuse Aluminium, pulverbeschichtet Polyester (PET) (Bettensensor) Material Befestigung Aufputz (Auswerteeinheit)

unter Matratze (Bettensensor) ca. 2 m (Bettensensor) / ca. 2 m (Rufanlage) Anschlusskabel

Abmessungen (L x B x H) 89 x 68 x 29 mm (Auswerteeinheit) Abmessungen (L x B) 400 x 580 mm (Bettensensor)

Achtung bitte beachten: Die Sensorfolien unterliegen einem Alterungsprozess, der eine maximale Verwendungsdauer von 4-5 Jahren, sowie eine Gesamthaltbarkeit von 6 Jahren ab Produktionsdatum bedingt!







Anwendungsbeispiel der Sensormatte (Abb. ähnlich)

Zubehör

73312B1 Anschlusskabel Arbeitsstrom für Bettensensor

Anschlusskabel Arbeitsstrom für Bettensensor

73310A1



Funkrufsatz mit Handsender zur ortsungebundenen Rufauslösung mittels des Handsenders zum Funkempfänger. Der Funkempfänger wird mittels eines 7-poligen DIN-Steckers an die Patienten-Rufanlage angeschlossen.

Technische Daten

12 V Batterie (Handsender) Stromversorgung

12 - 35 V DC oder 12 - 30 V AC (Empfänger) Abmessungen (B x H x T) 31 x 53 x 17 mm (Handsender)

63 x 110 x 25 mm (Empfänger)

Leistungsmerkmale

- 1 Stück Handsender 1-Kanal mit Betätigunskontrolle (Leuchtdiode rot)
- 1 Stück Funkempfänger mit 7-poligem Stecker für Rufeinheit und 0,5-m-Anschlussschnur



Umstellbar für Arbeitsstromanlagen



Handsender, Funkempfänger, Batterie

73310B1



Funkrufsatz mit Armbandsender



Funkrufsatz mit Armbandsender zur ortsungebundenen Rufauslösung mittels des Armbandsenders zum Funkempfänger. Der Funkempfänger wird mittels eines 7-poligen DIN-Steckers an die Ackermann-Patienten-Rufanlage angeschlossen.

Technische Daten

Stromversorgung 3 V Batterie (Armbandsender)

12 - 35 V DC oder 12 - 30 V AC (Empfänger) 32 x 53 x 17 mm (Armbandsender) Abmessungen (B x H x T) 63 x 110 x 25 mm (Empfänger)



Leistungsmerkmale

- 1-Kanal-Armbandsender mit Betätigunskontrolle (Leuchtdiode - rot -)
- 1 Funkempfänger mit 7-poligem Stecker für Rufeinheit und 0,5-m-Anschlussschnur



Umstellbar für Arbeitsstromanlagen! Armbandsender, Funkempfänger, Batterie

73310C1



Handsender für Funkrufsatz



Funksender als Handsender 1-Kanal mit Betätigungskontrolle (Leuchtdiode - rot -).

Technische Daten

Stromversorgung 12 V Batterie Abmessungen (B x H x T) 32 x 53 x 17 mm



Funk-Handsender, Batterie

73310D1



Armbandsender für Funkrufsatz



Funk-Armbandsender als 1-Kanal-Armbandsender mit Betätigungskontrolle (Leuchtdiode rot -).

Technische Daten

Stromversorgung 3 V Batterie Durchmesser 35 mm Abmessungen (B x H x T) 32 x 53 x 17 mm



Funk-Armbandsender, Batterie

92

73310E1



Funkempfänger mit 7-poligem Stecker für Rufeinheit und 0,5-m-Anschlussschnur.

Technische Daten

12 - 35 V DC oder 12 - 30 V AC Stromversorgung

63 x 110 x 25 mm Abmessungen (B x H x T)

Umstellbar für Arbeitsstromanlagen!

73310F1



Hochwertiges Funkempfänger-Set 868 MHz mit Funk-Handsender mit roter Ruftaste in IP 65 Gehäuse. Ausführung des Wasserdichten Handsenders in Uhrenform mit Stretcharmband und Klettverschluss, einsetzbar als Umhängesender mit alternativem Umhängeband. Die stromsparende Elektronik gewährleistet eine langlebige Funktionssicherheit, unterstützt durch eine intelligente Batterieüberwachung, welche die Übertragung der Statusinformation an den zugewiesenen Funk-Empfänger beinhaltet. Bei Rufauslösung erfolgt eine zeitlich begrenzte optische Bestätigungsanzeige für die hilfesuchende Person.

Funkenpfänger ist ausgeführt mit einem potenzialfreien Schaltkontaktausgang, adaptierbar für Rufanlagen mit Rufkreisüberwachung oder Arbeitsstromtechnik. Ausgestattet mit übersichtlichen LED-Statusanzeigen für Betriebsanzeige sowie für Quittierungsmeldung einer eingegangenen Rufmeldung. Versorgung des Funkempfängers über den 7-poligen Nebensteckkontakt der Rufanlage. Einfache Zuweisung von bis zu 8 Einheiten an den Funkempfänger, alternativer Master-Modus für kompatible Funkeinheiten einstellbar.

Technische Daten

Stromversorgung 3 V Batterie (Armbandsender)

24 V DC (Empfänger) 32 x 53 x 17 mm (Funk-Handsendsender) Abmessungen (B x H x T)

40 x 130 x 24 mm (Empfänger)

Das Set besitzt eine EU-Zulassung



Funkempfänger, Funkhandsender, Stretchband und Umhängeband

73310G1



Funk-Handsender IP 65



Optionaler Funk-Handsender in IP 65, identische Ausführung wie im Funkempfänger-Set 73310F1.

73310H1



||||||||||||||||||||| Funksender mit Uhrenfunktion



Elegante, gut ablesbare Armbanduhr mit Funksender und unauffälliger Funktionstaste im wasserdichten Gehäuse. Alternativ einsetzbar als Umhängesender dank dem mitgelieferten Umhängeband. Mit Integriertem Schweizer Präzisions-Quarzuhrwerk. Die stromsparende Elektronik gewährleistet eine langlebige Funktionssicherheit, unterstützt durch eine intelligente Batterieüberwachung, welche die Übertragung der Statusinformation an den zugewiesenen Funk-Empfänger (Art.-Nr. 73310H1) beinhaltet.

Bei Rufauslösung (über die Funktionstaste) erfolgt eine zeitlich begrenzte optische Bestätigungsanzeige für die hilfesuchende Person.

Komponenten im Flur

74656A1

Informationsdisplay einseitig für Wandmontage



Leistungsmerkmale

Funktionsumfang:

- Anzeige mit alphanumerischer Zimmer- und Bettenkennung
- Anzeige der Rufart
- Anzeige der Uhrzeit (konfigurierbar, z.B. wenn keine Meldungen anstehen)
- Akustische Rufnachsendung (konfigurierbar)
- · Durchsagen über Lautsprecher konfigurierbar (nur in Verbindung mit clino System 99plus)

Reihenfolge der Anzeigen:

- Es werden die Meldungen der höchsten Priorität (in der Reihenfolge Alarmruf - Notruf -Ruf) angezeigt
- Stehen mehrere Meldungen einer Priorität an, werden diese rollierend signalisiert

Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen (nur clino System 99plus) sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.

- Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanummerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z.B. WC, Arzt, Störung).
- Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z.B. 13:40)
- Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z.B. Gruppenzentrale).

Technische Daten

Anzeige Ausführung Material Farbe Schutzart Abmessungen (L x B x H) LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)

für Wandmontage Stahlblech verzinkt weiß, ähnlich RAL 9010

IP 40

751 x 55 x 135 mm

74656B1



Informationsdisplay einseitig für Deckenmontage



Wie 74656A1, jedoch vorbereitet für Deckenmontage.

Technische Daten

Ausführung Abmessungen (L x B x H) einseitig für Deckenmontage 751 x 55 x 135 mm

Zubehör

Pendelrohraufhängung 89603C1

74657A1



Informationsdisplay doppelseitig für Deckenmontage



Wie 74656A1, jedoch doppelseitig und vorbereitet für Deckenmontage. Möglichkeit zur Anzeige von Systemmeldungen aus unterschiedlichen Lichtrufgruppen (vorne/hinten).

Technische Daten

Ausführung Abmessungen (L x B x H) doppelseitig für Deckenmontage 751 x 86 x 135 (+42 Baldachin) mm

Zubehör

89603C1 Pendelrohraufhängung

74656C1



Informationsdisplays 3/5 einseitig für Wandmontage



Wie 74656A1, jedoch zusätzlich zur Anzeige von Anwesenheitsinformationen.

74657C1



|||||||||||||||||||||| Informationsdisplays 3/5 doppelseitig für Deckenmontage

Wie 74656C1, jedoch doppelseitig und vorbereitet für Deckenmontage.

Pendelrohraufhängung für die deckenmontagefähige Ausführung des Informationsdisplays.

Technische Daten

Material Thermoplast

weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe Länge max. 600 mm (variabel)



2 x Pendelrohr, Befestigungsmaterial

72574M1

Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern



Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern (neutrale Ausführung, Beschriftungssatz beiliegend) zur Richtungsanzeige von Systemmeldungen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen der übergeordneten Steuereinheit (hier: Gruppenzentrale). Prioritätsgesteuerte Anzeige mit unterschiedlichen Blinktakten für die Prioritäten Alarmruf - Notruf - Ruf.

Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit.

- 1) Ruf: Stehendes Signal
- 2) Notruf: 1 Sekunde an, 1 Sekunde aus
- 3) Alarmruf: 1/2 Sekunde an, 1/2 Sekunde aus

Leistungsmerkmale

· Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer

Technische Daten

Schutzart AP-Montage Befestiauna

Leuchtschale, weiß, transluzent

Material PC

Abmessungen (B x H x T) 158 x 110 x 87 mm



Nachfolgeartikel für 72574C, 72574C2



Der Beschriftungssatz 35 mm (72515Z1) ist im Lieferumfang enthalten!

Zubehör

7257472

Anschlussträger für Richtungsleuchte weiß

72574Z2



Anschlussträger für Richtungsleuchte weiß



Anschlussträger für Elektronikmodul für Richtungsleuchte inkl. Steuermodul.

Technische Daten

weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe PC + ABS - FR Material Abmessungen (B x H x T) 158 x 110 x 35



Anschlussträger, Anschlussklemme, Speichermodul

72515Z1

Beschriftungssatz 35 mm Gruppen-Signalleuchte (Zubehör)

Beschriftungssatz als Aufkleber mit Ziffern und Buchstaben in einer Höhe von 35mm. Beinhaltet die Ziffern 0-9 sowie die Buchstaben "EG", "OG", "DG". Richtungspfeile und Symbole Telefon, Feuer.



Beinhaltet je 2 Sätze

72515Z2



Beschriftungssatz 50 mm Gruppen-Signalleuchte (Zubehör)

Systembeschreibung clino protect


Das System 99 protect basiert auf dem bewährten clino System 99. Für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Einrichtungen wurde die Kommunikationslösung adaptiert und um zusätzliche Funktionen ergänzt, welche die speziellen sicherheitstechnischen Anforderungen von geschlossenen Einrichtungen berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem der Notruf bei Anwesenheitszeitüberschreitung, die Umschaltungsmöglichkeit von freiem Gegensprechen auf einseitiges Wechselsprechen, die automatische Rufrückstellung (protokollierte Rufunterdrückung) und die abgesicherte sowie protokollierte Aufhebung der Abhörsperre (SEK-Funktion). Neben der Funktionalität entspricht auch die robuste, vandalismusgeschützte Produktausführung den Ansprüchen sicherheitssensibler Bereiche.

Einsatzgebiete:

- Justizvollzugsanstalten
- Forensische Kliniken
- Arrestzellen
- Psychiatrische Einrichtungen
- Frei zugängliche Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen (Einsatz z.B. als Türsprechstelle)

Funktionale Besonderheiten:

- Personalnotruf (automatische Alarmauslösung bei Übertreten der Aufenthaltszeit)
- Rufentzug bei Missbrauch (Rufe werden auch nach Aktivierung protokolliert)
- Sammeldurchsagen in vorwählbare Bereiche
- Freies Wechselsprechen mit steuerbarer Sprachrichtung
- Aufhebung der Abhörsperre per Passwort (SEK-Funktion)
- GSM-Detektor zur Handy-Ortung anschließbar



|||||||||||||||||| Zellenterminal protect



Leistungsmerkmale

- Rufe: Normalruf, Beamten-Notruf
- · Weitere Rufe: Sabotagealarm, Handyalarm
- WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad/WC-Abstellung
- Akustische Rufnachsendung
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen – grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung

Vandalengeschütztes Zimmerterminal in IP 54-Ausführung mit zusätzlicher Sabotageüberwachung und integrierter Sensor-Ruftaste zur sicheren Rufauslösung. Das V2A-Terminalgehäuse dient als Controller für Hafträume mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für passive Einheiten und aktive Buskomponenten. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine akustische Anzeige von der Rufmeldung mit der höchsten Priorität. Gesprächsführung (nur eingehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar. Es ist der Empfang von Gesprächsdurchsagen möglich.

Mit integrierter Schaltungstechnik für passive Ruf- und Abstelleinheiten (z.B. Sensortaster) inkl. Rufkreisüberwachung, die Ein- und Ausgangsparameter sind an die lokalen Anforderungen adaptierbar. Die Grundkonfiguration sowie spezielle Konfigurationseinstellungen eines Haftraums (Sabotagealarm, Beamtennotruf nach Ablaufzeit etc.) können gemäß der Kundenanforderungen erfolgen.

Lokale Speicherung der Konfigurationsdaten inkl. des 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer, Audio-Parametern und Sonderfunktionen. Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul und Wahlschaltern für Ruhe-/Arbeitsstrom. Unterstützung der Inbetriebnahme dank erweiterten Fernzugriffsfunktionen. Montage in Verbindung mit zugehörigem UP-Einbaukasten.

Einbindung des Zimmerterminals erfolgt in den Zimmerbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

- Zimmerbus für digitale Daten und Audioübertragung
- Bettenbus
- analoge Audioleitungen für bettenweises Sprechen
- Konfigurationsbuchse f
 ür die wahlweise dezentrale Konfiguration in Verbindung mit dem Konfigurationsmodul
- Servicebuchse zum Anschluss von Analysetools
- Identifikation bis zu 3 Ruforte mit passiven Rufeinheiten
- Option Ruhe-/Arbeitsstrom
- Kompatibilitätsmodus für alte/neue DIN VDE 0834
- Fernzugriffsfunktionen

Technische Daten

Material Edelstahl V2A Farbe silber Gewicht 1,7 kg

Schutzart IP x4 (eingebaut in 76919J1) Abmessungen (B x H x T) 185 x 249 x 45 mm



Einbaukasten nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

79619J1 UP-Einbaukasten für Zellenterminal protect

76919JP Putzdeckel Blindplatte für Zellenterminal UP Gehäuse

2

76919J1

UP-Einbaukasten für Zellenterminal protect



Vandalensicherer Einbaukasten für das Zellenterminal protect. Ausführung inklusive Dichtgummi für die Erreichung von IP 54. Putzbündiger Einbau sowie mit Spezialschrauben zur Sicherung gegen Sabotage durch Dritte. Ausgestattet mit Kabeleinlässen für die Zuleitung der notwendigen Verkabelung.

Ausgeführt mit steckbaren Schraubklemmen für die Spannungsversorgung zur Aufnahme eines Leitungsquerschnitts von max. 2 x 2,5 mm² Cu Litze mit Adernendhülsen. Separat abgesicherte Versorgung der Komponenten (z.B. Sensortaster) in der Zelle über steckbare Miniaturklemmen.

Technische Daten

Material Edelstahl V2A Farbe silber 2,3 kg Gewicht

IP x4 (in Verbindung mit 76920BJ) Schutzart

Abmessungen (B x H x T) 190 x 255 x 65 mm

215 x 255 x 65 mm (inkl. Putzhaken)

76919JP

Putzdeckel Blindplatte für Zellenterminal protect UP Gehäuse

Putzdeckel für vandalensicheren Einbaukasten des Zellenterminals protect.



71185D2



Sensortaster als Abstelltaster



Sensortaster als Abstelltaster mit LED-Findelicht und Beruhigungslampe - grün - und 4mm-Messingfrontplatte, glanzverchromt, ø 70 mm und 3 Innensechskantschrauben als Frontplattenbefestigung.

Zubehör

89450B

Sensortaster-Einbaugehäuse

71185E2



Sensortaster als Ruftaster



Sensortaster als Ruftaster mit LED-Findelicht und Beruhigungslampe - rot - und 4-mm-Messingfrontplatte, glanzverchromt, ø 70 mm und 3 Innensechskantschrauben als Frontplattenbefestigung.

Zubehör

89450B

Sensortaster-Einbaugehäuse



Sensortaster-Einbaugehäuse für putzbündigen Einbau des Sensortasters, mit Rück- und Seiteneinführung.

Technische Daten

Material Stahl, verzinkt und chromatisiert

Leistungsmerkmale

- 1 Sensortaster-Einbauring
- 1 Putzdeckel
- 1 Dichtungsring
- 1 Ankerplatte

74913BJ





Leistungsmerkmale

- Integrierter RFID-Reader
- Lesereichweite nur wenige Zentimeter
- LED-Bestätigungslampen

Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal. Drahtlose Übertragung der Kennung des sich im RF-Feld befindlichen RFID-Transponders an das RFID-Modul (Lesereichweite aus Sicherheitsgründen nur wenige Millimeter) zur lokalen Auswertung.

Auslösung von zwei Schließstellungen mit optischer Bestätigung der Identifikation des RFID-Transponders durch LED-Anzeige der jeweils aktiven Stellung. Unterstützung der Funktionen Rufabstellung, Vorbereitung des Beamtenalarms (Stellung 1), Vorbereitung des Personalalarms bei Zeitüberschreitung (Stellung 2) bei entsprechender Konfiguration der Systemzentralen sowie Zimmer-Steuereinheiten.

Anschluss des vandalensicheren RFID-Moduls an ein Zimmerterminal oder Zimmer-Elektronikmodul.

Technische Daten

Befestigung in UP-Dose, DIN 49073

Farbe silher Edelstahl V2A Material Gewicht 0.35 kg IP 42 Schutzart Abmessungen (B x H x T) 68 x 68 x 42 mm

Zubehör

74913BA RFID-Transponderchip Standard 74913BB RFID-Transponderchip "Reset"

74913BA



RFID-Transponderchip Standard



RFID-Transponderchip für die personengesicherte Anwesenheitsmarkierung. Speicherung des Benutzerprofils in zugriffsgeschützter Speicherstruktur.

Technische Daten

Farbe schwarz / grau Material PC Gewicht 10 g Abmessungen (B x H x T) 30 x 40 x 5 mm

74913BB

RFID-Transponderchip "Reset"



RFID-Transponderchip für die dedizierte Löschung der Anwesenheit am vandalengeschützten RFID-Modul. Speicherung des Benutzerprofils in zugriffsgeschützter Speicherstruktur.

Technische Daten

 Farbe
 rot / grau

 Material
 PC

 Gewicht
 10 g

 Abmessungen (B x H x T)
 30 x 40 x 5 mm

72557BJ

|||||||||||||||||| Zimmersignalleuchte CL 420J - LEDs rot und grün



Beschilderungselement mit integrierter Zimmersignalleuchte in LED-Technik und Begrenzelementen oben / unten, um Entfernung der Plexiglas-Deckplatte zu verhindern. Daher für den Einsatz in forensichen Einrichtungen vorbereitet. Mit beschriftbarer Einlage.

Artikel bestehend aus:

- Alu-Strangprofil
- Vorgebogene Deckplatte aus Plexiglas antireflex
- Begrenzelementen oben / unten
- LED-Signalfelder rot, grün
- Transluzente Einlage zur Selbstbeschriftung

Technische Daten

Farbe silber, ähnlich RAL 9006 Abmessungen (B x H x T) $160 \times 160 \times 18 \text{ mm}$

Zubehör

72557ZJ Saugheber für Auswechslung der Folieneinlagen

72557Z1 Papier für Namensschilder CL 4xx

72557**Z**J

Saugheber für Auswechslung der Folieneinlagen

Saugheber zum Abheben der vorgebogene Deckplatte aus Plexiglas antireflex.

Notwendig für die Auswechslung der Folieneinlage.

Komponenten für die Installation

89734AH

Halogenfreies Systemkabel, Trommel á 500m



Systemkabel, halogenfrei (Trommel 500 m) für Stromversorgung, Zeitmultiplex- und Sprachübertragung, 6-adrig.

Technische Daten

Kabel LIY 2 x 1,5 + I2YV 2 x (2 x 0,6 ST) Y

Brandlast 1200 kJ/m

Ringbund zu 500 m

89734AJ



Halogenfreies Systemkabel, Rolle á 100m



Systemkabel, halogenfrei (Rolle 100 m) für Stromversorgung, Zeitmultiplex- und Sprachübertragung, 6-adrig.

Technische Daten

Kahel LIY 2 x 1,5 + I2YV 2 x (2 x 0,6 ST) Y

Brandlast 1200 kJ/m

Ringbund zu 100 m

89734P1



HCS - Glasfaserkabel, 150 m



HCS - Glasfaserkabel für die Verbindung zweier Stationsbusteilnehmer (Zimmerterminals, Elektronikmodulen oder auch Gruppenzentralen im clino System 99plus), die räumlich getrennt installiert sind. Die HCS - Faser überträgt alle Sprach- und Datensignale auf dem Stationsbus.

Technische Daten

Biegeradius Kabel/Faser: mind. 100 mm/35 mm

10 Mbit/s Datenrate 4 x 7 mm Abmessungen (B x H) 150 mm

89734R2



Systemkabel -Stationsbus-, Trommel á 400 m



Systemkabel für den Stationsbus als 4-adriges, halogenfreies Systemkabel für die 24 V-DC-Spannungsversorgung (2 x Kupfer-Litzenleiter) und die Daten- und Sprachübertragung (2 x LWL POF).

Technische Daten

Biegeradius min. 35 mm

Datenrate 10 Mbit/s auf einer max. Länge von 50 m

Kabeldurchmesser

Nennguerschnitt (Kupfer) 2,5 mm² je Litze

Brandlast 1394 kj/m

Zubehör

LWL-Stecker für POF-Systemkabel - schwarz -82900AA 82900AB LWL-Stecker für POF-Systemkabel - blau

89734R1



Systemkabel -Stationbus-, Ring á 100 m

Wie 89734R2, jedoch als 100 m Ring.

Komponenten für die Installation

89734L2 Systemkabel -Raumbus-, Trommel á 400 m



Systemkabel für den Raumbus als 3-adriges, halogenfreies Systemkabel für die 24 V-DC-Spannungsversorgung (2 x Kupfer-Litzenleiter) und die Daten- und Sprachübertragung (1 x LWL POF).

Technische Daten

Biegeradius min. 35 mm

Datenrate 5 Mbit/s auf einer max. Länge von 20 m

Kabeldurchmesser 6 mm
Nennquerschnitt 0,5 mm² je Litze
Brandlast 720 kJ/m

Zubehör

82900AA LWL-Stecker für POF-Systemkabel - schwarz -82900AB LWL-Stecker für POF-Systemkabel - blau -

89734L1 Systemkabel -Raumbus-, Ring á 100 m

Wie 89734L2, jedoch als 100 m Ring.

89734J2 Systemkabel -Aktorbus-, Trommel á 400 m



Systemkabel für den Aktorbus Anschlussleitung für die Aktoreinheiten zur Übertragung der Steuersignale (1 x LWL-POF mit Schutzmantel). Die maximale Leitungslänge zu einem Aktorbeträgt 10 m.

Technische Daten

Biegeradiusmin. 35 mmDatenrate5 Mbit/sKabeldurchmesser4,4 mmBrandlast320 kJ/m

Zubehör

82900AA LWL-Stecker für POF-Systemkabel - schwarz -82900AB LWL-Stecker für POF-Systemkabel - blau -

89734J1 Systemkabel -Aktorbus-, Ring á 100 m

Wie 89734J2, jedoch als 100 m Ring.

89734PA Systemkabel -Aktorbus- POF

Systemkabel für den Aktorbus. Konfektionierte Anschlussleitung für die Aktoreinheiten zur Übertragung der Steuersignale (1 x LWL-POF mit POF-Stecker).

Technische Daten

Länge 10 m

inkl. Simplexstecker

Nullmodem-Kabel zum Anschluss eines bauseitig bereitgestellten PCs zur Ruf- und Anwesenheitsprotokollierung an das clino System 99plus.



Technische Daten

Kabel

5 m (mit Sub-D-Buchse 9polig)

82900AA

LWL-Stecker für POF-Systemkabel - schwarz -



LWL-Stecker Systemkabel - schwarz - Stecker POF zur Konfektion des Systemkabels, um den Stations- und Raumbus an den jeweiligen Ein- und Ausgängen der entsprechenden Systemkomponenten anzuschließen.



Zubehör

82950B1

Polierset zur Optimierung der Dämpfung bei der Kabelkonfektionierung

82900AB



LWL-Stecker für POF-Systemkabel - blau -

100 Stück

Wie 82900AA, jedoch blau.



82950A1



Abisolierwerkzeug für POF-LWL (2)



Abisolierwerkzeug für LWL-POF zur einfachen Verarbeitung der POF-Leitung.

82950A2



Abisolierwerkzeug für POF-LWL (1)

Abisolierwerkzeug für LWL-POF zur einfachen Verarbeitung der POF-Leitung.



103

Komponenten für die Installation

82950A3


Schneidwerkzeug für POF-LWL



Schneidwerkzeug für LWL-POF zur einfachen Verarbeitung der POF-Leitung.

82950B1





Zur Optimierung der Oberflächengüter der POF-Kabel sowie zur Erhöhung der Verbindungsqualität und Reduktion der Dämpfung bei der Kabelkonfektionierung. Bestehend aus Polieradapter sowie je 2 Blatt Schleifpapier.

88894AL



LED-Lampe -klar-



Ersatz LED-Lampe für Zimmer-Elektronikmodule (Art.-Nr. 72572D2) und Zimmer-Signalleuchten (Art.-Nr. 72569C/D).

Technische Daten

Farbe

klar

5 Stück

88894BL



Wie 88894AL, jedoch rot.



Technische Daten

Farbe

rot

5 Stück

88894CL



Wie 88894AL, jedoch grün.





Farbe grün

5 Stück

88894DL



III III LED-Lampe -gelb-

Wie 88894AL, jedoch gelb.



gelb



71186GV



Telefonanschalterelais für Hutschiene



Telefonanaschalterelais für Hutschienenmontage mit potentialfreiem Wechselkontakt sowie separater Einstellungsmöglichkeit für Rufpausenüberbrückung und Einschaltdauer.

Technische Daten

Versorgungsspannung Steuerspannung Schutzklasse Montage Abmessungen (B x H x T) 230 V AC Rufspannung der Telefonleitung (a/b) IP 40

Hutschiene 35 x 68 x 60 mm

89760BZ



88914A3



Rahmen für Abdeckplatten 1-fach



Technische Daten

Material Farbe Abmessungen (B x H) PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 81 x 81 mm

88914B3



Rahmen für Abdeckplatten 2-fach




Technische Daten

Material Farbe Abmessungen (B x H) PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 81 x 152 mm

88914C3



Rahmen für Abdeckplatten 3-fach



Technische Daten

Material Farbe Abmessungen (B x H) PC + ABS - FR weiß, ähnlich RAL 9016 81 x 223 mm

clino System 99plus

Komponenten für die Installation



Technische Daten

 $\begin{array}{ll} \mbox{Material} & \mbox{PC + ABS - FR} \\ \mbox{Farbe} & \mbox{weiß, ähnlich RAL 9016} \\ \mbox{Abmessungen (B x H x T)} & \mbox{81 x 81 x 20,2 mm} \end{array}$

88915C3 || || || || || || || || || Sockel-AP 2-fach



Technische Daten

Material Stahlblech, verzinkt
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016
Abmessungen (B x H x T) 85 x 156 x 20,1 mm



Technische Daten

Material Stahlblech, verzinkt
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016
Abmessungen (H x B x T) 227 x 85 x 30 mm

88910B3 || || || || || || Normplatte



Normplatte mit Einsatzlochung nach DIN 49075.

Technische Daten

 $\begin{array}{ll} \text{Material} & \text{PC + ABS - FR} \\ \text{Farbe} & \text{weiß, \"{a}hnlich RAL 9016} \\ \text{Abmessungen (B x H)} & \text{68 x 68 mm} \end{array}$

Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach 88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach 88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

clino System 99plus

Komponenten für die Installation

18971A

Schalterdose UP



Schalterdose nach DIN 49073, für alle Einbaueinheiten mit Spreizkrallen.

Technische Daten

Material Isolierstoff Abmessungen (Ø x T) 58 x 40 mm

18971B



HWD-Schalterdose für Holz-, Rigips- und andere Hohlwände.

Technische Daten

Material Thermoplast, schwer entflammbar Abmessungen (Ø x T) 71 x 65 mm

18972AV



Kombidose UP mit angespritztem Putzdeckel



UP-Kombidose mit angespritztem Putzdeckel für Mauerwerk mit Putzausgleich (+ 15 mm).

Technische Daten

Material Isolierstoff

Schraubbefestigungsspur: 60 mm Befestigung Abmessungen (B x H x T)

71 x 71 x 55 mm

18976A



||||||||||||||| Kombidose HWD



HWD-Kombidose für Holz-, Rigips- und andere Hohlwände.

Technische Daten

Material Thermoplast, schwer entflammbar Befestigung Schraubbefestigungsspur: 60 mm Abmessungen (B x H) 81 x 71 mm

≜CKERMANN clino



clino Dashboard	Systembeschreibung	110
	Dashboard Display	111 - 112
	Zubehör	113

Systembeschreibung

Das Display- und Informationssystem clino Dashboard dient zur Darstellung von Informationen, Rufen und Alarmen im medizinischen sowie pflegerischen Ablauf einer Gesundheitseinrichtung. clino Dashboard unterstützt somit die Bereitstellung von Informationen wo sie benötigt werden und sinnvoll sind. Damit werden Prozesse optimiert, Laufwege verkürzt und die Sicherheit der Patienten erhöht. Das clino Dashboard kann als Visualisierungsmedium als Bestandteil einer Rufanlage zur Darstellung von Alarmrufen oder Ortsangaben eingesetzt werden und/oder als Bestandteil eines medizinischen Alarmmanagement-Systems, wie z.B. in der Kombination mit einem Telemetrie- oder med. Monitoring-Systems. So können medizinische Daten und patientenrelevante Informationen in speziell dafür vorgesehenen Bereichen auf einem Display im Flur (Deckenmontage) oder an der Wand (Wandmontage) dargestellt werden. Die Pflege oder medizinisches Personal bekommen somit die wichtigsten Informationen, zeitnah und bequem, grossflächig und gut lesbar bereitgestellt. Auch Informationen aus anderen Alarmmanagementsystemen (z.B. über Alarmserver u.ä.) oder auch aus vorhandenen DECT-Systemen können integriert werden.


Die Alarme werden auf einem LED Display je nach Priorität des Ereignisses farblich unterschiedliche dargestellt und angezeigt. Das System ist mit jeglichen Rufanlagenfabrikaten oder Monitoringsystemen koppelbar, die zur Weiterleitung von Informationen das ESPA 4.4.4. Protokoll unterstützen. Bei Bedarf können auch allgemeine Informationen wie z.B. Uhrzeit, Nachrichten, Termine etc. angezeigt werden.

Bei der Anbindung an ein medizinisches Überwachungssystem (z.B. Patientenmonitoring-System) fungiert das clino Dashboards in Kombination mit der Rufanlage als Sekundäralarmierungssystem. Das heißt, dass diese kein Ersatz für das primäre Alarm-Anzeigesystem (z.B. Monitoring-System) sind, sondern dieses lediglich unterstützen sollen. Die Ausgabe von Meldungen über die Displayanzeigen oder in der Rufanlage (oder auch Paging- und DECT-Systemen) kann nicht garantiert oder bestätigt werden. Diese Systeme sind weder Ersatz für die Überwachung durch das Pflegepersonal, noch für dessen geschulte Auswertungen bzw. Beurteilung medizinisch, klinischer Situationen. Alarmmeldungen innerhalb des medizinischen Überwachungsnetzwerkes sind weiterhin als primäres Alarmsystem zu betrachten.

Sowie die Priorisierung, als auch die Darstellung der Alarme und Nachrichten sind frei konfigurierbar und können einfach an die Anforderungen und Abläufe des Nutzers angepasst werden. Es können bis zu 24 Zeichen dargestellt werden. Die Displays sind als unicolor (nur rote Darstellung) oder multicolor (rot, orange, grün) lieferbar. Lieferung von Sonderdisplaygrößen (mehrzeilig, >24 Zeichen, etc.) und alternativen Farbendarstellungen sind auf Anfrage möglich.

Das System besteht aus verschiedenen Displayvarianten, einem Interface-PC mit der erforderlichen clino Dashboard Interface Software. Je nach Einbindung des Systems in eine vorhandene IT-Struktur muss ggf. ein oder mehrere Com-Server ergänzt werden.

Die Displays benötigen eine 230 V, sowie (min.) CAT5 Zuleitung und werden über Standard RJ45 Verbindungen in das vorhandene LAN eingebunden und vernetzt. In den Unterverteilungen werden Interface-PC und Com-Server installiert. Bei der Integration und Weiterleitung von Informationen in die Ackermann clino Rufanlage müssen bestimmte Systemvoraussetzungen in der Rufanlage vorhanden sein. Grundsätzlich ist ein Bedienrechner der Ackermann clino Systeme erforderlich.



3

Display- und Informationssystem zur Darstellung und Bereitstellung von Informationen, Rufen und Alarmen im medizinischen sowie pflegerischen Ablauf einer Gesundheitseinrichtung.

Technische Daten

Nennspannung 230 V AC RS-485 Schnittstelle Gehäuse Aluminium Farbe weiß

1400 x 180 x 120 mm Abmessungen (B x H x T)

Leistungsmerkmale

- Anzeige bestehend aus 1 Zeile mit 24-stelliger alphanumerischer LED-Anzeige
- · Aluminium-Profilgehäuse mit reflexarmer Filterscheibe



inkl. Deckenhalter

74658A2



Dashboard Display doppelseitig unicolor, Deckenmontage

Display- und Informationssystem zur Darstellung und Bereitstellung von Informationen, Rufen und Alarmen im medizinischen sowie pflegerischen Ablauf einer Gesundheitseinrichtung.



Technische Daten

Nennspannung 230 V AC Schnittstelle RS-485 Gehäuse Aluminium Farbe weiß

1400 x 180 x 120 mm Abmessungen (B x H x T)

Leistungsmerkmale

- Anzeige bestehend aus 1 Zeile mit 24-stelliger alphanumerischer LED-Anzeige
- · Aluminium-Profilgehäuse mit reflexarmer Filterscheibe



inkl. Deckenhalter

74658A3



Dashboard Display einseitig unicolor, Wandmontage

Display- und Informationssystem zur Darstellung und Bereitstellung von Informationen, Rufen und Alarmen im medizinischen sowie pflegerischen Ablauf einer Gesundheitseinrichtung.



Technische Daten

Nennspannung 230 V AC RS-485 Schnittstelle Gehäuse Aluminium Farbe weiß

Abmessungen (B x H x T) 1400 x 180 x 120 mm

Leistungsmerkmale

- · Anzeige bestehend aus 1 Zeile mit 24-stelliger alphanumerischer LED-Anzeige
- Aluminium-Profilgehäuse mit reflexarmer Filterscheibe



inkl. Befestigungswinkel zur Wandbefestigung

74658B1

Dashboard Display einseitig tricolor, Deckenmontage

Display- und Informationssystem zur Darstellung und Bereitstellung von Informationen, Rufen und Alarmen im medizinischen sowie pflegerischen Ablauf einer Gesundheitseinrichtung.

: NBP M > 125

Technische Daten

Nennspannung 230 V AC RS-485 Schnittstelle Gehäuse Aluminium Farbe weiß

Abmessungen (B x H x T) 1400 x 180 x 120 mm

Leistungsmerkmale

- Anzeige bestehend aus 1 Zeile mit 24-stelliger alphanumerischer LED-Anzeige
- Aluminium-Profilgehäuse mit reflexarmer Filterscheibe



inkl. Deckenhalter (Abstand zur Decke 150 mm)

74658B2



Dashboard Display doppelseitig tricolor, Deckenmontage


Display- und Informationssystem zur Darstellung und Bereitstellung von Informationen, Rufen und Alarmen im medizinischen sowie pflegerischen Ablauf einer Gesundheitseinrichtung.



Technische Daten

Nennspannung 230 V AC RS-485 Schnittstelle Gehäuse Aluminium Farbe weiß

Abmessungen (B x H x T) 1400 x 180 x 120 mm



- · Anzeige bestehend aus 1 Zeile mit 24-stelliger alphanumerischer LED-Anzeige
- Aluminium-Profilgehäuse mit reflexarmer Filterscheibe



inkl. Deckenhalter (Abstand zur Decke 150 mm)

74658B3



IIIIII Dashboard Display einseitig tricolor, Wandmontage

Display- und Informationssystem zur Darstellung und Bereitstellung von Informationen, Rufen und Alarmen im medizinischen sowie pflegerischen Ablauf einer Gesundheitseinrichtung.



Technische Daten

Nennspannung 230 V AC Schnittstelle RS-485 Gehäuse Aluminium Farbe weiß

Abmessungen (B x H x T) 1400 x 180 x 120 mm



alphanumerischer LED-Anzeige Aluminium-Profilgehäuse mit reflexarmer Filterscheibe



inkl. Befestigungswinkel zur Wandbefestigung

Rack-PC inklusive Software zur Ansteuerung von Displayeinheiten clino Dashboard und Einbindung von Fremdsystemen.

74658Z2



Dashboard Interface Software



Software zur Auswertung des ESPA-Protokolls und zur Ansteuerung von bis zu 128 Stück Displayeinheiten.

Leistungsmerkmale

- mit Konfigurationsmöglichkeit für verschiedene Displaytypen
- Farbzuordnung zu den verschiedenen Rufen
- Prioritätensteuerung
- Anbindung an Ackermann clino Systemsoftware auf Windows-Basis

74658Z3



Dashboard Com-Server 19"



19" COM-Server zur Einbindung und Vernetzung mehrer Displayeinheiten in Standardnetzwerken.

Technische Daten

Nennspannung Einbau Eingänge Ausgänge

230 V AC 19"-Einschub-Gehäuse (1 HE) RJ-45 Steckverbindung serielle Schnittstelle über 9-pol. Sub-D-Steckverbindung



clino guard	Systembeschreibung	116
	Steuerung	117 - 118
	Transponder	119
	Zubehör	120

Systembeschreibung

Mit clino guard dem Desorientierten-Fürsorge-System von Ackermann clino wird die Beaufsichtigung orientierungsloser Personen erheblich erleichtert. Will ein Bewohner oder Patient das Gebäude ohne Begleitung von Pflegepersonal verlassen oder einen nicht zulässigen Bereich allein betreten, werden abhängig von den gewünschten Schutzzielen Alarmmeldungen generiert oder Sicherungseinrichtungen aktiviert.

Unauffällig, aber wirkungsvoll


clino guard von Ackermann clino bietet effiziente Hilfe bei der Betreuung Schutzbefohlener. Der Nutzen des Systems liegt in der Schaffung von virtuellen Schutzbereichen, in denen sich sowohl der Pflegebefohlene als auch Pflegekräfte, Besucher und andere Bewohner frei bewegen können, ohne sich eingeschränkt oder eingesperrt zu fühlen. Dies steigert die Lebensqualität schutzbedürftiger Menschen und bietet größtmögliche Sicherheit. Diese Entlastung senkt den Betreuungsaufwand für den Pflegedienst und wirkt sich dadurch positiv auf das gesamte Betriebsklima aus.

Sicherheit hat oberste Priorität

Besonderer Wert wurde auf die absolut zuverlässige Erkennung gelegt. Hierbei werden aktive Transponder mit dreidimensional wirkender Antennenspule eingesetzt, die in jeder Lage sicher ermittelt werden können und über eine große Reichweite verfügen. Durch den Einsatz verschiedener Frequenzen im System wird eine hohe Übertragungssicherheit erreicht. Während die niedrige Ruhefrequenz (125 kHz) der Sende-und Empfangseinheiten geringste Körperbelastung und optimale Reichweiteneinstellung ermöglicht, sichert die hohe Arbeitsfrequenz (868 MHz) die schnelle und zuverlässige Datenübertragung, wenn sich der Transponder im Sicherungsbereich befindet. Ein spezielles Verfahren in der Sende-/Empfangseinheit regelt das Erfassungsfeld in Sekundenbruchteilen nach, wenn z.B. größere Metallteile eingebracht werden, durch die bei herkömmlichen Verfahren Störungen des Magnetfeldes eine sichere Erkennung verhindern würden. Die Transponder unterscheiden sich nach Betreuer- und Betreuten-Transponder. Sie sind in verschiedenen Bauformen bzw. für unterschiedliche Tragearten sowie mit sicheren Verschlüssen versehen erhältlich. Dies gewährleistet eine hohe Akzeptanz. Die verwendete Technologie sorgt für einen sicheren Betrieb mit extrem langer Lebensdauer der überwachten Batterie.

Anwendung

Im einfachsten Fall wird eine Sende-/Empfangseinheit im Türbereich installiert, die ein niederfrequentes, kugelförmiges Erfassungsfeld mit einem Radius von max. 3,5 m (Kompaktleser) bzw. 7 m (Weitbereichsleser) produziert. Bei Bedarf können aber auch zusätzliche Antennen angesteuert werden, die eine optimale Anpassung an die baulichen Gegebenheiten ermöglichen. Der Sende-/Empfangseinheit sind die Transponder der Patienten und des Pflegepersonals zugeordnet. Kommt einer der Transponder in das Erfassungsfeld, sendet er seine Kennung. Die gesendete Kennung wird von der Einheit ausgewertet: Handelt es sich um einen Patiententransponder, erfolgt eine Reaktion und es wird z.B. ein Ruf in der angeschalteten Rufanlage ausgelöst, wenn gewünscht, protokolliert und entsprechend der hinterlegten Zuordnung an der betreffenden Stelle signalisiert. Eine Weiterleitung der Meldung als SMS, Voicemail u.Ä. ist ebenfalls möglich. Der Ruf unterbleibt, wenn ein Pflegetransponder, einzeln oder in Kombination mit einem Patiententransponder, erkannt wird. Falls erforderlich, lassen sich aber auch andere Aktivitäten zuordnen: So können beispielsweise Türverriegelung oder Aufzugssteuerungen angeschlossen werden. Neben der Personensicherung kann das System selbstverständlich auch zur Gerätesicherung und Gerätelogistik verwendet werden. Dank des modularen Systemaufbaus sind eine Erweiterung mit PC-Technik zur komfortablen Konfiguration sowie die Vernetzung einzelner Einheiten zu einem System jederzeit und auch nachträglich möglich. Somit sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten gegeben. Diese reichen von der Laufrichtungserkennung bis zur Umsetzung spezifischer Überwachungs-, Identifizierungs- und Signalisierungsanwendungen.





Aktives Transpondersystem mit einer einstellbaren Reichweite von bis zu 3,5 m Radius. Bestehend aus einer Antenneneinheit (868 MHz Arbeitsfrequenz, 125 kHz Ruhefrequenz), einer Auswerteeinheit mit Relaiskontakten (Wechsler), eingebautem Signalgeber und 230 V Netzteil (eingebaut).

Technische Daten

Befestigung aP-Montage Abmessungen (B x H x T) 250 x 325 x 63 mm

Dieses System ist nicht erweiterbar.

790P000

Sende-/Empfangseinheit - Kompakt

Aktives Transpondersystem mit einer einstellbaren Reichweite von bis zu 3,5 m Radius. Bestehend aus einer Antenneneinheit (868 MHz Arbeitsfrequenz, 125 kHz Ruhefrequenz), einer Auswerteeinheit mit Relaiskontakten (Wechsler), eingebautem Signalgeber und 230 V-Netzteil (eingebaut).

Erweiterbar mit einer Relaiskarte zur Gruppenidentifikation und einer externen Zusatzantenne (ggf. auch über Vervielfältiger).

Technische Daten

Befestigung aP-Montage 250 x 325 x 63 mm Abmessungen (B x H x T)



- · 1 x Antenneneinheit (868 MHz Arbeitsfrequenz, 125 kHz Ruhefrequenz)
- 1 x Auswerteeinheit mit Relaiskontakten (Wechsler)
- 1 x eingebautem Signalgeber
- 1 x 230 V Netzteil (eingebaut)

790P003

Sende-/Empfangseinheit - Kompakt in Außengehäuse

Wie Artikel 790P000, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

Technische Daten

Schutzart

IP 64 im Gehäuse mit Feuchtigkeitsschutz

Abmessungen (B x H x T) 224 x 387 x 115 mm

790P001



Sende-/Empfangseinheit - Weitbereich

Wie Artikel 790P000, jedoch mit einer extra großen einstellbaren Reichweite von bis zu 7 m Radius. Ab einer Reichweite von mehr als 5,5 m muss die externe Zusatzantenne "LF-Weitbereich" (Artikel 790P031) eingesetzt werden.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)

250 x 325 x 63 mm

790P004

Sende-/Empfangseinheit – Weitbereich im Außengehäuse

Wie Artikel 790P000, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64 und mit einer extra großen einstellbaren Reichweite von bis zu 7 m Radius. Ab einer Reichweite von mehr als 5,5 m muss die externe Zusatzantenne "LF-Weitbereich" (Artikel 790P031) eingesetzt werden.

Technische Daten

Schutzart

IP 64 im Gehäuse mit Feuchtigkeitsschutz 224 x 387 x 115 mm

Abmessungen (B x H x T)

clino guard Steuerung

790P030 Vervielfältiger (optional)

Zur Erfassung mehrerer benachbarter Türen oder Bereiche können die Sende- / Empfangseinheiten "Kompakt", "Weitbereich" und "Schleife" um die Vervielfältiger-Karte erweitert werden. Anschlussmöglichkeit für max. drei Antennen (Multiplex-Verfahren) an einer Sende-/Empfangseinheit.

790P031 Zusatzantenne LF (optional)



Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit "Weitbereich". Ab einer Reichweite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne "LF-Weitbereich" eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches an besondere bauliche Gegebenheiten: z.B. breite Eingangstüren.

790P002 Sende-/Empfangseinheit – Schleife

Wie Artikel 790P000, jedoch für den Anschluss einer externen Schleifenantenne (Artikel 790P035 oder 790P036).

Technische Daten Abmessungen (B x H x T) 250 x 325 x 63 mm

790P005 Sende-/Empfangseinheit – Schleife im Außengehäuse

Wie Artikel 790P000, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64 und für den Anschluss einer externen Schleifenantenne (Artikel 790P035 oder 790P036).

Technische Daten	
Schutzart	IP 64 im Gehäuse mit Feuchtigkeitsschutz
Abmessungen (B x H x T)	224 x 387 x 115 mm

790P035 Schleifenantenne als Ring

Fertig abgestimmte Ringantenne mit einem Durchmesser von 1,5 m und einer Reichweite von bis zu 9,5 m Radius. Zuleitung ca. 10 m für die Einbringung ins Erdreich.

790P036 Schleifenantenne

Fertig abgestimmtes Kabel für Schleifenlängen von 10 m bis 75 m, bestehend aus Kabeltyp NYY-5 x 2,5 mm, Kabellänge gesamt: 160 m für die Einbringung ins Erdreich, max. Entfernung zur Sende-/Empfangs einheit 75 m.

Zur Identifikation mehrerer Personen oder Gruppen können die Sende- / Empfangseinheiten "Kompakt", "Weitbereich" und "Schleife" um die Relaiskarte erweitert werden. Es können bis zu fünf Personen oder Gruppen unterschieden werden.

Die Ausgänge können z.B. zur Aufschaltung an die Rufanlage genutzt werden, um dedizierte Meldungen in der jeweiligen Station zu generieren. Zusätzlich kann eine Reader-Überwachungsmeldung oder auch eine Batteriestatus-Weitermeldung generiert werden.

Die Zuweisung eines Patienten-Transponders erfolgt direkt über die Relaiskarte.



4



Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung.

Technische Daten

Schutzart IP 54 33 g Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 47 x 63 x 17 mm

790P011



Transponder im Uhrengehäuse für den Patienten



Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

Technische Daten

Gewicht 47 g (mit Lederarmband) Abmessungen (B x H x T) 44,5 x 42 x 16 mm

790P012



Transponder im Armbandgehäuse in Uhrenoptik für den Patienten



Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

Technische Daten

IP 54 Schutzart

Gewicht 23 g (mit Lederarmband) Abmessungen (B x H x T) 44,5 x 47 x 13 mm

790P015





Personal-Transponder mit eindimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung, zur Rufunterdrückung und Rufabstellung. Dieser Transponder ist nicht als Patienten-Transponder geeignet.

Technische Daten

IP 54 Schutzart 33 g Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 47 x 63 x 17 mm clino guard Zubehör

790P050



Ledertasche mit Magnetverschluss (weißer Knopf) für Patienten-Transponder (790P010) zur Befestigung an der Kleidung, z.B. am Gürtel, inkl. Zubehör.

790P051

Zusätzlicher Magnetverschluss, komplett (weißer Knopf).



790P052



Ersatzarmband mit Verschluss

Ersatzarmband für Transponder im Uhrengehäuse (Art.-Nr. 790P11).

790P053



In eine Tasche integrierter Magnetschlüssel der zum Öffnen der Magnetverschlüsse (weißer Knopf und Armband) eingesetzt wird. Nur für das Pflegepersonal.



790P054



Ersatzarmband mit Verschluss



Ersatzarmband für Transponder im Armbandgehäuse (Art.-Nr. 790P12).

790P033



|| || || || || || || || Zusatzantenne kompakt



Zusatzantenne zur Anpassung des Erfassungsbereiches an besondere bauliche Gegebenheiten bis zu max. 3,5 m.



clino lifeCare System

Systembeschreibung Zentrale Komponenten

122 123 - 127

clino lifeCare System

Systembeschreibung

Systembeschreibung

Das lifeCare System von Ackermann clino ist aufgrund des modularen Aufbaus optimal für flexible Projektlösungen geeignet. Das System bietet mit den unterschiedlichen lifeCare Controllern, dem entsprechenden Zubehör sowie einer Nothilfezentrale Hausnotruffunktionen gemäß EN 50134. Zusätzlich erfolgt die Anbindung an die Rufanlage clino System 99plus über eine dedizierte Schnittstelle, die eine Klartextübertragung ermöglicht.

Basis für die Hausinstallation ist der lifeCare Controller, an den verschiedene Auslöseeinrichtungen drahtlos, über die Hausnotruffrequenz (869 MHz) oder drahtgebunden angeschlossen werden können. Alarmmeldungen werden in den gebräuchlichsten Alarmprotokollen an ein beliebiges tonwahlfähiges Telefonendgerät oder alternativ an eine Nothilfezentrale gesendet.

Alarme

Wird ein Alarm ausgelöst, wählt der clino lifeCare Controller automatisch vordefinierte Rufnummern an und übermittelt Informationen wie die Identifikation eines Teilnehmers und den jeweiligen Alarmtyp. Abhängig von der Alarmquelle werden die Alarme in verschiedene Kategorien unterteilt: Kategorie-1 für dringende Alarme, Kategorie-2 für Informationsmitteilungen und Systemfehler Kategorie-3 für Servicerufe.

Alarmsignalisierung


Die Alarmauslösung, wie auch die Verbindung zur Hausnotrufzentrale, werden durch unterschiedliche Ton- und Lichtsignale am Gerät akustisch wie optisch signalisiert. Um Fehlalarme zu vermeiden, kann der Verbindungsaufbau um eine einstellbare Zeit (Voralarmzeit) verzögert werden. Bei bestimmten Alarmen, z. B. Notruf, kann über das im Gerät integrierte Mikrofon und dem integrierten Lautsprecher eine Sprachverbindung mit der hilfebedürftigen Person hergestellt werden.

Installation

Die Controller werden mit Standard TAE-Stecker an das Fernsprechnetz angeschlossen und mit einem Steckernetzteil mit 230 Volt Netzspannung versorgt. Zusätzlich verfügen die Controller über eine Notstromversorgung mittels Akku und überwachen sowohl die Netzspannung, die Akkukapazität, als auch die Verfügbarkeit des Fernmeldenetzes. Störungen werden am Controller bzw. an die für Störmeldungen programmierten Empfänger gemeldet.

Funktionen

- Automatische Überwachung der Telefonleitung
- Anwesenheitsmarkierung für Pflegepersonal
- Aktivitätskontrolle (Tagesmeldung)
- Gegenanruf
- Serviceruf
- Funksender und Handfunksender mit Überwachungsfunktion



Systemübersicht

Leistungsmerkmale

- Rufauslösung über Ruftaste, drahtloser Armbandsender oder externen Kontakt
- Kontakt für externe Einheiten
- Standbyzeit min. 24 Stunden
- Integrierter Sprachspeicher
- Lokale Rufquittierung
- Aktivitätsfunktion
- Programmiertastatur für Einrichtung des Gerätes
- · Überwachung Funkstrecke
- Überwachung sicherheitsrelevanter Funktionen
- · Batteriekontrolle bei Armbandsender
- · Class 1 Empfänger
- EN 50134 konform
- · Pflegekassenzulassung
- Akku für Netzausfall

Flexible Kommunikationseinheit als Zusatzgerät zu einem analogen Telefon für die Auslösung von Notrufen in Not- und Gefahrensituationen über das Telefonnetz an eine Notrufzentrale oder andere Hilfe leistende Einrichtungen. Auswahl von bis zu 10 unterschiedlichen Zielen. Mit integrierter Ruftaste sowie Taste für Alarmrücksetzung sowie weiterer Funktionstaste für Aktivitätsfunktion, An-/Abmeldung oder Serviceruf. Zusätzlich mit überwachtem Funk-Handsender sowie optional verfügbaren Funkeinheiten wie Funk-Zugschalter, Funk-Kontaktmelder und Funk-Bewegungsmelder. Ausgestattet mit Lautsprecher

und Mikrofon für die Sprachkommunikation (Freisprechen) nach Auslösung des Notrufes. Einfache Einrichtung dank integrierter Programmiertastatur mit PIN-geschütztem Zugang.

Technische Daten

Betriebsspannung Notstromversorgung Schutzart

rel. Luftfeuchte Umgebungstemperatur

Abmessungen (B x H x T)

8,2 V (über Steckernetzteil) 6 V / 1,2 - 1,6 Ah (NiMH-Akku) IP 32 (IP 30 Wandmontage)

IP 67 Funkfinger 85 %

+5 °C bis +40 °C

grau

160 x 55 x 230 mm



inkl. Armbandsender, Steckernetzteil, Anschlusskabel WE/TAE Kodierung "N" zur TAE-

73322A1

Armbandsender Mobile S37 für Controller



Mobiler, wasserdichter Armbandsender für die Auslösung von Notrufen (für lifeCare Controller). Der Sender kann als Armband, Clip oder Halskette getragen werden. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 3 Jahre.

Leistungsmerkmale

- Rufauslösung über integrierte Ruftaste
- Bestätigungsleuchte für Rufauslösung
- Überwachung der Funkstrecke
- · Batteriekontrolle
- · Tragen als Armband, Clip bzw. Halsband
- Wasserdicht

73322B1

Zugschaltergehäuse für Armbandsender Mobile S37



Leistungsmerkmale

- Vandalismusgeschützt
- Rufauslösung per Zugschnur, Ruftaste

Zugschaltergehäuse für den Einbau des Armbandsenders Mobile S37. Geeignete für die Wand- bzw. Deckenmontage.

73322C1



Funk-Bewegungsmelder für automatische Alarmmeldung bei Inaktivität.

Leistungsmerkmale

- Automatisierte Tagestastenmeldung / Präsenzmeldung
- Erweiterung zu lifeCare Controller
- Einbruchalarm bei Controller Caveo in Kombination mit Aktivitätskontrolle
- Batteriekontrolle







Funkbox für automatische, drahtlose Alarmmeldung bei externem Ergebnis per Kontakt mit potenzialfreiem Eingang.

Leistungsmerkmale

- Übermittlung von Feuer, Hilfe- oder Ereignismeldungen über einen Kontakteingang (konfigurierbar)
- Klemme zum Anschluss eines potentialfreien Kontaktes
- · Eingebauter Magnetschalter zur Überwachung einer Tür oder eines Fensters
- Erweiterung für lifeCare Controller

73322E1





VdS geprüfter Funk-Rauchmelder für automatische Alarmmeldung bei Rauch.

Leistungsmerkmale

- Übermittlung von Rauchalarm
- Akustiksignal bei Rauchalarm
- Integrierte Testtaste
- Erweiterung für lifeCare Controller
- Batteriekontrolle



Spritzwasser geschützter Lagesensor z.B. für die Überwachung von allein arbeitenden Menschen.



inkl. Gurt-Clip und Sicherheitskordel

Leistungsmerkmale

- Spritzwasserschutz
- Willensunabhängige Rufauslösung
 Alarmauslösung bei über 60 Grad (bezogen auf die Vertikale)
- Manuelle Rufauslösung möglich (ein- / ausschaltbar)
- Voralarm ein- / ausschaltbar
- Voralarm: nach 10 Sekunden im kritischen Winkel, erfolgt ein Voralarm für die Dauer von 25 Sekunden
- · Erweiterung für lifeCare Controller
- Batteriekontrollee

73324B1

||||||||||||||||||||| Empfangseinheit Line-Unit für Nothilfezentralen



Kommunikationseinheit als Zusatzgerät zu einem Telefon für die Entgegennahme von Notrufen und deren Vermittlung an die Nothilfe-Zentrale.

Leistungsmerkmale

- Entgegennahme von Notrufen (in Verbindung mit Nothilfezentrale)
- 2 Telefonlinien
- Anschlussmöglichkeit für Handapparat zum clino Systemserver

73324A1



Leistungsmerkmale

Mindest. Ausstattung:

- Midi-Towergehäuse
- Mainboard mit Athlon64 X2 2,9 GHz oder gleichwertig
- RAM-Speicher min. 1GB
- Festplatte (HDD) min. 160GB
- Laufwerk DVD-CDR/RW (incl. Software)
- · Softwarepaket für Datensicherung
- VGA-Grafikkarte
- 3* RS232, 1* parallel, USB
- 2* LAN Ethernet (10/100/1000 MBit)
- LAN Crossover-Kabel
- Maus und Tastatur
- Funkuhr DCF-77
- Windows XP professionell
- · Software CareWin zur Anbindung der Kommunikationseinheit Controller HTS 52+ über die LCS-Empfangseinheit Line-Unit sowie Bedienoberfläche zur Anzeige und Verwaltung der Systemdaten

Nothilfezentrale zur Annahme und Bearbeitung über das Fernsprechnetz eingehender Notrufe. Ein ausgelöster Ruf wird über die Empfangseinheit aktiv durch das Personal bestätigt und an die Nothilfezentrale übertragen. Kontaktaufnahme der hilfesuchenden Person durch das Personal über die Freisprecheinrichtung der Kommunikationseinheit. Die Rufabstellung kann an der Zentrale oder am Auslöseort erfolgen. Protokollierung aller Rufe auf dem Bedienrechner. Das Softwaremodul CareWin ermöglicht die Verwaltung der aufgeschalteten Kommunikationseinheiten inklusive der zugeordneten Benutzerdaten, die bei Alarmmeldungen automatisch angezeigt werden.

Ausstattung mit Anwendersoftware:

- Konfigurationstools
- Eingabe und Verwaltung von Bewohnerdaten sowie der Kommunikationseinheiten
- Anzeige von eingehenden Meldungen nach Priorität, Rufart und zeitlichem Eingang geordnet
- Rufabfrage
- Rufabstellung
- Zugriffskontrolle über Benutzerkennung
- Service-Funktionen
- Datenbank-Management-System
- System-Management-Tools

73323C1

clino lifeCare Telefon Comfort ISDN



Leistungsmerkmale

Funktionen:

- Großtasten, nach innen gewölbt, mit gut fühlbarem Druckpunkt
- Taste "Ziffer 5" mit Orientierungspunkt
 Aufsteckbares Tastaturgitter (Führungshilfe beim Wählen)
- · Displaygroßanzeige, 16-stellig mit Piktogrammen
- · Anzeigenkontrast einstellbar
- · Anzeigenmeldungen viersprachig einstellbar Gesprächsdaueranzeige
- · Zielwahl mit großen Namentasten (5 Ziele)
- Kurzwahl (10 Speicher)
- Freisprechen / Lauthören • Anzeige der Rufnummer bei Anruf (CLIP, Netz-
- abhängig) • Tonrufmelodie (10 Varianten) einstellbar
- Tonruflautstärke einstellbar (Schieberegler)
- · Lautsprecherlautstärke einstellbar (Schiebe-
- · Hörerlautstärke einstellbar (Schieberegler)
- · Hörer hörgerätetauglich

Speziell für Betreuungseinrichtungen entwickeltes ISDN-Komfort-Telefon, ausgeführt mit Großtasten zur einfachen Bedienung durch den Benutzer. Hörgerätetaugliche Ausführung mit einstellbaren Anrufmelodien und Lautstärken für Hörer, Lautsprecher und Anrufmelodie. Darstellung eingehender Anrufe (CLIP) sowie der gewählten Rufnummer über die Displaygroßanzeige mit Gesprächsdaueranzeige. Ausgestattet mit Lautsprecher und Mikrofon für die Sprachkommunikation (Freisprechen) z.B. nach Anruf durch die betreuende Person. Kurzwahltasten mit einer speziell konfigurierbaren Notruftaste. Einfache Einrichtung durch intuitiv bedienbares Konfigurationsmenü mit PIN-Zugang.

Technische Daten

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C Material **ABS** Farbe schwarz-blau Abmessungen (B x H x T) 235 x 85 x 215 mm



inkl. Steckernetzteil, Telefon-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

126

73323C2

clino lifeCare Telefon Comfort s analog

Wie Artikel 73323C1, jedoch für den Betrieb an einem a/b-Anschluss.



inkl. Telefon-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

clino lifeCare Telefon analog 73323C3

Wie Artikel 73323C1, jedoch ausgeführt als Standard-Telefon für den Betrieb an einem a/b-Anschluss, CLIP-Funktion wird nicht unterstützt.



inkl. Telefon-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

clino lifeCare Telefon Comfort f analog 73323C4

Wie Artikel 73323C1, jedoch zusätzlich mit Funk-Handsender in der Notruffrequenz 869 MHz zum mobilen Auslösen eines Notrufs.



inkl. Telefon-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung




clino call DECT

Systemübersicht		130
Zentrale Komponenten	131 -	134
mobile Einheiten	135 -	136

clino call DECT ist ein modular aufgebautes, schnurloses Telekommunikationssystem, das Ihnen ein Höchstmaß an Investitionssicherheit bietet. Eine beliebige Telefonanlage wird um die mobile Telefonie ergänzt. Dabei läßt sich clino call DECT problemlos über analoge oder digitale Schnittstellen (ISDN) in Tk-Anlagen integrieren. Auch wenn Sie in Zukunft das System erweitern möchten, liegen Sie mit clino call DECT richtig, da der verwendete DECT/GAP-Standard europaweit genormt ist.

Im Komplettausbau des Systems lassen sich über zwei gekoppelte Zentraleinheiten 32 Basisstationen und 128 Mobilgeräte betreiben. Für zusätzlichen Spielraum bei der Planung sorgen Repeater, mit denen sich die Übertragungsreichweite der Basisstationen erheblich erweitern lässt. Die Anbindung des DECT-Systems erfolgt modular über jeweils 8 analoge a/b Ports der Telefonanlage, es kann jedoch auch eine S2M Schnittstelle mit 30 ISDN-Kanälen eingesetzt werden. Die Individualität von clino call DECT macht nicht bei der Infrastruktur halt. Umfangreiches Zubehör von der Ledertasche bis zum Ersatzakku tragen Ihren ganz persönlichen Gewohnheiten Rechnung.



6



Zentraleinheit für die Kommunikation zwischen den im System registrierten Mobilgeräten der Telefonanlage (PABX) und der Rufanlage. Die Zentraleinheit übernimmt zudem die Steuerung der Sprach- und Datensignale zwischen den einzelnen Basisstationen im gesamten Sende- / Empfangsnetzwerk.

Die Zentraleinheit besteht aus:

- 1 Zentralgehäuse mit Systemhauptplatine, Prozessoreinheit und Steckplätzen für:
 - 8 Schnittstellenkarten PABX
 - 2 Steuerkarten Basisstationen
 - 1 Schnittstellenkarte Zentraleinheit
 - 1 serielle Schnittstellenkarte
- 1 Anschlußbox mit Schneidklemmtechnik zur Verbindung:
 - der analogen a/b-Nebenstellenteilnehmer
 - der Basisstationen mit der Zentraleinheit
- Systemsoftware zur Einrichtung und Konfiguration der Zentraleinheit über einen Konfigurations-PC

Die Zentraleinheit beinhaltet folgende Karten:

- 1 Schnittstellenkarte PABX für die Steuerung von bis zu 8 Mobilgeräten, inklusive Zubehör. Die Mobilgeräte werden analogen a/b-Nebenstellen der Telefonanlage zugewiesen.
- -1 Steuerkarte Basisstationen für den Anschluss von bis zu 8 drahtgebundenen Basisstationen, inklusive Zubehör.
- -1 serielle Schnittstellenkarte (RS 232) für den Anschluss der Zentraleinheit an einen Konfigurations-PC; Übertragung von Textmeldungen von einem angeschlossenen Rufsystem; Möglichkeit zur Fernwartung, Systemanalyse und Service-Dienstleistungen über den Konfigurations-PC.

Die Zentraleinheit läßt sich durch zusätzliche Karten erweitern.

Technische Daten

Nennspannung 230 V AC +/- 10%
Nennleistung 250 VA
Betriebstemperatur -10°C bis 40°C
Frequenzbereich 1880 - 1900 MHz
Ausführung Wandmontage (innen)
Zulassung TBR6(DECT RF), TBR22(GAP), EMC ETS300329,CE

Abmessungen (B x H x T) 407 x 308 x 128 mm

Zubehör

790D10A Zentraleinheit-Interfacekarten 790D110 PABX-Interfacekarte - a/b

790D120 Steuereinheit für DECT-Basisstationen 790D001 Anschlusskabel - seriell (Ersatz)

790D10A

|| || || || || || || || Zentraleinheit-Interfacekarten



Zwei Schnittstellenkarten zum Verbinden zweier Zentraleinheiten (je eine pro Zentaleinheit) zur Erweiterung auf maximal 32 Basisstationen und 128 Mobilgeräte.



2 Schnittstellenkarten und Anschlusskabel (1 m)

Leistungsmerkmale

• 2 Schnittstellenkarten zur Systemerweiterung von 2 Zentraleinheiten auf Master/Slave-System

790D110



PABX-Interfacekarte - a/b



Analoge PABX-Interfacekarte zur Erweiterung der Zentraleinheit für die Steuerung 8 weiterer Endgeräte, inklusive Zubehör (Maximalausbau pro Zentraleinheit: 8 Schnittstellenkarten für max. 64 Mobilgeräte).



PABX-Interfacekarte - a/b, Anschlusskabel (5 m) und LSA-PLus Anschlussleitung

Leistungsmerkmale

- 1 PABX-Interfacekarte für 8 DECT-Engeräte zum Anschluss an die analogen a/b Nebenstellenteilnehmer einer Telefonalage
- Rückfrage-Funktion über "Flash" der PABX

790D120



Steuereinheit für DECT-Basisstationen



Steuerkarte Basisstationen zur Erweiterung der Zentraleinheit für die Steuerung weiterer 8 drahtgebundener Basisstationen, inklusive Zubehör (Maximalausbau pro Zentraleinheit: 2 Steuerkarten für max. 16 Basisstationen).



Steuereinheit für DECT-Basisstation, Anschlusskabel (5 m) und LSA-PLus Anschlussleiste

Leistungsmerkmale

• 1 BS-Interface Karte für 1 - 8 drahtgebundener Basisstationen

6



Leistungsmerkmale

• 1 Basisstation für max. 4 gleichzeitige Sprach-

zur Übertragung der Sprach- und Datensignale (maximal 4 gleichzeitige Sprachkanäle) zwischen der Zentraleinheit und den Mobilgeräten.

Die Datenübertragung und die Stromversorgung der Basisstation erfolgt über eine Zweidrahtverbindung (verdrilltes Adernpaar) von der Steuerkarte für die Basisstationen (maximal Entfernung 1000 m). Maximale Übertragungsreichweite bis zu 50 m im Gebäude (abhängig von Beschaffenheit, Struktur und Materialien) und bis zu 300 m im Freien. Die Basisstation wird über die mitgelieferte Anschlussbox verdrahtet.

Technische Daten

Betriebsspannung 48 V DC (über Zentraleinheit) 1.5 W

Leistungsaufnahme Sendeleistung 10 mW nominal (250 mW Spitze) Funkkanäle 10, max. 4 gleichzeitige Sprachkanäle

Frequenzbereich 1880 - 1900 MHz 0 °C - 40 °C Umgebungstemperatur Ausführung Wandmontage (innen)

200 g Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 150 x 160 x 36 mm (inkl. Antennen)



DECT-Basisstation inkl. Anschlusskabel (2 m) und Anschlussbox

790D131

|| || || || || || || || DECT-Basisstation für den Feuchtbereich



Leistungsmerkmale

• 1 Basisstation für max. 4 gleichzeitige Sprachkanäle

Gehäuse spritzwassergeschützt (IP 54). Sonstige Ausführung identisch zu Basisstation 790D130.

Technische Daten

48 V DC (über Zentraleinheit) Betriebsspannung

Leistungsaufnahme 1,5 W

Sendeleistung 10 mW nominal (250 mW Spitze) 10, max. 4 gleichzeitige Sprachkanäle Funkkanäle Frequenzbereich 1880 - 1900 MHz

0 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur Ausführung Wandmontage (außen)

Gewicht 200 g

Abmessungen (B x H x T) 150 x 160 x 36 mm (inkl. Antenne)



DECT-Basisstation für den Feuchtbereich, Anschlusskabel (2 m), Anschlussbox und Schutzgehäuse IP 54

790D140



|||||||||||||||||||||| DECT-Repeater



Leistungsmerkmale

• 1 Repeater für max. 2 gleichzeitige Sprachkanäle inkl. Steckernetzteil

Repeater zur Übertragung der Sprach- und Datensignale (maximal 2 gleichzeitige Sprachkanäle) zwischen einer Basisstation und den Mobilgeräten.

Ein Repeater vergrößert die Übertragungsreichweite einer Basisstation um bis zu 50%. Die Datenübertragung erfolgt drahtlos zu einer zugewiesenen Basisstation (überlappender Funkbereich). Die Einrichtung erfolgt über eine Programmiereinheit oder ein DECT-Telefon.

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1,5 W

Sendeleistung 10 mW nominal (250 mW Spitze) 10 max. 2 gleichzeitige Sprachkanäle Funkkanäle

Frequenzbereich 1880 - 1900 MHz **Umgebungstemperatur** 0 °C bis 40 °C Ausführung Wandmontage (innen)

150 x 160 x 36 mm (inkl. Antenne) Abmessungen (B x H x T)

790D14A

Programmiereinheit für DECT-Repeater



Zur Einrichtung des DECT-Repeaters. Über ein Konfigurationstool erfolgt die Zuweisung der System-Nummern (ARI) der Zentraleinheit sowie der Ident-Nummer der zugehörigen DECT-Basisstation. Anschluss an serielle Schnittstellenkarte (RS232) eines PCs.



Alternativ erfolgt die Einrichtung des DECT-Repeaters über ein DECT-Telefon.



Programmiereinheit inkl. Adapter und Software

Leistungsmerkmale

• 1 Programmiereinheit zur Konfiguration des DECT-Repeaters

6



Leistungsmerkmale

- 1 DECT-Mobilteil einschließlich Akku
- Kopfhöreranschluss
- · Display 3-zeilig
- Tastatur
- · seitlich angebrachter Steuertasten und integrierter Sende-/Empfangsantenne

Menüführung (deutsch):

- 14 Textmeldungen
- 40 Telefonbucheinträge
- 2 verschiedene Benutzerprofile (5 Lautstärkestufen, 9 Ruftöne + jeweils Ein/Aus, automatische Rufannahme etc.)
- Mikrofon-Stummschaltung
- Tastatur sperren (manuell)
- Akku-Ladezustand

Mobilgerät zum schnurlosen Telefonieren sowie zur Übertragung von Nachrichten- und Sprachsignale nach dem DECT/GAP-Standard. Die Bedienung und Konfiguration des Endgerätes erfolgt menügesteuert über die Tastatur. Eingehende Textmeldungen (auch während eines Telefongesprächs) werden über das 36-stellige Display angezeigt und im Nachrichtenspeicher abgelegt. Das Endgerät wird in einer Einzelladeschale geladen. Ausgestattet mit 4-zeiligem beleuchteten Display, Ziffer- und Funktionstasten, integriertem Nocken für Gürtelklip, Akku, sowie integrierter Antenne.

Technische Daten

Stromversorgung Sendeleistung Frequenzbereich Standby Zeit Gesprächszeit (max.) Umgebungstemperatur Schutzart Zulassung Gewicht

Abmessungen (B x H x T)

Akku 3,6 V DC NiMH, 650 mAh 10 mW nominal (250 mW Spitze) 1880 - 1900 MHz

max. 120 Stunden 12 Stunden 0°C bis 40°C IP 64

TBR6(DECT RF), TBR22(GAP), EMC ETS300329, CE 121 g (inkl. Akku)

48 x 143 x 26 mm (inkl. Antenne)



Lieferumfang ohne Ladeschale!

790D410



|| || || || || || || || Einzelladeschale für DECT-Telefon 790D4xx



Einzelladeschale zum Laden eines Mobilgerätes. Die Ladeelektronik ist speziell an die Akkus der Mobilgerät angepasst. Die Ladekapazität wird während des Ladevorgangs im Display des Endgerätes angezeigt. Ladezeit: max. 4h



Einzelladeschale, Steckernetzteil

790D403



Ledertasche für DECT-Telefon 790D4xx



Ledertasche als Schutz vor äußerlichen Beschädigungen und Verschmutzungen. Die Ledertasche ist mit Sichtfenster für Tastatur und Display ausgestattet.



Ledertasche inkl. Halteclip

790D302





Gürtelklip zur sicheren und einfachen Befestigung des Endgerätes am Gürtel. Das Endgerät lässt sich im Gürtelklip in einem beliebigen Winkel drehen.

790D301

Ersatzakku für DECT-Telefon 790D3xx und 790D4xx



Ersatzakku als Ersatz für den Originalakku des Mobilgerätes.



Media	Lösungen
-------	----------

TV - Lösungen	138 - 142
clino Media	143 - 145
clino vision	146 - 147

79691N1

|||||||||||||||||||||| LCD TV-Gerät 22HFL3330D/10



Leistungsmerkmale

- Bildbetrachtungswinkel 170°
- min. 250 Programmspeicherplätze
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- · Anzeige von Programm und Programmnummer
- Euro-Kabeltuner, DVB-T-Tuner
- Farbnorm PAL, NTSC, SECAM
- Fernsehnorm: PAL I, B/G, D/K, SECAM B/G,
- Eingang Antenne analog, DVB-T
- Anschlüsse Euro-AV/Scart 1
- Anschlüsse HDMI 2
- Weitere Anschlüsse: VGA. S-VHS. F-BAS
- · Tastensperre konfigurierbar
- Sperre für Installationsmenü konfigurierbar

Stereo TFT-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 56 cm (Format 16:9), angepasst an Betreuungseinrichtungen mit Funktionen wie "Lautstärkebegrenzung", "Sperre Installationsmenü", "Tastensperre am TV". Einfaches Übertragen der Programmiereinstellungen über USB-Stick an weitere TV-Geräte. Ausgestattet mit Aktiv-Matrix TFT mit digitalem 2D-Kammfilter, Smart-Picture und Crystal Clear sowie weiterer Elektronik zur Bildverbesserung. Hochwertiges, nicht reflektierendes Display mit einem Bildbetrachtungswinkel von 170° (H) und 160° (V). Vorbereitet mit unterschiedlichen Anschlussmöglichen wie SCART, HDMI, S-VHS für zukünftige Erweiterungen. Die Konfigurations erfolgt in Verbindung mit einer Setup-Fernbedienung. Übertragung des Stereo-Zweikanal-Tons über integrierte Lautsprecher oder auch über Endgerät der Rufanlage (hier nur "Mono"-Ton möglich). Steuerung des TV-Gerätes über die Rufanlage in Verbindung mit der TV-Steuereinheit. Montage mit Wandarm oder Deckenhalter möglich.

Technische Daten

Nennspannung 100 bis 240 V AC Nennfrequenz 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme Standby < 0.3 W Leistungsaufnahme 55 W (im Betrieb)

Videoformat 480i, 480p bis 780p und 1080i

Reaktionszeit 5 ms Bildformat 16:9, Breitbild Bildschirmdiagonale 56 cm Kontrast 1000:1 Leuchtdichte 300 cd/m² Umgebungstemperatur +5 °C bis +35 °C Farbe schwarz

ca. 6 kg (inkl. Ständer) Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 534 x 397 x 71 mm (ohne Fuß) 534 x 442 x 181 mm (mit Fuß) Abmessungen (B x H) 100 x 100 mm (VESA)



inkl. Netzkabel, neigbarer Tischfuß, Fernbedienung mit Batterien

Zubehör

796911 F LCD/TFT-Wandhalter VFW 326

79691N2





Leistungsmerkmale

- Anschlüsse Euro-AV/Scart 2
- Anschlüsse HDMI 4
- · Kein VGA-Anschluss

Wie Artikel 79691N1, jedoch mit integrierter Uhr und zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten wie Infrarotdurchschliff.

Weitere Bildverbesserungsfunktionen wie Digitale Rauschminderung, Farbverbesserung, automatische Hautfarbenkorrektur und Pixel Plus HD.

Technische Daten

Nennfrequenz 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme Standby 1,2 W

||| | | | | | | | | | | | | LCD TV-Gerät 26HFL3350D/10



Leistungsmerkmale

- Anschlüsse Euro-AV/Scart 2
- Anschlüsse HDMI 4
- Kein VGA-Anschluss

Wie Artikel 79691N1, jedoch mit einer Bildschirmdiagonale von 66 cm mit integrierter Uhr und zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten wie Infrarotdurchschliff.

Weitere Bildverbesserungsfunktionen wie Digitale Rauschminderung, Farbverbesserung, automatische Hautfarbenkorrektur und Pixel Plus HD.

Technische Daten

Nennspannung 100 bis 240 V AC Nennfrequenz 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme Standby < 1.2 W Leistungsaufnahme 120 W (im Betrieb) Bildschirmdiagonale 66 cm Kontrast 2500:1 Leuchtdichte 450 cd/m²

Gewicht ca. 13 kg (inkl. Ständer) Abmessungen (B x H x T) 686 x 452 x 103 mm (ohne Fuß) 686 x 510 x 220 mm (mit Fuß) 200 x 100 mm (VESA) Abmessungen (B x H)

Zubehör

79691NA LCD/PLASMA-Wandhalter VFW 332

79691N4



Leistungsmerkmale

- Anschlüsse Euro-AV/Scart 2
- Anschlüsse HDMI 4
- Kein VGA-Anschluss

Wie Artikel 79691N1, jedoch mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm mit integrierter Uhr und zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten wie Infrarotdurchschliff.

Weitere Bildverbesserungsfunktionen wie Digitale Rauschminderung, Farbverbesserung, automatische Hautfarbenkorrektur und Pixel Plus HD.

Technische Daten

Nennspannung 100 bis 240 V AC Nennfrequenz 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme Standby < 1,2 W Leistungsaufnahme 130 W (im Betrieb) Bildschirmdiagonale 81 cm Kontrast 1200:1 Leuchtdichte 500 cd/m²

ca. 16 kg (inkl. Ständer) Gewicht Abmessungen (B x H x T) 819 x 518 x 92 mm (ohne Fuß) 819 x 579 x 220 mm (mit Fuß) Abmessungen (B x H) 200 x 300 mm (VESA)

79691NA



VESA TV-Wandhalter VFW 332 für TFT-TV 79691N3/4 mit 2 Drehpunkten sowie Dreh- und Neigungsmöglichkeit für einen optimalen Betrachtungswinkel. Saubere Verlegung der TV-Kabel mit Hilfe der Kabelklammern.

Leistungsmerkmale

- Vormontierter LCD/TFT-Halter
- Neige- und Drehfunktionen
- Zwei Drehpunkte

79691NB

Adapter für VESA TV-Wandhalter VFW 332



Adapter für VESA TV-Wandhalter VFW 332 z.B. für das TFT-TV 79691N1, um eine flexible Anpassung an unterschiedliche VESA-Maße (z.B. 200 * 300) zu ermöglichen.

79691NF



Service-Fernbedienung für TV-Geräte 79691Nx



Infrarot Service-Fernbedienung zur Einrichtung der TV-Geräte 79691N1/2/3/4. Konfiguration bei der Inbetriebnahme der TV-Programme / Kanäle sowie zur Einstellung der Funktionen wie "Displaywerte", "Tonwerte", "Lautstärkebegrenzung", "Sperre Installationsmenü", "Tastensperre am TV". Einfaches Übertragen der Programmiereinstellungen über einen USB-Stick an weitere TV-Geräte.

79691L2



LCD TV-Gerät Connect 22



Leistungsmerkmale

- Bildbetrachtungswinkel 160°
- min. 250 Programmspeicherplätze
- · Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- · Anzeige von Programm und Programmnummer
- Euro-Kabeltuner, DVB-T-Tuner, DVB-C-Tuner,
- · Farbnorm PAL, NTSC, SECAM
- Fernsehnorm: PAL I, B/G, D/K, SECAM B/G, D/K
- · Eingang Antenne analog, DVB-T
- Anschlüsse Euro-AV/Scart 1
- Anschlüsse HDMI 2
- Weitere Anschlüsse: VGA, S-VHS, F-BAS

Design TFT-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 56 cm (Format 16:9). Mit hochwertigem Aktiv-Matrix TFT mit einem Bildbetrachtungswinkel von 160° (H + V), ausgestattet mit digitalem Kammfilter und zusätzlicher Elektronik zur Bildverbesserung. Vorbereitet mit unterschiedlichen Anschlussmöglichen wie SCART, HDMI, S-VHS für zukünftige Erweiterungen. Zudem ausgestattet mit FM-Radio.

Die Einrichtung des Gerätes erfolgt in Verbindung mit einer System-Fernbedienung. Übertragung des Stereo-Zweikanal-Tons über integrierte Lautsprecher oder auch über Endgerät der Rufanlage (hier nur "Mono"-Ton möglich).

Steuerung des TV-Gerätes über die Rufanlage in Verbindung mit der TV-Steuereinheit. Montage mit Wandarm oder Deckenhalter möglich.

220 bis 240 V AC

60 W (im Betrieb)

50 bis 60 Hz

< 0.9 W

Technische Daten

Nennspannung Nennfrequenz Leistungsaufnahme Standby Leistungsaufnahme Videoformat

480i, 480p bis 780p und 1080i Reaktionszeit 4 ms Bildformat 16:9, Breitbild Bildschirmdiagonale 56 cm Kontrast 1000:1 Leuchtdichte 300 cd/m² +5°C bis +35°C Umgebungstemperatur

Farbe silber

ca. 9,1 kg (inkl. Ständer) Gewicht 546 x 394 x 7,6 mm (ohne Fuß) Abmessungen (B x H x T) 546 x 450 x 210 mm (mit Fuß) 100 x 100 mm (VESA) Abmessungen (B x H)



inkl. Netzkabel



Voraussichtlich ab Ende Q2 2009 verfügbar!

Zubehör

796911 F LCD/TFT-Wandhalter VFW 326

79691L3

LCD TV-Gerät Connect 26



Wie Artikel 79691L2, jedoch mit einer Bildschirmdiagonale von 66 cm.

Technische Daten

50 bis 60 Hz Nennfrequenz Leistungsaufnahme 90 W (im Betrieb) 2000:1 Kontrast Leuchtdichte 450 cd/m²

Gewicht ca. 10,5 kg (inkl. Ständer) Abmessungen (B x H x T) 687 x 456 x 9,4 mm (ohne Fuß) 686 x 510 x 220 mm (mit Fuß)

Voraussichtlich ab Ende Q2 2009 verfügbar!

79691P1

Infrarot Fernbedienung



Infrarot Fernbedienung für die Inbetriebnahme des TV-Gerätes zwecks Kanal- und Programmwahl, sowie zur Einstellung bleibender Grundwerte für Farbe, Kontrast, Höhen, Bässe und Maximal-Lautstärke.

79691LD

Deckenhalter für LCD TV-Gerät bis zu 23", 46-74 cm



Variabler Deckenhalter (46-74cm) für TFT TV-Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 23". Set mit einer Befestigungskonsole für Dachschrägen, einstellbarem Verlängerungsrohr sowie einer Dreh- und Neigungseinheit und mit einem Adapter für ein einzelnes TV-Gerät. Mit Kabelkanalsystem für die verdeckte Kabelführung.

Technische Daten

max. Gewicht TV-Gerät 12 kg platin Farhe

Höhe 46 - 74 cm (variable) Abmessungen (B x H) 100 x 100 mm (VESA)

Zubehör

796911 A Adapter für LCD TV-Gerät

79691LE



Deckenhalter für LCD TV-Gerät bis zu 23", 77-135 cm



Variabler Deckenhalter (77-135 cm) für TFT TV-Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 23". Set mit einer Befestigungskonsole für Dachschrägen, einstellbarem Verlängerungsrohr sowie einer Dreh- und Neigungseinheit und mit einem Adapter für ein einzelnes TV-Gerät. Mit Kabelkanalsystem für die verdeckte Kabelführung.

Technische Daten

max. Gewicht TV-Gerät 12 kg Farbe

Höhe 77 - 135 cm (variable) Abmessungen (B x H) 100 x 100 mm (VESA)

Zubehör

Adapter für LCD TV-Gerät 796911 A

79691LF

VESA TV-Wandhalter VFW 326



VESA TV-Wandhalter VFW 326 für TFT-TV 79691N1/2 und 79691L2/3 mit 2 Drehpunkten sowie Dreh- und Neigungsmöglichkeit für einen optimalen Betrachtungswinkel. Saubere Verlegung der TV-Kabel mit Hilfe der Kabelklammern.

TV-Zubehör

79813C1

||||||||||||||||| TV-Steuermodul



Interface zur Ansteuerung eines TV Gerätes im Patientenzimmer. Die Übertragung der Steuerbefehle erfolgt von einem zugeordneten Bettenmodul oder einer Wandelektronik. Die Steuerbefehle werden in die Kontrollkommandos des TV-Gerätes umgesetzt. Die Tonsignale des TV-Gerätes werden galvanisch getrennt und an den Audio-Pegel des Bettenmoduls / der Wandelektronik angepasst.

Technische Daten

IP 20, mit zugehöriger Abdeckplatte Schutzart in UP-Dose, DIN 49073 Befestigung Abmessungen (B x H) 71 x 71 mm



Kompatibilitätsliste von TV-Geräten auf Anfrage

Zubehör

Abdeckplatte für TV-Steuermodul 79813C1 88912B3 89735S2 Steuerkabel für TV-Geräte mit Euro-AV / 1 m 89735S4 Steuerkabel für TV-Gerät mit Euro-AV / 2 m

88912B3

Abdeckplatte für TV-Steuermodul



Zubehör

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

89735S2

Steuerkabel für TV-Gerät mit Euro-AV / 1 m



Kabel zur Umsetzung der TV-Kontrollkommandos in Infrarot-Signale. Der Infrarotsender wird unmittelbar vor dem Empfänger des TV-Gerätes positioniert. Die Tonsignale des TV-Gerätes werden am Euro-AV-Anschluss abgegriffen.

1 m

Technische Daten

Kabellänge

Steuerkabel für TV-Gerät mit Euro-AV / 2 m

89735S4

142



wie 89735S2, jedoch mit 2 m Kabel.

Technische Daten

Kabellänge 2 m

Systembeschreibung clino Media

Für Einrichtungen des Gesundheitswesens kommt es heute mehr denn je darauf an, mit Zusatzleistungen die gestiegenen Ansprüche von Patienten zu erfüllen. Die Auswahl des Krankenhauses oder der Pflegeeinrichtung richtet sich zunehmend nach individuellen Patientenbedürfnissen. Aus diesem Grund gewinnt das Serviceangebot neben der ärztlichen und pflegerischen Versorgung kontinuierlich an Bedeutung. Fernsehen, Radio, Video-On-Demand und Internetzugang sind in diesem Zusammenhang ein wichtiger Servicebaustein und nicht nur als Wahlleistungsangebot eine wirtschaftliche Möglichkeit zur Imagesteigerung eines Hauses.

Für Patienten bedeuten die individuelle Programmwahl und der freie Zugang zu unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten mehr Komfort und Individualität im Krankenzimmer. Darüber hinaus schafft das breite Spektrum an Unterhaltung Abhilfe bei Langeweile und unterstützt somit das Wohlbefinden und infolgedessen den Genesungsprozess.

Neben der Funktionalität überzeugt bei clino Media auch die Technik: Das geschlossene Gehäuse hat keine Lüftungsschlitze und ist daher besonders leicht zu desinfizieren. Bei einer Bildschirmdiagonale von 15 Zoll wiegt das Gerät nur 2950 Gramm und ist daher problemlos am Nachttisch zu befestigen. Der Touchscreen bietet volle Flexibilität für Anwendungen und Bedienung bei einer Patienten-, bzw. altersgerechten Darstellung. Neben umfangreichen TV/ AUX-Funktionen (PAL / SECAM, frei editierbare Sendertabelle, Video on Demand (Pay-TV), DVD-Spieler, Spiele-Konsole und Kamera) ermöglicht clino Media auch die Integration von Werbe- und Informationsfunktionen wie beispielsweise Veranstaltungshinweisen oder die Einblendung von Werbebannern. Außerdem kann der Patient im Krankenhaus-Kiosk online einkaufen oder Bücher, DVDs und sogar sein Menü bestellen. Für den Austausch mit Patienten, dem Pflegepersonal oder der Familie sorgen die Chat- und Telefonfunktionen.

Auch Ärzte und Pflegepersonal profitieren von clino Media: einfacher Service, selbsterklärende Bedienhinweise und zentrale Programmierung erleichtern die Arbeitsprozesse auf der Station. Ausgeglichene Patienten und eine ruhige Atmosphäre in den Krankenzimmern entlasten Pflege- und technischen Dienst durch Reduzierung des Erklärungs- und Wartungsaufwands. Das Prinzip der einfachen Bedienbarkeit gilt auch für den Anwender: dem Terminal liegt ein Plug&Play Konzept zugrunde, ein Austausch kann selbst durch ungeschultes Personal erfolgen. Einmal angeschlossen installiert das Gerät sich selbst.

Darüber hinaus kann das medizinische Fachpersonal über die Terminals sicher auf passwort-geschützte medizinische Datensätze und die Patientenakte zugreifen. Als Thin client erlaubt clino Media den Zugang zu Stations-PC und KIS-Datenbanken sowie die Anzeige von Röntgenbildern. Weitere Anwendungsoptionen sind Inventarpflege, Haussteuerung und die zentrale oder dezentrale Abrechnung der Pflege- und Zusatzleistungen.

Durch den modularen Systemaufbau ist clino Media auch für künftige Technologien gerüstet – das gewährleistet langfristigen Investitionsschutz. Wirtschaftlich ist das neue All-In-One Gerät aber nicht nur langfristig, sondern auch im Betrieb: seine Energieaufnahme liegt bei nur 16 Watt.

Die Funktionen in der Übersicht:

- TV
- AUX
- Radio
- KIS/PIS
- · Werbe- und Informationsfunktion
- Chat
- Shop
- Telefon
- Internet
- Thin Client
- Abrechnung

Es sind verschiedene Haltervarianten möglich. Die Integration in vorhandene Abrechungssysteme ist grundsätzlich möglich. Die evtl. erforderliche Integration erfolgt nach Aufwand. Alternativ zu einem zentralen Abrechnungssystem ist auch eine lokale (Stand - alone) Gebührenabrechnung am Terminal mittels Wertkarte möglich.

Die notwendige HW / SW-Infrastruktur kann optional durch uns angeboten werden. Hierzu werden weitere Informationen benötigt.

Folgende Infrastruktur für die angebotenen Terminals wird vorausgesetzt:

- 230 V
- a/b Telefonleitung (entfällt bei Nutzung von IP Telefonie)
- LAN Anschluss (CAT 5 7) (alternativ WLAN oder DSL über a/b Telefonleitung)
- TV Anschluss (Coax, 75 Ohm) (entfällt bei Einsatz von IPTV)
- Für Zugang zum Internet / Applikationen wird bauseits eine entspr. Infrastruktur vorausgesetzt.

Folgende Applikationen sind im angebotenen Umfang enthalten / möglich:

- TV / Radio
- Internet / Intranet
- Telefon

Über den vorhandenen Citrix - Client (oder Microsoft Remote Desktop) ist z.B. der Zugang zum vorhandenen KIS - System möglich. Integration nach Aufwand.


6

7

8

Lichtruf

Die Lichtruffunktion (Ackermann clino System 99plus) kann projektspezifisch integriert werden. Der Anschluss für Rufkombination wird projektspezifisch umgesetzt. Eine geeignete Halterung wird ebenfalls projektspezifisch angefertigt. Die Anschaltung eines einfachen Birntasters reicht in der Regel aus, da die Gegensprechfunktion im vorhandenen Telefonhörer realisiert ist.



79691M1



clino Media-Terminal 15"



Multimedia Terminal für den Einsatz am Patientenbett für Patient und Pflege. Flexibel adaptierbare und frei wählbare Funktionalitäten für Entertainment und pflegeunterstützende Tätigkeiten.

Technische Daten

Betriebsspannung Anschlusskabel Bildschirmdiagonale 18 V DC (über Netzteil)

3 m 15"

inkl. Hörer, Netzteil, Wandanschlussdose

Leistungsmerkmale

- integrierter USB Port
- · integrierter Chipkartenleser mit Kontakten
- integrierter LAN-Adapter (opt. WLAN)
 analog voice & data Modem 56k
- Telefonhörer
- TV / Radio mit integriertem Tuner
- ext. Audio/Video-IN
- Speichererweiterung um 1GB
- digitaler Audio-Player

79691MA



Wandarm Typ ondal für clino Media-Terminal 15"

Zur Befestigung eines Terminals an einer Wand.

79691MB



Wandarm Typ comrac für clino Media-Terminal 15"

Zur Befestigung eines Terminals an einer Wand.

79691MC





Zur Befestigung eines Terminals an einem Nachttisch.

Technische Daten

Farbe

weiß, ähnlich RAL 9010



inkl. Haltebuchse und Parkstation für Nachttischhalter

79691MF



Admin-Software bis 10 User für clino Media-Terminal 15"



Administration-Server (Software Applikation) zur Steuerung und Einbindung, sowie Konfiguration der Terminaleinheiten.

Systembeschreibung clino vision

Für Krankenhäuser, Kliniken und Pflegeeinrichtungen kommt es heute mehr denn je darauf an, mit Zusatzleistungen die gestjegenen Ansprüche von Patienten zu erfüllen. Privat fernsehen am Bett mit dem neuen clino vision ist nicht nur als Wahlleistungsangebot eine wirtschaftliche Möglichkeit zur Imagesteigerung eines Hauses. Für Patienten bedeutet die individuelle Programmwahl mehr Komfort und Individualität im Krankenzimmer. Übliche Konflikte bei der Programmabstimmung werden vermieden. Damit trägt clino vision zu einer angenehm entspannten Atmosphäre im Zimmer bei, die allen Beteiligten zugute kommt.

Der Wettbewerb wächst und mit ihm die Erwartungen hinsichtlich Komfort, Service und Sicherheit. Das neue clino vision vereint vielfältige Funktionen in nur einem Gerät:

- Individuelle Einstellbarkeit des TV-Geräts für alle Liegepositionen
- Option: Ruffunktion VDE-konform (VDE 0834) im Gerät integriert *
- Bis zu 999 TV-, Video-, Rundfunk-/ELA-Programme einstellbar
- Fernsehen am Bett mit individueller Lautstärkeregelung mit und ohne Kopfhörer
- * Nur in Verbindung mit Ackermann clino Systemen.

Das neue handlich kompakte TV-Gerät clino vision überzeugt durch sein funktionelles und ansprechendes Design. Mit 8-Zoll-Bildschirmdiagonale bietet das Gerät die optimale Größe für die Nutzung direkt am Patientenbett. Durch Kugelgelenk und Schwenkarm ist das Gerät so flexibel, dass Patienten in ieder Liegeposition beguem fernsehen können. So ist clino vision auch für Patienten mit besonderen medizinischen Indikationen gut geeignet. Die integrierte Ruf- und Sprechfunktion sorgt dabei für zusätzlichen Komfort.

Die individuelle Auswahl der Unterhaltungsprogramme am Krankenbett entspricht dem Wunsch der Patienten. Auch eine begueme Liegeposition ist nicht nur Komfortmerkmal, sondern unterstützt häufig den Genesungsprozess. Das neue clino vision "Privat"-Fernsehen erfüllt hier höchste Patientenansprüche.

Ebenso wie eine geschmackvolle Inneneinrichtung und Ausstattung trägt die Möglichkeit des privaten Fernsehens am Bett zum guten Ruf eines Hauses bei. Das Design des neuen clino vision entspricht auch gehobenen Ansprüchen moderner Krankenhäuser, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Aber nicht nur Komfort- und Imageaspekte spielen eine Rolle – privates Fernsehen hilft auch Konflikte zwischen Patienten zu vermeiden. Zu einem angenehmen Ambiente für mehr Wohlbefinden gehört clino vision einfach dazu.

Auch das Pflegepersonal profitiert von clino vision: Ausgeglichene Patienten und eine ruhige Atmosphäre in den Krankenzimmern entlasten Pflege- und technischen Dienst durch Reduzierung des Erklärungs- und Wartungsaufwands.

79691V1



clino vision LCD TV-Terminal 8"



Leistungsmerkmale

- LCD-TV inklusive Radio mit jeweils 99 Programmspeicherplätzen
- hvoienische Folientastatur
- · Anschluss (Antenne, Spannung, Zusatzfunktionen) über ein Systemkabel
- AV-Eingang für Spielekonsole o.ä
- · vorbereitet für das Halterungssystem Vesa

Kompaktes TV-Gerät mit funktionellem und ansprechendem Design. Die 8-Zoll-Bildschirmdiagonale bietet die optimale Größe für die Nutzung direkt am Patientenbett.

Technische Daten

Bildformat 4:3 Farbe weiß





inkl. Bedienfeld und Lautsprecher

Schnellprogrammiermodul für clino vision LCD TV-Terminal 8"

Programmiermodul clino vision LCD schnelle Übertragung von Sender- und Grundeinstellungen auf weitere clino vision LCD TVs.

Service-Fernbedienung clino vision LCD zur Durchführung von Grund- und Sendereinstel-

79691VC

79691VA

79691VB



Nachttischhalter für clino vision LCD TV-Terminal 8"

Zur Befestigung eines Terminals an einem Nachttisch.

Service-Fernbedienung für clino vision LCD TV-Terminal 8"



lungen.

inkl. Parkstation

79691VD



||||||||||||||||||||| Netzgerät 15V/1A für clino vision LCD TV-Terminal 8"

Tischnetzteil Medizinnorm EN 60601 15V / 1A zur Stromversorgung von einem clino vision LCD TV.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)

88 x 52 x 36 mm

79691VE



Wandanschlussdose für clino vision LCD TV-Terminal 8"

Anschlussdose zur Verbindung des clino vision Gerätes.



Rufkompaktset	Systembeschreibung	150
	Komponenten	151 - 152
	Zusatzkomponenten	153 - 154

Allgemeines

Um behinderten Menschen die Möglichkeit zu geben, in öffentlichen Gebäuden auf dem WC Hilfe herbeizurufen, muss in diesen Räumen eine Rufauslösemöglichkeit installiert sein. Ein ausgelöster Ruf wird zum Beispiel dem Pförtner oder Mitarbeitern der Zentrale in diesem Gebäude optisch und akustisch signalisiert. Somit ist eine Unterstützung hilfebedürftiger Menschen gewährleistet.

Das Rufkompaktset ist die ideale Lösung für diesen Anwendungsfall. Als Komplettsystem mit Zugtaster, Abstelleinheit und Steuerelektronik, sowie einem Netzteil für die Stromversorgung sind diese Komponenten genau aufeinander abgestimmt. Die Installation des Rufkompaktsets ist sehr einfach und kann schnell durchgeführt werden.

Funktionsbeschreibung


Ein vom Behinderten mittels Zugtaster ausgelöster Ruf wird durch Aufleuchten der integrierten Beruhigungslampe quittiert und an der außerhalb des WC´s angeordneten Zimmersignalleuchte angezeigt. Die in der Zentrale oder in einem Aufenthaltsraum installierte Dienstzimmereinheit signalisiert dem zuständigen Personal den Ruf optisch durch Aufleuchten einer roten Kontrollampe und akustisch durch einen Summton. Der ausgelöste Ruf kann an der Dienstzimmereinheit quittiert werden, d.h. die akustische Meldung wird für eine gewisse Zeit unterdrückt. Erst im WC wird durch Betätigen der Abstelltaste der Ruf aufgehoben. Sollte ein quittierter Ruf nicht im WC abgestellt werden, wird die akustische Signalisierung automatisch wieder eingeschaltet.

	76910C1 Rufkompaktset	76910D1 System Kompakt CL
Steuerkontakt für externe Meldesysteme	nur in Verbindung mit Ralaismodul	1 Standard
Warntongeber, weiß (766226)	1	2145
Relaismodul zur Ansteuerung externer Komponenten bis 5A Stromaufnahme (je Steuerkon- takt / Arbeitsstrom) (72611D)	2	:
Dienstzimmer-Anzeigeeinheit (73640J2 / 88881P3)	3	1
Zugtaster (70045A3 / 88880A3)	7	1
Zusätzliche Signalleuchte (72515A7)	1	194

Maximale Ausbaumäglichkeiten Rufkompaktset und System Kompakt CL für Behinderten WC

System Kompakt CL





System Kompakt CL bestehend aus:

- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und Dichtsatz
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe grün, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrollampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Elektronikmodul CL mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Leuchte und Steuerelektronik sowie Relaiskontakt zur Ansteuerung von Gebäudemanagement-System
- 1 Sicherheitsnetzgerät
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

 Nennspannung
 230 V AC

 Nennfrequenz
 50 Hz

 Nennstrom
 500 mA


 Betriebsspannung
 24 V DC

Betriebstemperatur
Netzgerät max. 50°C
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9016
(Abdeckplatte / Abdeckrahmen)
Einbautiefe
25 mm (Elektronikmodul)

Abmessungen (B x H x T)

71 x 10 x 71 mm (Elektronikmodule)
86 x 41 x 22 mm (Netzgerät)

Das Rufkompaktset Baureihe CL ist im Gegensatz zum Rufkompaktset für Behinderten-WC (Art.-Nr. 76910C1) nicht erweiterbar!



Anwendungsbeispiel: System Kompakt CL in einem Behinderten-WC

3

4


7

C

76910C1

Rufkompaktset für Behinderten-WC





Rufkompaktset für ein Behinderten WC bestehend aus:

- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen, Dichtsatz und UP-Schalterdose
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe grün, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und UP-Schalterdose
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrollampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und UP-Schalterdose
- 1 Elektronikmodul mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Kolbenlampen und Anlagenelektronik, inkl. Anschlussträger und UP-Kombidose
- 1 Einphasen-Sicherheitsnetzgerät mit Sicherung für Niederspannungsversorgung der Anlage

Technische Daten


Nennspannung Nennfrequenz Nennstrom Betriebsspannung Farbe

230 V AC 50 bis 60 Hz 24 V DC

weiß, ähnlich RAL 9016

(Zugtaster, Abstelltaster, Anzeigeeinheit) grau, ähnlich RAL 7040 (Sockel Leuchtschale)

Das System bietet mehrere Erweitertungsmöglichkeiten, um einen Ruf auch an mehreren Orten zu signalisieren. Zusätzlich Erweiterungen, wie z.B. dem Zugtaster 70045A3, entnehmen Sie bitte dem Kapitel clino System 99plus / Komponenten für Zimmer / Zimmereinheiten.



Anwendungsbeispiel: Rufkompaktset in einem Behinderten-WC (mit Ergänzungszubehör)

Zusatzkomponenten

72515A7



Signalleuchte mit 1 Leuchtschale



Gruppensignalleuchte mit 1 neutralen Leuchtschale mit 2 Lampenkammern.

Technische Daten

Befestigung Schutzklasse Farbe

Material

AP-Montage grau, ähnlich RAL 7040 (Sockel)

weiß, transluzent (Leuchtschale) PC + ABS - FR

Abmessungen (B x H x T)

PC (Leuchtschale) 158 x 110 x 87 mm Parallele Dienstzimmer-Anzeigeeinheit als Erweiterung für das Rufkompaktset.

Zubehör

88881P3

Abdeckplatte für parallele Dienstzimmer-Anzeigeeinheit

88881P3

Abdeckplatte für parallele Dienstzimmer-Anzeigeeinheit



1 Quittiertaste - weiß - mit Piktogramm

Technische Daten

weiß, ähnlich RAL 9016 Farbe

Zubehör

88914A3	Abdeckplattenrahmen 1-fach
88914B3	Abdeckplattenrahmen 2-fach
88914C3	Abdeckplattenrahmen 3-fach

766226



|||||||||||||||| Warntongeber, weiß



Leistungsmerkmale

- Flache Bauweise
- Einsetzbar für 12 und 24 V DC Betriebsspannuna
- Geringer Alarmstrom

vds -Zulassung: G 206019

Der Alarmgeber bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen.

Die Konfiguration erfolgt über einen fünfpoligen DIL-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden.

Die Lautstärke kann über ein Potentiometer stufenlos eingestellt werden.

Technische Daten

Betriebsspannung 9 - 15 V DC 18 - 28 V DC Alarmstrom @ 12 V DC ab 3 mA Alarmstrom @ 24 V DC ab 5 mA / max. 32 mA

DIN-Ton @ 12 V DC 7 mA DIN-Ton @ 24 V DC 15 mA Einschaltstrom max. 30 mA Schallpegel @ 12 V DC bei DIN-Ton 96 dB(A) Schallpegel @ 24 V DC bei DIN-Ton 103 dB(A) Anwendungstemperatur -25°C bis +70°C

Gehäuse ABS V0 Schutzart IP 54, IP 65 mit 766237 weiß, ähnlich RAL 9010 Farbe

Abmessungen (Ø x H) 93 x 63 mm

93 x 91 mm (inkl. Sockel Art.-Nr. 766237/766238)

72611D

Relaismodul zur Ansteuerung externer Komponenten



Technische Daten

Kontaktbelastung

Zubehör

18972AV UP-Kombidose mit angespritztem Putzdeckel

89899A3 Abdeckplatte für Relaismodul

89899A3



Abdeckplatte für Relaismodul




Abdeckplatte - blind -, 1-fach mit 2 Befestigungslochungen.

Technische Daten

weiß, ähnlich RAL 9016

24 V / 5 A

Abmessungen (B x H) 90 x 90 mm



Bestellschein

Ackermann clino Innendienst Neuss Bestellfax 02137/17-4746

Novar GmbH Siemensstraße 16 - 20 41469 Neuss

Bestellung	Besteller
Kunden-Nummer (Bitte bei Bestellungen und	
Rückfragen immer angeben!)	
Bestell-Nr.	PLZ/Ort
Kommission	Abweichende Lieferanschrift
Angebot-Nr.	
Bestellt durch	
1.56.4	
Liefertermin	PLZ/Ort

Stück	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis

Wird	von	Novar	GmbH	ausgefüllt:
AB-N	Jr.			

Datum/Unterschrift

156

Service	-Ani	orderung			Bestelliax	02137/17-291
Bitte ausgefüllt mit	Stempel ur	nd Unterschrift des Auftrag	ngebers zurück	senden		
•						
Auftraggeber: .			Kun	dennummer:		
Straße:			PLZ	: O)rt:	
Ansprechpartne	er:		Tele	fon:	Fax:	
Ansprechpartne	er vor Or	t:				
Telefon:			Mok	oil:		
Anlagentyp:				Abrechnu	ng:	
clino opt 99		clino opt 90/ phon	95 🗌	Nach Aufw	vand	
clino com 21		clino phon 99		Gem. Ang	ebot-Nr	/
clino call DECT		clino call HL		Garantie, ι	unter Vorbehalt	
System 99plus				siehe LS-N	١r	
Sonstige:						
_		gebots – Nr. oder ei	nem Garant	ienachweis wir	rd der Einsatz na	ch Aufwand mit
95,00 € / Std. a	ıbgerecn	inet.				
zzgl. gesetzl. M Freitag nach 18	lwst.). Au 3:00 Uhr	uf die Preise werden I	keine Rabatte 25% Aufschl	e oder Skonti ge ag abgerechnet	ewährt. Arbeitsstu t. Eingesetzte Mat	oe Stunde, alle Preise Inden, die Montag bis terialien werden nach
Störungsbeseiti	igung, Ei	nschalthilfe / Inbetrie	bnahme €	95,00		
Fahrtkosten:		nungskilometer ab 4 Berlin, 04317 Leipzi			•	90451 Nürnberg,

Pauschale I Kurzstrecke (1 – 100 km) € 100,00 Pauschale II Mittelstrecke A (101 – 200 km) € 200,00 Pauschale III Mittelstrecke B (201 – 400 km) € 350,00 Pauschale IV Langstrecke (401 – 600 km) € 600,00

Fehlerbeschreibung / Bemerkungen:	
Wunschtermin:	Bestätigter Termin:

Um Verzögerungen bei der Bearbeitung der Service-Anforderung zu vermeiden, bitten wir um vollständige Angaben.

Bestellfax 02137/17-291

Service-Anforderung für Inbetriebnahme

Bitte ausgefüllt mit S	tempel und	Unterschrift des Auftraggebe	rs zurück send	en!
Objekt:			Datum:	
Straße:			PLZ:	Ort:
Telefon:			Fax:	
Auftraggeber:			Kunden	nummer:
Straße:			PLZ:	Ort:
Ansprechpartne	r:		Telefon:	Fax:
Ansprechpartne	r vor Ort:			
Telefon:			Mobil:	
Anlagentyp:				Abrechnung:
clino opt 99		clino opt 90/ phon 95		Nach Aufwand
clino com 21		clino phon 99		Gem. Angebot-Nr/
clino call DECT		clino call HL		
System 99plus				
Sonstige:				
Freitag nach 18:	00 Uhr ar	nfallen, werden mit 25%	Aufschlag a	der Skonti gewährt. Arbeitsstunden, die Montag bis abgerechnet. Eingesetzte Materialien werden nach ach Zuordnung, berechnet.
Störungsbeseitig	gung, Eins	schalthilfe / Inbetriebnah	nme € 95,	00
Fahrtkosten:		ingskilometer ab 41469 Berlin, 04317 Leipzig, 28		11 Frankfurt, 70173 Stuttgart, 90451 Nürnberg, n, 80333 München
Pauschale I Kurz	zstrecke (1 – 100 km)	€ 100	0,00
Pauschale II Mitt	telstrecke	A (101 – 200 km)	€ 200),00
		e B (201 – 400 km)	€ 350	
Pauschale IV La	ngstrecke	(401 – 600 KM)	€ 600	J,00
Fehlerbeschreit	oung / Be	merkungen:		
Wunschtermin: .			Bestä	ätigter Termin:
Um Verzögerungen	bei der Bea	arbeitung der Service-Anford	derung zu verr	meiden, bitten wir um vollständige Angaben.

Voraussetzungen für die Einschalthilfe

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte diese Liste ausgefüllt zurücksenden. Ohne vollständige Angaben ist keine Planung eines Termins möglich. Alle nicht mit "Ja" angekreuzten Punkte werden als "Nein" ausgewertet.

Die erforderliche Unterstützung bei Inbetriebnahmen setzt voraus:

Projektname:	
Projektdaten:	

	Alle Systeme	Ja	Nein
1	Sind alle erforderlichen Räumlichkeiten zugänglich? (Schlüssel, Bodenbelag etc.)		
2	Ist alles notwendige Material geliefert und montiert?		
3	Wenn vorhanden: Sind PC und Monitor aufgestellt und auf Funktion getestet? (Transportschäden)		
4	Wurden alle Komponenten und Zimmereinheiten nach Herstellerangaben (Planungs- und Installationsunterlagen) verdrahtet? (ausgenommen Kopplungen zwischen verschiedenen Systemen)		
5	Stehen für Fremdsysteme Ansprechpartner zur Verfügung?		
6	Wurde eine separate Absicherung der Versorgungsspannung errechnet und installiert?		
7	Wurde der Potentialausgleich laut Installationsanleitung durchgeführt und überprüft?		
8	Wurden die Versorgungsspannungsleitungen auf Kurzschluß überprüft?		
9	Ist die Versorgungsspannung 24 V = (min 21,6 V) bei 20% Systemauslastung innerhalb der Toleranz \pm 10%?		
10	Ist die Leitungsverlegung dokumentiert worden?		
11	Liegen Listen der montierten Einheiten (Zimmernummern, Anzahl der Betten + Rufempfänger, Anzahl der Sender usw.) und deren Zuweisungen bereit?		
12	Sind Organisationskonzepte hinsichtlich Empfängerzuweisungen, Stationszusammenschaltung erstellt worden?		
13	Wenn vorhanden: Sind Akkubetriebene Systeme aufgeladen?		
14	Wurde die Notfunktion in allen Zimmern geprüft?		
15	Wenn Fernwartung gewünscht: ISDN oder analoger Anschluß vorhanden und betriebsbereit?		

	clino opt 99 / System 99plus / clino phon 99	Ja	Nein
16	Wurden für Gruppenbus, Zimmerbus und Bettenbus verdrillte Adernpaare verwendet?		
17	Beträgt der Widerstand auf dem Zimmerbus zwischen den Klemmen ZA und ZB zwischen 70 und 80 Ohm?		
18	Ist die Zimmerverdrahtung nach richtiger Zeichnung erfolgt?		

	System 99plus / clino phon 99	Ja	Nein
19	Beträgt der Widerstand auf dem Audiobus zwischen den Klemmen AA und AB zwischen 70 und		
	80 Ohm ?		
20	Wenn Ferndiagnose gewünscht: So(ISDN) oder analoger Anschluß vorhanden und betriebsbereit?		
21	Wenn Sprachanbindung von einem DECT-System zum Patientenzimmer vorhanden: So(ISDN) vor-		
	handen und betriebsbereit?		

	Nur clino com 21	Ja	Nein
21	S0 oder S2M für Telephonie oder und Fernwartung vorhanden und betriebsbereit?		
22	Sind alle LWL Stecker richtig konfektioniert und poliert?		
23	Wenn Aktorsteuerungen vorhanden: Anschaltung der Verbraucher bekannt?		
24	Wenn TV Steuerungen vorhanden: Programmbelegung bekannt?		
25	Wenn Telephonie: Sind die Rufnummern und Verbindung zur TK- Anlage vorhanden?		
26	Wenn ELA vorhanden: Programmbelegung Radio bekannt?		
27	Liegt ein Messprotokoll für den Backbone vor?		
28	Sind die IP-Adressen für Barkassenterminals und Kassenautomaten bekannt?		
29	Werden die max. LWL- Leitungslängen eingehalten?		
	Nur clino call HL und clino call DECT	Ja	Nein

	Nur clino call HL und clino call DECT	Ja	Nein
30	Ist das Leitungsnetz laut jeweiliger Installationsanleitung verdrahtet und überprüft worden?		
31	Sind die erforderlichen Akkus geladen?		
32	Liegt eine Zuweisungsliste (Pager- DECT-Nummern Liste) vor?		
33	Liegt das Ausleuchtungsprotokoll vor?		
Ве	merkungen:		

1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

Datum Unterschrift

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
18971A	107	72571P1	60	73073E3	77	74141B3	87
18971B	107	72571Z1	60	73073F3	78	74141B4	88
18972AV	107	72571Z2	60	73073Z1	86	74141B7	88
18976A	107	72572D2	60	73075A	79	74141C1	87
70005BZ	90	72572Z2	60	73075B	79	74141C3	87
70006C	82	72574M1	95	73075D	80	74141C4	88
70007A	90	72574Z2	95	73120A	86	74141C7	88
70007B	90	72575N1	57	73120H1	86	74151B1	88
70045A3	81	72575N2	57	73300A	90	74153B1	88
71008C3	73	72575P1	57	73310A1	92	74153B3	88
71048B	73	72575P2	58	73310B1	92	74153B4	89
71052D3	74	72575Z1	58	73310C1	92	74153B7	89
71185D2	98	72575Z2	58	73310D1	92	74153C1	88
71185E2	98	72575Z3	58	73310E1	93	74153C3	88
71186GV	105	72581B1	29	73310F1	93	74153C4	89
72515A7	152	72582Z1	29	73310G1	93	74153C7	89
72515Z1	95	72583A1	47	73310H1	93	74174A1	68
72515Z2	95	72583Z1	47	73312A1	91	74174B1	68
72555B1	63	72585C	61	73312B1	91	74174C1	69
72555C1	64	72611D	154	73322A1	123	74174D1	69
72555D1	64	72631A1	70	73322B1	123	74188A1	68
72556D1	62	72631B1	70	73322C1	124	74188T1	30
72556D2	62	72631C1	71	73322D1	124	74189A	85
72556L1	62	72631D1	71	73322E1	124	74189L	85
72556S1	62	72639A	31	73322F1	125	74199A	85
72556S2	62	72641A2	34	73323B1	123	74422A1N	48
72557B1	64	72641Z1	34	73323C1	126	74656A1	94
72557B3	64	72642C	30	73323C2	127	74656B1	94
72557BJ	100	72649B1	39	73323C3	127	74656C1	94
72557C1	64	72649BA	39	73323C4	127	74657A1	94
72557C3	64	72660A	27	73324A1	126	74657C1	94
72557S1	65	72660C	27	73324B1	125	74658A1	111
72557S3	65	72660E	27	73640J2	153	74658A2	111
72557Z1	65	72660Z1	28	73642B2	53, 82	74658A3	111
72557Z3	65	72660Z2	28	73642C	83	74658B1	112
72557ZJ	65, 100	72661C	28	73642D	83	74658B2	112
72569CL	63	72662A	42	73642E	84	74658B3	112
72569DL	63	72665A	33	74096D	72	74658Z1	113
72569Z2	63	73022A2	80	74130A1	76	74658Z2	113
72569Z4	63	73070A	49	74131A1	76	74658Z3	113
72570P1	59	73072A2	74	74131B1	72	74910C5	51, 66
72570Z1	59	73072B2	75	74133A1	72	74911B5	51
72570Z2	59	73073D3	77	74141B1	87	74913A1	52, 66

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
74913AA	52, 67	790D410	135	79691VB	147	88910N3	85
74913AB	52, 67	790P000	117	79691VC	147	88911J3	49
74913BA	99	790P001	117	79691VD	147	88912B3	142
74913BB	100	790P002	118	79691VE	147	88912D3	80
74913BJ	99	790P003	117	79813C1	142	88912H3	86
74956L	43	790P004	117	82900AA	103	88912K3	86
74956M	43	790P005	118	82900AB	103	88914A3	105
7608903	38	790P010	119	82950A1	103	88914B3	105
7608944	103	790P011	119	82950A2	103	88914C3	105
76089AC	38	790P012	119	82950A3	104	88915A3	106
76089AL	75	790P015	119	82950B1	104	88915C3	106
765M301	40	790P020	117	83WE120	44	88915D3	106
765M302	41	790P030	118	83WE130	44	88950A	74
766226	153	790P031	118	83WE140	45	88950B	74
76910C1	152	790P033	120	83WE150	45	88956B	75
76910D1	151	790P035	118	83WE160	45	89450B	99
76919A1	55	790P036	118	83WE170	45	89603C1	95
76919B1	55	790P037	118	83WE180	46	89733F1	61
76919C1	56	790P050	120	83WE200	46	89734AH	101
76919J1	98	790P051	120	88160A	84	89734AJ	101
76919JP	98	790P052	120	88860FV	55	89734J1	102
76919T1	56	790P053	120	88880A3	81	89734J2	102
76920B1	55	790P054	120	88880C3	82	89734L1	102
76920BJ	97	79691L2	140	88880D3	85	89734L2	102
76921B1	50, 54	79691L3	141	88881D3	81	89734P1	101
76921B1	54	79691LD	141	88881G3	81	89734PA	102
76959A1	32	79691LE	141	88881H3	83	89734R1	101
76959B1	32	79691LF	142	88881J3	77, 79	89734R2	101
76959D1	33	79691M1	145	88881K3	78	89735S2	142
76961A1	31	79691MA	145	88881L3	78, 80	89735S4	142
76961B1	32	79691MB	145	88881M3	83	89760B	76
790D100	131	79691MC	145	88881P3	153	89760BZ	105
790D10A	132	79691MF	145	88882A3	82	89760C	73
790D110	132	79691N1	138	88882B3	84	89899A3	154
790D120	132	79691N2	138	88882P3	53	89954C6	37
790D130	133	79691N3	139	88883CA	61	89954C7	37
790D131	133	79691N4	139	88893AV	60	89954C8	37
790D140	133	79691NA	139	88894AL	104	89954M1	35
790D14A	134	79691NB	140	88894BL	104	89954MA	36
790D301	136	79691NF	140	88894CL	104	89954MB	36
790D302	135	79691P1	141	88894DL	105	89954MC	36
790D400	135	79691V1	146	88910A3	31	89954R2	35
790D403	135	79691VA	147	88910B3	73, 106	89954R3	36

Stichwort	Seite	Stichwort	Seite
Abdeckplatte "blind" für		Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus grau	60
Zimmer-Elektronikmodul	60	Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus weiß	60
	31	Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus,	
Abdeckplatte blind	80	ELA weiß	60
Abdeckplatte für 2 Diagnostik-Steckkontakte Abdeckplatte für Abstelltaster	00	Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus grau	59
·	84	Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus weiß	59
(2 Abstelltasten -gelb- und -grün-) Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung -	04	Anschlussträger für Dienstzimmer-Interface -	
A-kodiert / L-kodiert	85	weiß	29
	00	Anschlussträger für EM 340 mit/ohne	
Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung - selbstlösend	85	Bettenbus, silber	58
Abdeckplatte für Bus-Anschlusseinheit	49	Anschlussträger für EM 341 mit/ohne	
Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit	53	Bettenbus, weiß	58
Abdeckplatte für ELA-Einheit	86	Anschlussträger für Richtungsleuchte weiß	95
Abdeckplatte für parallele Dienstzimmer-	00	Anschlussträger HW für BM	69
Anzeigeeinheit	153	Anschlussträger HWD für Zimmerterminal	33
Abdeckplatte für pneumatischen Ruftaster	82	Anschlussträger Kontakt-Interface	34
Abdeckplatte für Programmwahlschalter	86	Anschlussträger MVE für BM	69
Abdeckplatte für Relaismodul	154	Anschlussträger UP für BM	68
Abdeckplatte für Ruftaster (Arztruf) - Ruftaste	134	Anschlussträger UP für Zimmerterminal	32
-blau-	81	Anschlussträger Zimmersignalleuchte	
Abdeckplatte für TV-Steuermodul	142	CL 13x/14x grau	63
Abdeckplatte für Tv-stedermodul Abdeckplatte für Zugtaster	81	Anschlussträger Zimmersignalleuchte	
Abdeckplatte mit Leuchtkammer für EM 230	61	CL 13x/14x weiß	63
Abdeckplatte mit Ledchkammer für EM 230 Abdeckplatte mit Mikrofon	74	AP-Anschlussträger für Zimmerterminal	55
Abdeckplatte mit Taste -gelb-	83	Armbandsender für Funkrufsatz	92
Abdeckplatte mit Taste -geib-	83	Armbandsender Mobile S37 für Controller	123
Abdeckplatte mit Taste -grun- Abdeckplatte mit Taste -rot-	81	Audio-ISDN-Interface	29
Abdeckplatte mit Taste -rot- für	01	Audio-Koppelinterface (AKI)	33
1 Steckkontakt	78, 80	Aufhängung für Patientenhandgerät	76
Abdeckplatte mit Taste -rot- für	70,00	Aufhängung für Patientenhandgerät, -terminal	72
2 Steckkontakte	77, 79		
Abdeckplatte mit Taste -rot- für Rufmodul	78	Bedienrechner (ohne Monitor)	40
Abdeckplatte mit Tasten -rot- und -grün-	82	Bedienrechner Systemmigration (ohne Monitor)) 41
Abisolierwerkzeug für POF-LWL (1)	103	Beleuchtung für Namensschild	62
Abisolierwerkzeug für POF-LWL (2)	103	Beschriftungs-CD für Namensschilder CL 4xx	65
Abstelltaster -AW1-	83	Beschriftungssatz 35 mm Gruppen-Signal-	
Abstelltaster -AW2-	83	leuchte (Zubehör)	95
Abstelltaster -AW2- und -AW1-	84	Beschriftungssatz 50 mm Gruppen-Signal-	
Abwurfsteckvorrichtung - A-kodiert	85	leuchte (Zubehör)	95
Abwurfsteckvorrichtung - L-kodiert	85	Bettenmodul	68
Abwurfsteckvorrichtung - selbstlösend	85	Bettensensor	91
Adapter für VESA TV-Wandhalter VFW 332	140	Birntaster (Ruhestrom) DIN-Stecker, 3 m	87
Adapterkabel für EM 230	61	Birntaster (Ruhestrom) DIN-Stecker, 5 m	87
Adapterplatine für Wandelektronik	75	Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend	
Admin-Software bis 10 User für clino		-A-, 3 m	88
Media-Terminal 15"	145	Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend	
Aktoreinheit AE230-2 (2 verriegelnde		-A-, 5 m	88
Kontakte 230 V AC)	70	Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend	
Aktoreinheit AE230-2 free (2 potenzialfreie		-L- 3 m	88
Kontakte)	71	Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend	
Aktoreinheit AE230-3 (3 Kontakte 230 V AC)	70	-L-, 5 m	88
Aktoreinheit AE24-3 free (3 Kontakte 24 V DC) 71	Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend,	
Anschalteeinheit Mikrofon	73	3 m	87
Anschlusskabel Arbeitsstrom für Bettensenson		Birntaster (Ruhestrom) Stecker selbstlösend,	
Anschlussträger 19"-Verteilerschrank GZ	28	5 m	87
Anschlussträger AP für BM	68	Bus-Anschlusseinheit für Konzentrierte	
Anschlussträger AP für Zimmerterminal	32	Stationsabfrage	49
Anschlussträger AP Gruppenzentrale	28		
Anschlussträger DZ-Interface weiß	47	Clino lifeCare "Controller" HTS52+	123
		clino lifeCare Telefon analog	127

Stichwort	Seite	Stichwort	Seite
clino lifeCare Telefon Comfort f analog	127	G ruppenzentrale	27
clino lifeCare Telefon Comfort ISDN	126	Gruppenzentrale CL	27
clino lifeCare Telefon Comfort s analog	127	Gruppenzentrale Daten-IP / Audio-IP	27
clino Media-Terminal 15"	145	Gürtelklip für DECT-Telefon 790D3xx und	
clino vision LCD TV-Terminal 8"	146	790D4xx	135
Dashboard Com-Server 19"	113	H alogenfreies Systemkabel, Rolle á 100m	101
Dashboard Display doppelseitig tricolor,		Halogenfreies Systemkabel, Trommel á 500m	101
Deckenmontage	112	Handsender für Funkrufsatz	92
Dashboard Display doppelseitig unicolor,		HCS - Glasfaserkabel, 150 m	101
Deckenmontage	111	HWD-Anschlussträger für Zimmerterminal	56
Dashboard Display einseitig tricolor,		HWD-Gehäuseunterteil für Wandelektronik	74
Deckenmontage	112		
Dashboard Display einseitig tricolor,		nformationsdisplay doppelseitig für	
Wandmontage	112	Deckenmontage	94
Dashboard Display einseitig unicolor,		Informationsdisplay einseitig für Decken-	
Deckenmontage	111	montage	94
Dashboard Display einseitig unicolor,	444	Informationsdisplay einseitig für Wandmontage	94
Wandmontage	111	Informationsdisplays 3/5 doppelseitig für	
Dashboard Interface Software	113	Deckenmontage	94
Dashboard Interface Unit	113	Informationsdisplays 3/5 einseitig für	
Deckenhalter für LCD TV-Gerät bis zu 23", 46-74 cm	141	Wandmontage	94
Deckenhalter für LCD TV-Gerät bis zu 23",		Infrarot Fernbedienung	141
77-135 cm	141	Kombidose HWD	107
DECT-Basisstation	133	Kombidose UP mit angespritztem Putzdeckel	107
DECT-Basisstation für den Feuchtbereich	133	Konfigurationsmodul	39
DECT-Repeater	133	Konfigurationsmodul - englisch	39
DECT-Telefon "Office"	135	Konfigurationstool clino System 99plus	44
Dichtsatz für Standard Installationseinheiten	84	Kontakt-Interface	34
Dienstzimmer-Interface 4-teilig weiß	47	Konzentrierte Stationsabfrage	48
Displaymodul für Betten- / Zimmerbus	51, 66	Kopfhörer mit Klinkenstecker	76
Einzbesen Netzgerät 04 V DC (10 A)	٥٢	Kopfhörer mit Winkelstecker	73
Einphasen-Netzgerät 24 V DC (10 A) Einphasen-Netzgerät 24 V DC (20 A)	35 36	Kopplung clino call DECT	44
Einphasen-Netzgerät 24 V DC (20 A)	35	Kopplung DECT/PSA-System via ESPA 4.4.4.	45
Einzelladeschale für DECT-Telefon 790D4xx	135	The second second	
ELA-Einheit mit Lautstärkeregler und	100	Lagesensor Mandown	125
Kopfhörerbuchse	86	Lautsprecher	73
Empfangseinheit Line-Unit für Nothilfezentrale		LCD TV-Gerät 22HFL3330D/10	138
Ersatzakku für DECT-Telefon 790D3xx und	11 120	LCD TV Corat 26HEL 3350D/10	138
790D4xx	136	LCD TV-Gerät 26HFL3350D/10 LCD TV-Gerät 32HFL3350D/10	139 139
Ersatzarmband mit Verschluss	120	LCD TV-Gerät Szrii ESSSOD/10 LCD TV-Gerät Connect 22	140
Ersatzröhrchen für pneumatische Atem-		LCD TV-Gerät Connect 26	141
Rufeinheit 70007B	90	Ledertasche	120
Ersatzschaumstoff-Ohrmuscheln		Ledertasche für DECT-Telefon 790D4xx	135
(für 89760B/C - paarig)	105	LED-Lampe -gelb-	105
Ersatzverschluss	120	LED-Lampe -grün-	104
_		LED-Lampe -klar-	104
Funk-Bewegungsmelder	124	LED-Lampe -rot-	104
Funkbox	124	LWL-Stecker für POF-Systemkabel - blau -	103
Funkempfänger	93	LWL-Stecker für POF-Systemkabel - schwarz -	103
Funkempfänger-Set 868 MHz mit Funk-		•	
Handsender IP 65	93	M agnetschlüssel	120
Funk-Handsender IP 65	93	Mehrfachtaster (Ruhestrom) DIN-Stecker,	
Funk-Rauchmelder	124	1 LT, 3 m	88
Funkrufsatz mit Armbandsender	92	Mehrfachtaster (Ruhestrom) DIN-Stecker,	
Funkrufsatz mit Handsender	92	2 LT, 3 m	88
Funksender mit Uhrenfunktion	93		

1

9

Stichwort	Seite	Stichwort	Seite
Mehrfachtaster (Ruhestrom) DIN-Stecker,		RFID-Modul mit Ruf- und Abstelltaster	52, 66
2 LT, 5 m	88	RFID-Transponderchip	52, 67
Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker		RFID-Transponderchip "Reset"	100
selbstlösend -A-, 2 LT, 3 m	89	RFID-Transponderchip Standard	99
Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker		RFID-Transponderkarte	52, 67
selbstlösend -A-, 2 LT, 5 m	89	Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern	95
Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker		Ruf-/Abstelltaster	53, 82
selbstlösend -L-, 2 LT, 3 m	89	Rufeinheit mit 2 Diagnostik-Steckkontakten	80
Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker		Rufeinheit mit Ruftaster	80
selbstlösend -L-, 2 LT, 5 m	89	Rufeinheit mit Ruftaster und 1 Steckkontakt	79
Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker	00	Rufeinheit mit Ruftaster und 2 Steckkontakte	
selbstlösend, 2 LT, 3 m	88	Rufkompaktset für Behinderten-WC	152
Mehrfachtaster (Ruhestrom) Stecker	00	Rufmodul mit Ruftaster	78
selbstlösend, 2 LT, 5 m	88	Rufmodul mit Ruftaster und 1 Steckkontakt	77
0010011000114, 2 21, 0 111	00	Rufmodul mit Ruftaster und 2 Steckkontakte	
Nachttischhalter für clino Media-Terminal 15"	145	Ruftaster für pneumatische Betätigung	82
Nachttischhalter für clino vision LCD	140	Hallaster far pricamatioone Betatigang	02
TV-Terminal 8"	147	Saugheber für Auswechslung der	
Namensschild CL 400	65	Folieneinlagen	65, 100
Namensschild CL 400A	65	Schallwächter	90
Namensschild für Zimmersignalleuchte CL 340	62	Schalterdose HWD	107
Namensschild für Zimmersignalleuchte CL 340	62	Schalterdose UP	107
•	02	Schleifenantenne	118
Namensschild mit Signalleuchte CL 420	64	Schleifenantenne als Ring	118
(rot, grün)	04	Schneidwerkzeug für POF-LWL	104
Namensschild mit Signalleuchte CL 420A	64	_	104
(rot, grün)	04	Schnellprogrammiermodul für clino vision LCD TV-Terminal 8"	1 17
Namensschild mit Signalleuchte CL 430	6.4		147 72
(rot, grün, weiss)	64	Schnurbefestigungsclip	
Namensschild mit Signalleuchte CL 430A	C 4	Sende-/Empfangseinheit - Basic	117
(rot, grün, weiss)	64	Sende-/Empfangseinheit - Kompakt	117
Netzgerät 15V/1A für clino vision LCD	1 17	Sende-/Empfangseinheit - Kompakt in	117
TV-Terminal 8"	147	Außengehäuse	117
•	, 106	Sende-/Empfangseinheit – Schleife	118
Nothilfezentrale	126	Sende-/Empfangseinheit – Schleife im	440
DARW Later Construction of the	400	Außengehäuse	118
PABX-Interfacekarte - a/b	132	Sende-/Empfangseinheit - Weitbereich	117
Papier für Namensschilder CL 4xx	65	Sende-/Empfangseinheit – Weitbereich im	4.47
Parallele Dienstzimmer-Anzeigeeinheit	153	Außengehäuse	117
Patientenhandgerät (Rundfunk, TV)	76 70	Sensortaster als Abstelltaster	98
Patientenhandgerät mit Sprache	72	Sensortaster als Ruftaster	98
Pendelrohraufhängung	95	Sensortaster-Einbaugehäuse	99
Pneumatische Atem-Rufeinheit (RS) DIN-Stecke	er 90	Serielles Verbindungskabel RS232	103
Pneumatischer Birntaster (RS) DIN-Stecker,	00	Service-Fernbedienung für clino vision	4 4 7
1,9 m	90	LCD TV-Terminal 8"	147
POF-Patchkabel	28	Service-Fernbedienung für TV-Geräte	4.40
Polierwerkzeug für POF-LWL	104	79691Nx	140
Programmiereinheit für DECT-Repeater	134	Sicherheitsabdeckung und Montageset für	
Programmwahlschalter für ELA-Programme	86	Netzgerät 10 A	36
Putzdeckel Blindplatte für Zellenterminal		Sicherheitsabdeckung und Montageset für	
protect UP Gehäuse	98	Netzgerät 20 A	36
В		Sicherheitsabdeckung und Montageset für	
Rahmen für Abdeckplatten 1-fach	105	Netzgerät 5 A	36
Rahmen für Abdeckplatten 2-fach	105	Signalleuchte mit 1 Leuchtschale	152
Rahmen für Abdeckplatten 3-fach	105	Sockel-AP 1-fach	106
Rahmen für Unterputz- und Hohlwandmontage	75	Sockel-AP 2-fach	106
Relaiskarte	118	Sockel-AP 3-fach	106
Relaismodul mit Summereinheit für EM 340/341	58	Softwaremodul für Kopplung einer BMA	
Relaismodul zur Ansteuerung externer		Fabrikat ESSER	45
Komponenten	154	Softwaremodul für Kopplung einer BMA	
RFID Card Manager Basic inkl. PC-Reader	46	Fabrikat NOTIFIER	45

Stichwort	Seite	Stichwort	Seite
Softwaremodul für Kopplung einer BMA		Zimmerbus-Abschluss passiv	31
sonstiger Fabrikate	45	Zimmerbus-Weiche, -Repeater, -Abschluss	
Softwaremodul für VITAL-Funktionsüberwachur	_	aktiv	30
Spreizkrallenset für 10 Rufeinheiten	86	Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig +	
Steuereinheit für DECT-Basisstationen	132	Bettenbus, ELA	60
Steuerkabel für TV-Gerät mit Euro-AV / 1 m	142	Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig mit	00
Steuerkabel für TV-Gerät mit Euro-AV / 2 m	142 42	Bettenbus	60
Steuerzentrale CL	42 151	Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig ohne Bettenbus	59
System Kompakt CL Systemkabel -Aktorbus- POF	102	Zimmer-Elektronikmodul EM 230	61
Systemkabel -Aktorbus-, Ring á 100 m	102	Zimmer-Elektronikmodul EM 340 mit	01
Systemkabel -Aktorbus-, Trommel á 400 m	102	Bettenbus, silber	57
Systemkabel -Raumbus-, Ring á 100 m	102	Zimmer-Elektronikmodul EM 340 ohne	01
Systemkabel -Raumbus-, Trommel á 400 m	102	Bettenbus, silber	57
Systemkabel -Stationbus-, Ring á 100 m	101	Zimmer-Elektronikmodul EM 341 mit	0.
Systemkabel -Stationsbus-, Trommel á 400 m	101	Bettenbus, weiß	58
-,		Zimmer-Elektronikmodul EM 341 ohne	
Tastensatz blind als Ersatz für Arztruftaste	55	Bettenbus, weiß	57
Telefonanschalterelais für Hutschiene	105	Zimmersignalleuchte CL 131 3-teilig	63
TFT Datenmonitor (17")	43	Zimmersignalleuchte CL 141 4-teilig	63
TFT Datenmonitor (19")	43	Zimmersignalleuchte CL 220 (rot/grün)	63
Tischpultauflage für Zimmerterminal	56	Zimmersignalleuchte CL 230 (rot/weiß/grün)	64
Transponder für das Pflegepersonal	119	Zimmersignalleuchte CL 231 (rot/gelb/grün)	64
Transponder für den Patienten	119	Zimmersignalleuchte CL 340, silber	62
Transponder im Armbandgehäuse in Uhren-		Zimmersignalleuchte CL 341, weiß	62
optik für den Patienten	119	Zimmersignalleuchte CL 420J - LEDs	
Transponder im Uhrengehäuse für den		rot und grün	100
Patienten	119	Zimmerterminal mit Display, Arztruf	50, 54
Türsprechmodul BM99-TS	30	Zimmerterminal ohne Display, mit Arztruf	55
TV-Steuermodul	142	ZT-Audio-Koppelmodul ZT-AK	31
Universal Displaymedul für Detten		ZT-ELA-Koppelmodul ZT-EK	32
Universal-Displaymodul für Betten- / Zimmerbus	51	Zugschaltergehäuse für Armbandsender Mobile S37	123
UP-Anschlussträger für Zimmerterminal	55	Zugtaster mit Zugschnur und Knauf	81
UP-Einbaukasten für Zellenterminal protect	98	Zusatzantenne kompakt	120
UP-Gehäuseunterteil für Wandelektronik	74	Zusatzantenne LF (optional)	118
USV-Modul 230 V AC (19"-Einbau)	38	Zudatzarriorino zi (optioriai)	110
USV-Modul 230 V AC (Standgerät)	38		
USV-Modul 24 V DC (10 A) für Netzgerät 10 A	37		
USV-Modul 24 V DC (20 A) für Netzgerät 20 A	37		
USV-Modul 24 V DC (5 A) für Netzgerät 5 A	37		
Vandalensicheres RFID-Modul	99		
Vervielfältiger (optional)	118		
VESA TV-Wandhalter VFW 326	142		
VESA TV-Wandhalter VFW 332	139		
W andanschlussdose für clino vision LCD			
TV-Terminal 8"	147		
Wandarm Typ comrac für clino Media-	,		
Terminal 15"	145		
Wandarm Typ ondal für clino Media-			
Terminal 15"	145		
Wandelektronik	74		
Wandelektronik MVE	75		
Warntongeber, weiß	153		
7 ellenterminal protect	07		
Zellenterminal protect	97		
Zentraleinheit clino call DECT Zentraleinheit-Interfacekarten	131 132		
Zonu alemment-intel lacekarteri	134		

I. Geltungsbereich

- 1.1 Nachstehende allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen des Verkäufers.
- 1.2 Abweichende Bedingungen des Bestellers sind für den Verkäufer unverbindlich. Sie gelten nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Verkäufers. Die Verkaufsbedingungen kommen auch dann zur Anwendung, wenn die Lieferungen an den Kunden vorbehaltlos in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Bestellers ausgeführt werden.
- 1.3 Die Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögens.

2. Vertragsschluss

- 2.1 Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend bis zur Annahme durch den Besteller. Angaben in Angeboten sowie in beigefügten Zeichnungen und Abbildungen über die Leistung, deren Maße und Gewichte sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichbet eind.
- 2.2 Inhalt und Umfang der getroffenen Vereinbarungen richten sich nach der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers. Bei Vertragsschluss getroffene mündliche Nebenabreden sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn er sie ausdrücklich schriftlich bestätigt hat.
- 2.3 Der Verkäufer behält sich technische Änderungen in Konstruktion, Form und Material, auch während der Lieferzeit vor, soweit diese Änderungen dem Besteller zumutbar sind.

3. Lieferung, Lieferfrist, Verzug

- 3.1 Lieferungen erfolgen, wenn nichts anderes vereinbart ist, ab Werk auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Nutzen und Gefahr gehen spätestens auf den Besteller über, wenn die Ware das Werk oder Lager des Verkäufers verlässt. Die vom Verkäufer angegebenen Preise verstehen sich ab Werk und ausschließlich der Verpackung.
- 3.2 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. Solche Teillieferungen k\u00f6nnen getrennt in Rechnung gestellt werden.
- 3.3 Die Einhaltung vereinbarter Termine oder Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, die Erteilung aller erforderlichen Auskünfte, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen über den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfült, so verlangern sich die Fristen angemessen. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer die Verzögerung zu vertreten hat.
- 3.4 Der Verkäufer kann auch bei nachträglichen Änderungen des Auftrags auf Wunsch des Bestellers eine entsprechende Verlängerung der Lieferfrist verlangen
- 3.5 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfrist auf höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare oder unverschuldete Umstände z.B. Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, behördliche Eingriffe, Materialbeschaffungs- oder Energieversorgungsschwierigkeiten, auch wenn sie bei Vorlieferanten eintreten zurückzuführen, verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang, Werden durch die genannten Umstände die Lieferungen oder Leistungen unmöglich oder unzumutbar, so wird der Verkäufer von der Lieferverpflichtung frei, und zwar auch dann, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird der Verkäufer dem Besteller unverzüglich mittellen.
- 3.6 Kommt der Verkäufer mit der Lieferung in Verzug, so kann der Besteller nur dann vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn er dem Verkäufer schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens 20 Werktagen setzt und diese Frist ergebnisibos verstrichen ist. Die Nachfrist ist zu verbinden mit der Erklärung, dass der Besteller die Annahme der Lieferung nach ergebnisilosem Ablauf der Frist ablehne. Einer Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung bedarf es nicht, wenn der Verkäufer zuwor die Lieferungen ernsthaft und endgültig verweigert hat. Dauert ein Lieferhindernis länger als drei Monate oder wird die Lieferung infolge eines Ereignisses der in Ziff. 3.5 genannten Art unmöglich, so ist jede Vertragsparteit berechtigt, vom Vertrag zurückzurteten.
- 3.7 Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen verspäteter Lieferungen sind außer in den Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers ausgeschlossen
- 3.8 Der Verkäufer behält sich die Bestimmung von Versandart und Versandweg nach billigem Ermessen vor. Verpackung und Transport werden dem Besteller zum günstigsten Preis belastet, welcher dem Verkäufer möglich ist. Wird der Versand auf Wunsch oder durch Verschulden des Bestellers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers. In diesem Fall geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Bei Leistungen mit einer Lieferzeit von mehr als sechs Monaten ab Vertragsschluss behält sich der Verkäufer die Vereinbarung eines besonderen Zahlungsplanes vor.
- 4.2 Schecks und/oder Wechsel werden nur zahlungshalber und nach besonderer schriftlicher Vereinbarung angenommen. Sie gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung, Diskont- und sonstige Wechselspesen sowie die Kosten der Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers.
- 4.3 Kommt der Besteller mit einer fälligen Zahlung in Verzug oder werden dem Verkäufer nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwördigkeit des Bestellers zu mindern und die Einhaltung seiner Zahlungspflichten zu gefährden, kann der Verkäufer für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen und nach erfolgloser Selzung einer angemessenen Nachfrist für die Sicherheitsleistung vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
- 4.4 Gegen Zahlungsansprüche des Verkäufers kann der Besteller nur mit unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten, entscheidungsreifen oder solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Die Aufrechnung durch den Verkäufer ist uneingeschränkt möglich.

. Eigentumsvorbehalt

- 5.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum, das Urheberrecht und alle Verwertungsrechte an den von ihm bereitgestellten Abbildungen, Zeichnungen, Katalogen, Prospekten und sonstigen Unterlagen uneingeschränkt vor. Sämtliche Unterlagen derinen Dritten nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers zugänglich gemacht werden und sind bei Nichterteilung des Auftrages auf Verlangen unverzüglich an ihn zurückzusenden.
- 5.2 Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen und Schadensersatzansprüchen, auch aus der Einlösung von Schecks und Wechseln.
- 5.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers, des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen, einer Übertragung des Anwartschaftsrechtes auf Dritte oder des Übergangs des Geschäftsbetriebs des Bestellers auf Dritte, ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Geschäftsräume des Bestellers zu betreten. In der Zurücknahme der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, wenn dies der Verkäufer nicht ausdrücklich schriftlich erklärt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Der Verkäufer ist nach Rücknahme der Vorbehaltsware zu deren freihändiger Verwertung befugt. Der Verwertungserfös sit auf die Verbridlichkeit des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.
- 5.4 Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware, sowie deren Verbindung mit anderen Gegenständen nimmt der Besteller für den Verkäufer vor. Wird die Vorbehaltsware bei der Be- oder Verarbeitung mit anderen im Eigentum Dritter stehender Waren verbunden, erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des zwischen den Parteien vereinbarten Kaufpreises zu dem entsprechenden Kaufpreis für die anderen Waren. Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt dieser, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Verkäufer ab.
- 5.5 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den Verkäufer in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten abgetreten. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist der Verkäufer berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen. In diesem Fall ist der Besteller auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, diesem alle zur Einziehung erforderlichen Angaben zu machen, ihm die Überprüfung des Bestands der abgetretenen Forderungen durch einen Beauftragten anhand seiner Buchhaltung zu gestatten sowie den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.
- 5.6 Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Der Besteller ist verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstige Verfügungen oder Eingriffe Dritter in die Vorbehaltsware oder die im Voraus abgetretenen Forderungen anzuzeigen. Es ist dem Besteller nicht gestattet, mit seinen Vertragspartnern, insbesondere Kreditgebern oder Abnehmern, Abreden zu treffen, durch welche die Rechte des Verkäufers aus dem vorstehend vereinbarten Eigentumsvorbehalt beeinträchtigt werden könnten.
- 5.7 Der Besteller ist verpflichtet, sämtliche am Bestimmungsort zur Wirksamkeit des Eigentumsvorbehalts gesetzlich erforderlichen Erklärungen abzugeben und erforderliche Dokumente auszustellen.
- 5.8 Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm durch den Eigentumsvorbehalt zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 15% übersteigt. Die Freigabe wird dem Besteller schriftlich mitgeteilt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheit obliegt dem Verkäufer.

6. Gewährleistungsansprüche / Garantiehaftung

- 6.1 Der Besteller hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf M\u00e4ngel, Beschaffenheit und garantierte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche M\u00e4ngel hat er innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Lieferung, versteckte M\u00e4ngel innerhalb von 10 Werktagen nach Entdeckung durch schriftliche Anzeige an den Verk\u00e4ufer zu r\u00fcgen. Anderenfalls gilt die Lieferung als genehmigt.
- 6.2 Auf Verlangen des Verkäufers wird der Besteller die beanstandete Ware frachtfrei an den Verkäufer zurücksenden. Stellt sich die Mängelrüge in einem solchen Fall alls berechtigt heraus, trägt der Verkäufer die Kosten der frachtaünstigsten Rücksendung.
- 6.3 Der Besteller hat dem Verkäufer zur Prüfung der Beanstandung ausreichende Gelegenheit zu geben, insbesondere beschädigte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion durch den Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Verweigert er dies, ist der Verkäufer von der Mängelhaftung befreit. Ist es in Fällen der Gefährdung der Bettriebssicherheit oder zur Abwehr unverhätnismäßig größer Schäden dringend nottwendig, ist der Besteller berechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von dem Verkäufer Ersatz der notwenigen Kosten zu verlangen. Dasselbe gilt für Fäll, dass der Verkäufer mit der Besteller sofort zu verständigen.
- 6.4 Der Verkäufer haftet nicht aufgrund öffentlicher Äußerungen in seiner Werbung oder der Werbung eines sonstigen Herstellers der gelieferten Waren oder dessen Gehilfen, wenn und soweit der Käufer nicht nachweisen kann, dass die Werbeaussagen seine Kaufentscheidung beeinflusst haben, wenn der Verkäufer die Äußerungen nicht kannte und nicht kennen musste oder die Aussagen im Zeitpunkt der Kaufentscheidung bereits berichtigt war.
- 6.5 Liegt an einem Gerät, welches nicht älter als vier Wochen ist, ein Mangel vor und wird dieser Mangel innerhalb der ersten vier Wochen nach Ablieferung gerügt, wird ein Neugerät geliefert. Darüber hinaus beschränkt sich die Gewährleistung des Verkäufers darauf, dass er alle Teile, die innerhalb eines Jahres nach dem Lieferdatum nachweislich infolge eines vor Gefahrübergang liegenden Umstandes wegen fehlerhafter Konstruktion, Materialbeschaffenheit oder Bauart unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt werden, nach seiner Wahl kosten-los nachbessert oder durch neue Teile (Ersatizliefeung) ersetzt. Liegt ein Mangel an der Software vor, ist die Gewährleistung auf die Nachbesserung beschränkt. Schlägt die Nachbesserung fehl, hat der Käufer das Recht,

vom Vertrag zurückzutreten. Ersetzte Ware ist an den Verkäufer innerhalb einer Frist von 4 Wochen zurückzusenden. Der Besteller hat dem Verkäufer zur Durchführung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung eine hierfür angemessene Frist zu gewähren. Verweigert der Besteller dies, so ist der Verkäufer von Mängelhaltung befreit. Wenn eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht möglich ist oder sich über angemessene Fristen hinaus verzögert oder aus sonstigen vom Verkäufer zu vertretenen Gründen fehlschlägt, kann der Käufer nach seiner Wähl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis herabsetzen. Bei berechtigter Beanstandung durch den Besteller sind die Kosten, welche über die Kosten des Ersatzstücks einschließlich des Versands sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus hinausgehen, vom Besteller seibst zu tragen. Der Verkäufer leistet keine Gewähr für Schäden oder Mängel der Ware, die durch natürlichen Verschließ, fehlerhalfte oder nachlässige Behandlung oder Montage, übermäßige Beanspruchung oder unsachgemäße Anderung oder Nachbesserung durch den Käufer oder Dritte entstehen. Ferner wird bei Beschädigung eines Gerätes durch Blitz, Feuer, Wasser, Rauch, bei Mängeln aufgrund von Verschmutzung bei Meldern sowie bei Mängeln aufgrund von verschmutzung beine Garantie übernommen. Erhöhte Aufwendungen für die Nacherfüllung, die dadurch entstehen, dass Lieferware, die nach der Lieferung an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, trägt der Käufer.

- 6.6 Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Schadenersatz statt Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn ein Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen wird oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen wurde, den Vertretern oder Erfüllungsphilfen des Verkäufers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz gegeben ist, der Mangel oder Schaden auf der Verletzung einer Garantie beruht oder der Verkäufer wegen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haftet.
- 6.7 Vom Verkäufer wird eine Haltbarkeitsgarantie für 24 Monate ab Ablieferung der Ware an den Käufer gewährt. Der Anspruch verfällt, wenn er nicht spätestens nach Ablauf von 10 Werktagen nach Entdeckung des Mangels gegenüber dem Verkäufer angezeigt wird. Eine Garantiehaftung für Softwarefehler ist ausgeschlossen. Die Garantie ab Ablieferung von Ersatzteilen beim Käufer ist auf 12 Monate begrenzt.
- 6.8 Sämtliche M\u00e4ngelanspr\u00fcche des Bestellers verj\u00e4hren in einem Jahr nach Ablieferung der Ware an den Besteller. F\u00fcr Ersatzst\u00fccke und die Ausbesserung betr\u00e4gt die Verj\u00e4hrungsfrist 12 Monate, sie l\u00e4\u00fct aber mindestens bis zum Ablauf der urspr\u00fcnglichen Verj\u00e4hrungsfrist f\u00fcr den Liefergegenstand.

Warenrücknahme, Unberechtigter Rücktritt, Rücksendungen

- **7.1** Die Rücknahme von Sonderanfertigungen, lackierter sowie nicht wieder verwertbarer Teile ist ausgeschlossen.
- 7.2 Wenn der Besteller unberechtigt vom Vertrag zurücktritt oder die Abnahme der Lieferung oder Leistung unberechtigt verwigert, ist der Verkäufer berechtigt, ohne besonderen Nachweis 15% des vereinbarten Preises als Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dem Besteller steht der Nachweis offen, dass dem Verkäufer kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
- 7.3 Rücklieferungen von Waren werden nur im originalverpackten, versiegelten Zustand innerhalb 6 Monaten nach der Auslieferung akzeptiert. Davon ausgeschlossen sind Waren mit aufgebrochener Verpackung bzw. Sonderanfertigungen. Von dem zu erstattenden Kaufpreis behalten wir 15% Bearbeitungsgebühr für die Prüfung, Verwaltung, und sonstige Gemeinkosten ein. Die Mindestrücknahme Gebühr beträgt 25,00 € je Rechnung. Mängelansprüche des Käufers bleiben hiervon unberührt.

3. Schlussbestimmungen

- 8.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien, die aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.
- 8.2 Die jeweils gültigen Außenwirtschaftsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit sie Anwendung finden, bestimmen im Hinblick auf Fälle der Ausfuhr, Wiederausfuhr und des Weiterverkaufs ins Ausland den Inhalt der beiderseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag. Eine vertragliche Verpflichtung des Verkäufers kommt jedenfalls erst zustande, wenn im Hinblick auf den Endverbleib der Ware die entsprechenden Genehmigungen von den zuständigen Behörden erteit sind. Der Besteller verpflichtet sich, etwaige zur Genehmigung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und für das Genehmigungsverfahren notwendige Unterlagen auf eigene Kosten zu beschäffen.
- 8.3 Erfüllungsort für alle Lieferungen, Leistungen und Zahlungen sowie Gerichtsstamf für alle Rechtsstreitigkeiten, auch für Scheck- und Wechselklagen, ist der Sitz des Verkäufers, sofern der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermöden ist.
- 8.4 Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

ondere Zusatzbedingungen für Ackermann clind

Allgemeiner Hinweis

Dieses Leistungsspektrum bezieht sich auf die unterstützenden Dienst-leistungen durch das KSC bei Inbetriebnahmen und Einmessungen von Kommunikationssystemen der Novar GmbH. Die Inbetriebnahmen verste-Kommunikationssystemen der Novar Gmohb. Die inbetriebnahmen versichen sich immer als Mitinbetriebnahmen, gemeinsam mit den Errichterfirmen oder der Haustechnik, und stellen keine Systemabnahmen dar. Die nachfolgend genannten Leistungen können nur beim Vorliegen der im folgenden erwähnten Vorraussetzungen erbracht werden. Von diesem Spektrum abweichende Dienstleistungen, bedürfen der vorherigen schriftlichen Beauftragung und Bestätigung.

2. Voraussetzungen zur Mitinbetriebnahme

- Die erfolgreiche Unterstützung bei Inbetriebnahmen setzt voraus:
 Alle erforderlichen Räumlichkeiten sind zugänglich (Schlüssel, Boden belag, usw.)
- Notwendiges Material ist geliefert und montiert
- PC, Monitor (falls vorhanden), sind aufgestellt und auf Funktion getestet (!Transportschäden!)
- (ITransportschäden!)
 Stabile Versorgungsspannung (24 Volt + 10% = min. 21,6 Volt bei 20% Systemauslastung)
 Akkubetriebene Systeme sind aufgeladen
 So oder SZM ISDN Zugänge, falls System clino com21, sind verfügbar Alle Komponenten und Zimmereinheiten sind verdrahtet (ausgenommen

- Kopplungen zwischen unterschiedlichen Systemen)
- Ropplungen Zwischen dittelschiedliche Systemen Stehen Ansprechpartner zur Verfügung Listen der montierten Einheiten (Zimmernummer, Anzahl der Betten Rufempfänger, Anzahl der Sender usw.) und deren Zuweisungen lie
- Organisationskonzepte hinsichtlich Stationszusammenschaltung und ggf. Empfängerzuweisungen sind erstellt

3 Leistungsumfang bei Einschaltungen

3.1 Basisdienstleistungen

- Basisdiensteistungen
 Überprüfung der Versorgungsspannung, Absicherung,
 Potentialausgleich, Verdrahtung und ggf. Mitteneinspeisung
 Überprüfung der Einzelkomponenten auf Systemzugehörigkeit
- Kontrolle der Rechnergesteuerten Einheiten, Softwarestände, Firmware
- Konfiguration und Anpassung der Ackermann-Systemkomponenten Erste, optische Prüfung der Objektverdrahtung hinsichtlich der Einhaltung von Busstrukturen (auch EDV-Netze)

3.2 Einschaltung: System 99

- 2 Einschaltung: System 99
 Zentralen-Programmierung, aller Stationen mit Zimmer It. Liste ggf.
 Einrichtungen der im Vorfeild erstellten Grundriss-Darstellungen oder
 Blockgrafik vor Ort zeichnen
 Zentralen-Konfiguration durch projektspezifischer Parameter (oft entsprechend den Vorgaben der Pflegedienstleitung)
 Funktions- und Verdrahtungsprüfung aller Dienstzimmer

- Funktions- und Verdrahtungsprüfung mind, zwei Zimmer ieder Station/Gruppe
- Station/Grupple Einweisung des Errichters (oder Haustechnik) in die Bedienung, Funktion und Konfiguration des Systems Erstellung der Datensicherung

3.3 Einschaltung System 21

- 3 Einschaftung system 21
 Kopplung clino com Server mit Datenzentrale (DmpM) sowie ggf.
 Abrechnungs-Server mit Datenzentrale zur TK-Anlage (DmpPabx)
- Abrechnungs-Server mit Datenzentrale zur TK-Anlage (DmpPabx)
 Überprüfung und Mitinbetriebnahme aller Stationsbuseinheiten auf dem
 Lichtwellenleiter (LWL) der ersten Station (ggf. Pegel ermitteln)
 Einweisung der Errichterfirma in die Bedienung und Funktion der
 Stationsbuseinheiten
 Überprüfung der LWL-Strecken aller weiteren Stationen

- Programmierung aller Einheiten im zentralen PC (clino com Server) lt. Liste (Zt21, KSA, E-Modul, PT, Aktor, GL)
- Liste (Zt21, KSA, E-Modul, P1, Aktor, GL)
 Installation und Konfiguration der Fernwartungssoftware (SD-ISDN)
 Überprüfung und Konfiguration des Backbone (Glasfaser- EDV Netz)
 ggf. Konfiguration der Datenzentrale zu TK-Anlage (DmpPabx), auch
 durch Datenfermübertragung aus dem Stammhaus
 Programmierung des Abrechnungsservers (Abrechnungskasse, PC-
- Programmierung des Abrechnungsservers (Abrechnungskasse, PC-Kasse, usw.)
 Prüfung der Systemfunktionen: (Rufarten, Zusammenschaltungen, Sprache, ELA, TV, Telephonie, Po-Ckasse, Kassenautomat, Protokollierung, Aktorsteuerung, Modemstrecke)
 Einweisung der Errichterfirma in die Bedienung und Konfiguration des

- Anfertigung der Datensicherungen
 Online Unterstützung während der Inbetriebnahmenphase

3.4 Einschaltung: clino call, clino call DECT

- Programmierung der Datenschnittstellen zu den peripheren Systemen (Patentenrufsystem, TK-Anlage, externe Anschaltungen, z.B. Störmeldesysteme)
- Aufschaltung und Überprüfung der Funktion der Schnittstellen Programmierung der Empfänger bzw. Handgeräte nach Liste oder
- Volgaben Einweisung der Errichterfirma (oder Haustechnik) in die Bedienung, Funktion und Programmierung des Systems

4. Einmessung: clino call, clino call DECT

4.1 Vorraussetzungen zur Einmessung

- Person mit Ortskenntnis steht zur Verfügung (bauliche Veränderungen nach der Messung können die Ergebnisse verfälschen) 230 Volt müssen für die Messgeräte zur Verfügung stehen Grundrisszeichnung (z.B. Maßstab 1:100) zum Senderstandort ein-
- zeichnen

- 4.2 Leistungsumfang zur Einmessung

 Aufbau des Prüfsystems und ggf. Einstellung auf die durch das BAPT zugelassenen Sendeleistung

 Bestimmung der Sendestandorte mittels Erreichbarkeitsprüfung in allen
- Gebäudeteilen und Räumen
- ggf. Bestimmung der Standorte der Empfangsantennen bei
- Rücksprechanlagen oder für DECT- Handgeräte Systeme

Besondere Zusatzbedingungen für Ackermann, Personenruf-Funksysteme, Aufstellung und Montage

- Im Montagepreis sind nicht enthalten
- n Montagepreis sind nicht enthälten: Steuerleistung, Induktionsleitungen (Schleifen, Mauerdurchbrüche, Stemm- und sonstige Bauarbeiten, Gerüsterstellung u.ä); die Zufuhr des elektrischen Stromes von 230 V Wechselstrom auf Steckdosen nahe den verschiedenen Geräten, der Anschluss der Antenne an die Blitzschutzanlage der Gebäude vor Inbetriebnahme der
- Anlage; für Anlagen, die mit Telefonsuchrahmen ausgerüstet werden; die telefonseitige Anpassung des Telefonsuchrahmens an die Telefonanlage sowie die Lieferung der für die Verbindung von
- Telefonsuchrahmen zur Telefonanlage erforderlichen Adern
- nut zentagen, die mit Programmiereinheiten ausgerüstet werden; die Lieferung spannungsfreier Kontakte über Telefonadern von der exter nen Auflösung nach den Angaben des Verkäufers entweder bis zur Programmiereinheit, bis zum Programmiersystem oder zur Zentraleinheit.

Ш Zusätzliche Bedingungen fü r die Überlassung von Soft

Geltungsbereich

1.1 Gegenstand nachstehender Bestimmungen ("Zusätzliche Bedingungen für die Überlassung von Software") ist die Überlassung von Computerprogrammen, dazugehöriger Anwenderdokumentationen in elektronischer und gedruckter Form (Benutzerhandbuch) sowie sonstigen zugehörigen schriftlichen Materialien, nachfolgend zusammenfassend als "Software" bezeichnet. Die Software kann sowohl auf einem Gerät oder einem eigenständigen Datenträger gespeichert sein oder in unkörperlicher Form über-

1.2 Ergänzend zu diesen Bestimmungen gelten die "Allgemeinen Verkaufs-und Lieferbedingungen" der Novar GmbH, auch wenn auf diese nicht erneut ausdrücklich Bezug genommen wird.

- 2.1 Der Verkäufer räumt dem Besteller an der auf Dauer überlassenen Software folgende nicht ausschließliche und gemäß Nr. 6 dieser Bestimmungen übertragbare, zeitlich und räumlich unbeschränkte Bechte zur Nutzung ein
- 2.1.1 Recht zur Nutzung der Software in der Art und in dem Umfang, wie es sich aus dem Handbuch und/oder der Funktionsbeschreibung ergibt:
- 2.1.2 Recht zur Vervielfältigung, Bearbeitung und Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) der Software.
- 2.2 Die vorgenannten Rechte sind zeitlich unbeschränkt
- 2.3 Die vorgenannten Rechte stehen ausschließlich dem Besteller, nicht Dritten zu Dritte in diesem Sinne sind auch mit dem Besteller verbundene Unternehmen
- 2.4 Das dem Besteller gemäß Nr. 2.1.2 eingeräumte Recht zur Vervielfältigung ist beschränkt auf Vervielfältigungen auf den in seinem Verwieltaltigung ist beschrankt auf Verwieltaltigungen auf den in seinem unmittelbaren Besitz befindlichen dienenden Rechneranlagen sowie auf Verwielfältigungen, die das Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern der Software erfordern; diese Beschränkung gilt nicht für das in § 69 d Abs. 2 UmG genannte Recht zur Erstellung einer Sicherungskopie durch eine Person, die zur Benutzung des Computerprogramms berechtigt ist. Die Sicherungskopie des überlassenen Programms ist als solche zu kennzeichnen. Fine Vervielfältigung des Handhuche Funktionsbeschreibung ist nicht erlaub
- 2.5 Das dem Besteller gemäß Nr. 2.1.2 eingeräumte Recht zur Bearbeitung ist beschränkt auf die Erhaltung oder Wiederherstellung der vertraglich vereinbarten Funktionsfähigkeit der Software
- 2.6 Das dem Besteller gemäß Nr. 2.1.2 eingeräumte Recht zur De-kompilierung wird nur unter den Bedingungen des § 69 e Abs. 1 Nrn. 1 3 UrhG und in den Schranken des § 69 e Abs. 2 Nrn. 1 3 UrhG gewährt. Die zum Zweck der Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig ge-schaffenen Computerprogramms erforderlichen Schnittstelleninformationen können gegen Erstattung eines Kostenbeitrags bei dem Verkäufer angefor-
- 2.7 Weitergehende Nutzungs- oder Verwertungsrechte werden dem
- 2.8 Der Verkäufer ist zur Überlassung des Quellcodes einschließlich der dazugehörigen Entwicklungsdokumentation nicht verpflichtet.

Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz

- 3.1 Der Besteller darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden, zum Einsatz der Software geeigneten Hardware einsetzen. Wechselt der Besteller jedoch die Hardware, muß er die Software vom Massespeicher der bisher verwendeten Hardware löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Bereithalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig.
- 3.2 Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstationsrechnersystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms geschaffen

Dekompilierung und Programmänderung

- 4.1 Eine über Nr. 2 hinausgehende Dekompilierung sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellerstufen der Soft unzulässig
- 4.2 Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen, etwa einer Dongle-Abfrageroutine, ist grundsätzlich unzulässig. Alleinsofern durch diesen Schutzmechanismus die störungsfreie Programm- nutzung beeinträchtigt oder verhindert wird und der Verkäufer diese trotz entzung beinträchtigt oder verhindert wird und der Verkäufer diese trotz entzung beinträchtigt oder verhindert wird und der Verkäufer diese trotz entzugen. zung beeintrachtigt oder Verhinder wird und der Verkauter diese trütz ersprechender Aufforderung zur Störungsbeseitigung nicht innerhalb ange-messener Zeit vorgenommen hat, darf der Besteller den Kopierschutz und/oder die Schutzroutine entfernen. Für die Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den Schutzmechanismus trägt der Besteller die Beweislast.

- 4.3 Andere als die in Nr. 4.2 geregelten Programmänderungen, insbesondere zum Zweck der sonstigen Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des Funktionsumfangs, sind nur zulässig, wenn das geänderte Programm allein im Rahmen des eigenen Gebrauchs eingesetzt wird.
 4.4 Die in Nr. 4.3 angesprochenen Handlungen dürfen nur dann kommerziell arbeitenden Dritten überlassen werden, die mit dem Verkäufer in einem
- zien abeiender Innternüberlassen werderi, nie in in dern Verkäufer nie in potentiellen Wettbewerbsverhältnis stehen, wenn der Verkäufer die gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt vornehmen will. Zur Prüfung der Auftragsübernahme ist dem Verkäufer eine angemessen Frist einzuräumen.
- 4.5 Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale darf der Besteller weder entfernen noch abändern

Rechte an der Software bei Veränderung und Verbindung

Der Verkäufer bleibt Inhaber aller Rechte an der Software, auch wenn der Besteller die Software verändert oder mit seinen eigenen Programmen oder denienigen eines Dritten verbindet.

Dauerhafte Weitergabe und zeitweise Vermietung

- 6.1 Der Besteller darf die ihm auf Dauer überlassene Software an Dritte auf Dauer weitergeben, wenn sich der erwerbende Dritte vor der Weitergabe mit der Einhaltung aller zwischen dem Verkäufer und dem Besteller verein-barten Bestimmungen schriftlich einverstanden erklärt. Im Falle der Weitergabe muß der Besteller dem erwerbenden Dritten sämtliche Programmkopien einschließlich aller Sicherungskopien übergeben oder die indigt übergebenen Köpien vernichten. Infolge der Weitergabe erlischt das Recht des Bestellers zur Nutzung. Der Besteller hat den Verkäufer über die Weitergabe unter Angabe von Namen und vollständiger Adresse des Erwerbers zu informieren.
- 6.2 Eine gewerbliche Vermietung der Software ist nicht zulässig. Eine unentgeltliche Überlassung der dem Besteller dauerhaft überlassenen Software
 ist zulässig, wenn sich der Dritte vor der Überlassung mit der Einhaltung
 aller zwischen dem Verkäufer und dem Besteller vereinbarten
 Bestimmungen schriftlich einverstanden erklärt und ihm sämtliche
 Programmkopien einschließlich aller Sicherungskopien übergeben werden.
 Für die Zeit der Überlassung an den Dritten steht dem Besteller kein Recht
 zur Nutzung der Software zu.
- 6.3 Die Software darf Dritten nicht überlassen werden, wenn der begründete Verdacht besteht, daß der Dritte nicht alle zwischen dem Verkäufer und dem Besteller vereinbarten Bestimmungen einhält.

Änderungen und Aktualisierungen

Der Verkäufer ist berechtigt, die Software nach eigenem Ermessen zu ver-ändern und zu aktualisieren. Die Überlassung von Softwareaktualisierungen an den Besteller ist Gegenstand einer gesonderten Vereinbarung über die Pflege der Softwar

Sondersoftware 8.

Sondersoftware wird, sofern nichts anderes vereinbart wird, auf der der aktuellen Softwareversion erstellt. Sondersoftware ist ge Pflege und Weiterentwicklung durch den Verkäufer aus

Figentumsvorbehalt

- 9.1 Die Software bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Forderungen. Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch den Verkäufer erlischt das Recht des Bestellers zur Weiterverwendung der Software. Sämtliche vom Anwender angefertigten Programmkopien müssen gelöscht werden
- 9.2 Ergänzend gelten die Bestimmungen in Nr. 5 der Allgemeinen Verkaufsund Lieferbedingungen

- 10.1 Der Verkäufer steht im Rahmen der Sachmängelgewährleistung dafür in, daß die Software die in der Programmbeschreibung genannten Funktionen im wesentlichen erfüllt, den anerkannten Regeln der Technik entspricht sowie nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mehr als nur unerheblich mindern.
- 10.2 Die Haftung für Datenverluste wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentspi chender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre.
- 10.3 Ergänzend gelten die Bestimmungen in Nr. 6 der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

Dem Besteller wird die für die Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte Dem Besteller Win die Inr die Ausburing der eingerabrinten Nutzungstrechter erforderliche Anzahl von Vervielfältigungsstücken der Software in maschinenlesbarer Form nach seiner Wahl entweder gespeichert auf dem Stand der Technik entsprechenden, auf den Rechneranlagen des Bestellers lesaren Datenträgern übergeben oder per Datenfernübertragung übermittelt. Die Anwenderdokumentation und sonstiges Material wird nach Wahl des Verkäufers in elektronischer oder schriftlicher Version in einfacher Ausstatung sellifiert. fertigung geliefert.

Bei Vertragsbeendigung ist der Besteller zur Löschung sämtlicher beim Besteller vorhandenen Vervielfältigungsstücke der Software sowie zur Zurückgabe der Dokumentation und sonstiger Unterlagen verpflichtet.



Dieselstraße 2 41469 Neuss

Telefon: +49 2137 17-0 (Verwaltung)

Telefon: +49 2137 17-600 (Kundenbetreuungscenter)

Telefax: +49 2137 17-286 Internet: www.ackermann-clino.de E-Mail: info@ackermann-clino.de Art.-Nr. 054601 Mai 2009

Änderungen vorbehalten

©2009 Honeywell International Inc.

